

**Укладка волос?
Не вопрос!**



**Фен
КТ-3256**

Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

8-800-775-56-87

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

info@kitfort.ru

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

Содержание

Общие сведения.....	4
Комплектация	4
Устройство фена	5
Подготовка к работе и использование	6
Чистка и обслуживание	7
Уход и хранение.....	7
Устранение неполадок	8
Технические характеристики	8
Меры предосторожности	9



Общие сведения

С помощью фена КТ-3256 вы сможете быстро высушить волосы и сделать красивую укладку. Фен выдает направленный поток воздуха, поэтому волосы с ним сушить просто и удобно.

Фен позволяет регулировать скорость потока воздуха и его температуру. У фена КТ-3256 две скорости и три температурных режима. Также данная модель оснащена кнопкой подачи холодного воздуха.

Функция ионизации в данной модели снимает накопленное статическое электричество и разбивает влагу на маленькие частицы, которые легче и быстрее впитываются внутрь волоса. В результате снаружи волосы будут вполне высушены, зато внутри напитаны влагой. Благодаря этой функции волосы становятся более гибкими, ухоженными и послушными.

Корпус фена выполнен из пластика, эргономичная ручка фена удобно лежит в руке. Насадка-концентратор направляет поток воздуха именно на прядь волос, позволяя ей высохнуть намного быстрее, что значительно ускоряет время укладки. Насадку можно вращать на 360°. Насадка-диффузор обеспечивает деликатную сушку и равномерное распределение воздуха. Она предназначена для создания прикорневого объема, а также подходит для сушки кудрявых волос.

Комплектация

1. Фен с воздухозаборной решеткой и фильтром — 1 шт.
2. Насадка-концентратор — 1 шт.
3. Насадка-диффузор — 1 шт.
4. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
5. Коллекционный магнит — 1 шт.*

*оциально

Устройство фена



Чтобы включить поток воздуха, переведите **переключатель скорости** вверх в положение «1» (первая скорость работы) или «2» (вторая скорость работы). Чтобы выключить поток воздуха, переведите переключатель вниз в положение «0».

Температура воздуха меняется с помощью **переключателя температуры**. Если переключатель находится в нижнем положении, воздух будет прохладным. Если переключатель температуры находится посередине, воздух будет теплым, а если в верхнем положении — горячим.

Внимание! Осторожно подходите к выбору температуры, учитывая состояние и структуру ваших волос, а также чувствительность кожи головы, чтобы не испортить волосы и не нанести вред коже.

Если вы хотите закрепить укладку холодным воздухом, нажмите и удерживайте кнопку «Холодный воздух». Отпустите **кнопку «Холодный воздух»**, чтобы снова сушить волосы теплым воздухом.

Примечания. Воздух не полностью холодный, а холоднее, чем при обычной работе фена, для более комфортного использования.

Подачу холодного воздуха можно включить только во время работы фена (переключатель скорости в положении «1» или «2»).

Насадка-диффузор обеспечивает деликатную сушку и равномерное распределение воздуха. Она предназначена для создания прикорневого объема, а также подходит для сушки кудрявых волос.



Насадка-концентратор направляет поток воздуха именно на прядь волос, позволяя ей высохнуть намного быстрее, что значительно ускоряет время укладки.

Подготовка к работе и использование

Подготовка к работе

Достаньте фен и насадки из коробки, удалите все упаковочные материалы.

Внимание! Не рекомендуется использовать фен в ванной комнате и местах с повышенной влажностью. Не допускайте попадание жидкостей внутрь прибора, на органы управления и шнур питания!

Использование

1. Подключите фен к сети питания.
2. При необходимости установите насадку-концентратор или насадку-диффузор. Чтобы установить насадку, прижмите ее к соплу фена, приложив усилие. Чтобы снять насадку, потяните ее в противоположную сторону от фена, приложив усилие и слегка покручивая насадку.

Примечание. При установке и снятии насадки не тяните слишком сильно, чтобы не сломать насадку.

3. Включите фен, переведя переключатель скорости в положение «1» (первая скорость работы) или «2» (вторая скорость работы).

Внимание! При использовании прибора не закрывайте воздухозаборные отверстия и следите за тем, чтобы волосы не попали в них. Используйте фен только с установленной воздухозаборной решеткой.

4. Установите желаемую температуру с помощью переключателя температуры.

Внимание! Осторожно подходите к выбору температуры, учитывая состояние и структуру ваших волос, а также чувствительность кожи головы, чтобы не испортить волосы и не нанести вред коже.

Не держите фен на одном участке слишком долго, чтобы не пересушить волосы.

Примечание. Функция ионизации автоматическая и запускается сразу при включении устройства. Ионы благотворно воздействуют на волосы и кожу головы.

5. Если в процессе использования вам понадобился холодный воздух, нажмите и удерживайте кнопку «Холодный воздух». Чтобы воздух снова стал теплым, отпустите кнопку «Холодный воздух». Прибор будет работать на той скорости и при той температуре, которые установлены переключателями.

Примечания. Воздух не полностью холодный, а холоднее, чем при обычной работе фена, для более комфорного использования.

Подачу холодного воздуха можно включить только во время работы фена (переключатель скорости в положении «1» или «2»).

6. Когда ваша укладка готова, включите холодный воздух примерно на 30 секунд. Это охладит внутренние детали и поможет избежать перегревания фена.
7. Для выключения устройства переведите переключатель скорости вниз в положение «0».

8. Отключите устройство от сети питания.

Внимание! Если вы без перерыва используете фен в течение долгого времени, может сработать защита от перегрева и фен выключится. Переведите переключатель скорости в положение «0», отключите прибор от сети и дайте ему остыть в течение 1–2 часов. Затем снова включите фен.

Рекомендуется использовать фен непрерывно не дольше 15 минут. Затем сделайте перерыв, чтобы устройство остыло.

Чистка и обслуживание

Перед чисткой и обслуживанием обязательно отключайте прибор от сети питания. Протирайте корпус устройства только сухой тканью. Не погружайте устройство в воду или другие жидкости и не допускайте попадания жидкостей внутрь прибора, на органы управления и на шнур питания.

Регулярно очищайте воздухозаборные отверстия. Для этого снимите воздухозаборную решетку, повернув ее против часовой стрелки и потянув в сторону от прибора. Достаньте поролоновый фильтр и помойте его и воздухозаборную решетку под струей воды, затем тщательно их высушите. При помощи сухой ткани или сухой мягкой ворсовой щетки удалите волосы и пыль с воздухозаборных отверстий на фене. Большое количество грязи может затруднять прохождение воздуха через воздухозаборные отверстия и стать причиной перегрева фена. Положите поролоновый фильтр на воздухозаборные отверстия на фене и закройте их воздухозаборной решеткой. Чтобы установить решетку, вставьте выступы на решетке в пазы на корпусе и поверните решетку по часовой стрелке до щелчка.

Примечание. Воздухозаборная решетка тяжело снимается и устанавливается, нужно приложить усилие. Но не тяните слишком сильно, чтобы ее не сломать.

Уход и хранение

Храните фен в сухом и прохладном месте, недоступном для детей. При длительном хранении уберите устройство в коробку или пакет для защиты от грязи и пыли.

Устранение неполадок

Устройство не включается

Возможная причина	Решение
Нет напряжения в сети	Проверьте наличие напряжения в сети
Фен перегрелся, сработала защита от перегрева	Переведите переключатель скорости в положение «0», отключите фен от сети. Убедитесь, что ничто не мешает доступу воздуха в воздухозаборные отверстия. Подождите 1–2 часа, пока фен полностью остынет, попробуйте включить устройство снова
Вы пытаетесь включить подачу холодного воздуха, не переведя предварительно переключатель скорости в одно из двух положений	Подачу холодного воздуха можно включить только во время работы фена (переключатель скорости в положении «1» или «2»)

Волосы попали в воздухозаборное отверстие

Возможная причина	Решение
Воздухозаборные отверстия поднесены слишком близко к волосам	Выключите фен и отключите от сети, аккуратно достаньте волосы из воздухозаборных отверстий, при необходимости снимите воздухозаборную решетку

Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес info@kitfort.ru, приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенную на дне или на задней части корпуса устройства.

По вопросам приобретения расходных материалов или аксессуаров пишите нам на osh@kitfort.ru.

Технические характеристики

- Напряжение: ~220–240 В, 50/60 Гц
- Мощность: 1800–2200 Вт
- Класс защиты от поражения электрическим током: II
- Количество скоростей: 2
- Количество температурных режимов: 3 + холодный воздух
- Уровень шума: ≤80 дБ
- Длина шнура: 1,7 м
- Размер устройства: 205 × 93 × 278 мм
- Размер упаковки: 220 × 95 × 280 мм
- Вес нетто: 0,8 кг
- Вес брутто: 0,9 кг

Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован



Производитель: Юйяо Дэвэй Илектрикэл Эплаенс Ко., Лтд. Индастриэл Зоун, Сяоцзян Юйяо, Нинбо, Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трайд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литер П, помещ. 3-Н.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ: ООО «Аэро-Трайд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литер П, помещ. 3-Н.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), info@kitfort.ru

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте kitfort.ru

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Условия гарантии

Механическое повреждение корпуса, аксессуаров или составных частей устройства не является гарантийным случаем.

Выход из строя фена вследствие попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь устройства, на шнур питания или в область органов управления не является гарантийным случаем.

Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте устройство только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
3. Перед подключением устройства к электрической розетке убедитесь, что параметры электропитания, указанные на нем, совпадают с параметрами используемого источника питания.

4. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
5. Не переносите прибор, взявшись за шнур питания. Не тяните за шнур питания при отключении вилки от розетки.
6. Переносите фен за ручку.
7. Не используйте устройство, если шнур питания, вилка или другие части прибора повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.
8. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться прибором только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с прибором.
9. Контролируйте работу прибора, когда рядом находятся дети или домашние животные.
10. Не оставляйте работающий прибор без присмотра. Выключите его и отключите от сети или источника питания, если не используете прибор длительное время или перед проведением обслуживания. Помните, оставленный без присмотра прибор может стать источником возгорания!
11. Корпус прибора и насадки могут сильно нагреваться во время работы. Не касайтесь горячих поверхностей руками. Будьте осторожны! Возможен риск получения ожога!
12. Поток воздуха может быть горячим. Проверяйте температуру потока воздуха, прежде чем направлять на волосы.
13. Кладите фен только на устойчивую горизонтальную поверхность на расстоянии не менее 10 см от стены и края стола. Кладите фен так, чтобы дети не могли случайно дотронуться до горячих поверхностей прибора.
14. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.
15. Не допускайте падения прибора и не подвергайте его ударам.
16. Храните устройство в недоступных детям местах.
17. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.
18. Прибор имеет нагреваемую поверхность. Лица, не чувствительные к нагреву, должны быть осторожны при пользовании прибором.
19. При повреждении шнура питания его замену во избежание опасности должны производить изготовитель, сервисная служба или подобный квалифицированный персонал.
20. Не рекомендуется использовать фен в ванной комнате и местах с повышенной влажностью. Не допускайте попадание жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь прибора, на органы управления и шнур питания!



Всегда что-то новенькое!

Kitfort — современный и креативный бренд, который предлагает покупателям не только качественные товары по выгодной цене, но и радует подарками, конкурсами и живым интерактивом! Тысячи пользователей следят за нашими обновлениями и розыгрышами в социальных сетях. Присоединяйтесь к нам и вы!

Приветствуем вас в нашей группе «Вконтакте»! Каждую неделю мы разыгрываем там десятки призов бытовой техники Kitfort. Участвуйте в морских боях, лотереях, творческих конкурсах и делайте репосты. Адрес группы: vk.com/kitfort

Если вы любите смотреть видео, введите в поиске YouTube: «Kitfort Show» и наслаждайтесь веселыми скетчами на нашем канале. В каждом новом выпуске мы разыгрываем самые популярные товары и новинки компаний за комментарии от подписчиков. А содержание видеороликов заставит вас от души посмеяться и стать нашим другом и ценителем того, что мы делаем.

Подписывайтесь и будьте в деле вместе с Kitfort!

info@kitfort.ru

8-800-775-56-87