

Инструкция по эксплуатации

УКРАЇНСЬКА

ЕЛЕКТРОПРИЛАД ДЛЯ НАМОТУВАННЯ РІДINI (ЧАЙНИК)
MW-1004 TR
Електроприлад для нагрівання рідини (чайник) призначений тільки для кіп'ятіння питної води.

- ОПИС**
1. Колпа чайника
 2. Носик чайника
 3. Кришка
 4. Клавіша відкриття кришки
 5. Клавіша увімкнення/вимкнення (0/I)
 6. Рука
 7. Шкала рівня води
 8. Підсвічування колби
 9. Підстава
 10. Місце намотування мережевого шнура
 11. Еніміл фільтр від накипу

УВАГА!
Для додаткового захисту в ланцюзі живлення доцільно встановити пристрій захисного вимкнення (ПЗВ) з номінальним струмом спрацьовування, що не перевищує 30 мА, для установлення ПЗВ зверніться до фахівця.

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ
Перед початком експлуатації електроприладу уважно прочитайте це посідання та інструкцію з користування існуючими матеріалами. Використовуйте пристрій тільки за його прямими присвяченнями, як вилікано у цьому керівництві. Неправильне поводження з пристрієм може довести до його поломки, завдання скоди користувачеві або його майнові.

• Використовуйте пристрій строго за призначеним відповідно до керівництва з експлуатації.

• Переконайтеся, що робоча напруга чайника відповідає напрузі електромережі.

• Мережевий шнур не може бути замінений на інший, якщо є місце для заземлення.

• Щоб уникнути ризику виникнення похокії, не використовуйте передвики при підключені чайника до електричної розетки.

• Не використовуйте чайник у ванных кімнатах, не користується ним поблизу басейнів або інших посудин, наповнених водою.

• Не використовуйте чайник у безпосередній близькості від джерел тепла або іншого джерела.

• Не використовуйте чайник у місцях, де розлилося аерозолі.

• Забороняється використовувати чайник у складі приміщеннями.

• Не залишайте увімкнений чайник без нагляду.

• Використовуйте чайник на рівній і стійкій поверхні, не ставте чайник на краї столу.

• Не направляйте насіж чайника на деревяні меблі, електроприлади, книги та предмети, які можуть бути пошкоджені вогнем, гарячою парою.

• Перед використанням переконайтесь, що чайник встановлений на підставі.

• Зберігайте тільки підставку, що входить до комплекту постачання.

• Не допускайте, щоб мережевий шнур звисав зі столу, а також наглядайте, щоб він не торкається гарячих поверхонь та гострих прутів меблів. Довжина мережевого шнура можна регулювати, намотуючи його на підставку.

• Не торкайтеся мережевого шнура та вилки мережевого шнуру мокрими руками.

• Не використовуйте чайник без води.

• Не використовуйте чайник з нещільно закритою кришкою або нестанованим фільтром.

• Після використання опікі гарячою парою, не нахиляйтеся над насіж чайника.

• Забороняється відривати кришку чайника під час кіп'ятіння води.

• Не торкайтесь гарячих поверхонь чайника, беріться пальцями.

• Забороняється знімати працюючий чайник з підставки.

• При необхідності очищати чайник, спочатку вимкніть його, перевірте кіп'ятіння увімкнення/вимкнення в положенні «0», а потім зчистіть.

• Вимініте підставку чайника з електричної мережі перед чищенням.

• Накінечник увімкнення/вимкнення не користується, яким або у випадку, якщо він не користується. Вимініте підставку з електромережі, ніколи не смийте за межах розмеж, візьміться за вилку мережевого шнура та аккуратно витягніть його з електромережі.

• Щоб зникнути удару електричним струмом, не занурюйте пристрій в воду.

• Не помішайте чайник підставку у посудомийну машину.

• Забороняється знімати працюючий чайник з підставки.

• При необхідності очищати чайник, спочатку вимкніть його, перевірте кіп'ятіння увімкнення/вимкнення в положенні «0», а потім зчистіть.

• Вимініте підставку чайника з електричної мережі перед чищенням.

• Накінечник увімкнення/вимкнення не користується, яким або у випадку, якщо він не користується. Вимініте підставку з електромережі, ніколи не смийте за межах розмеж, візьміться за вилку мережевого шнура та аккуратно витягніть його з електромережі.

• Забороняється самостійно ремонтувати пристрій, а також після падіння чайника, якщо він не зупинився, якщо вони не знаходяться під контролем або в проінструктованій зоні використання.

• Забороняється напівлити дітей, що не допускти використання пристрію.

• З міркувань безпеки дітей не залишати пілотовані пакети, що використовуються як упаковка, без нагляду.

УВАГА! Не дозволяється літієві грати з пілотованіми пакетами або пакувальним пілком.

Небезпека задушування!

• Периодично перевіряйте стій мережевого шнура, викид між кришкою та корпусом чайника.

• Забороняється використовувати чайник, якщо він пошкоджений мережевим шнуром або вилкою мережевого шнура, якщо пристрій згорів.

• Забороняється самостійно ремонтувати пристрій, а також після падіння чайника, якщо він не зупинився, якщо вони не знаходяться під контролем або в проінструктованій зоні використання.

• Для зрошення пристріїв лінії у заводській умові.

• Для зрошення прист