РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ | МОДЕЛЬ: B033STH | BALDR

Цифровой термогигрометр с фоновой подсветкой



Благодарим вас за приобретение цифрового термогигрометра с фоновой подсветкой Baldr. Изделие разработано и изготовлено с использованием инновационных компонентов и технологий для получения идеальных показаний температуры и влажности в помещении. Перед использованием устройства внимательно прочтите руководство, чтобы ознакомиться с его характеристиками и функциями.

Питание устройства:
Батарейки AAA - 2 шт. (в комплект не входят)

ВНЕШНИЙ ВИД

Основное устройство



1. Макс./мин. зарегистрированная температура
2. Температура воздуха в помещении со стрелкой тренда
3. Цветной индикатор комфорта
4. Макс./мин. зарегистрированная влажность
5. Влажность в помещении со стрелкой тренда
6. Индикатор разряженной батарейки



7. Монтажное отверстие
8. Переключение единиц измерения температуры °C/°F
9. Кнопка "ALL TIME/24 HRS"
10. Магнитное крепление
11. Отсек для батареек
12. Стойка

Перед началом работы

Установка батареек

1. Снимите крышку отсека для батареек;
2. Вставьте 2 батарейки размера AAA, соблюдая полярность (+ и -).

Технические характеристики

1. Фоновая подсветка, активируемая датчиком движения
2. Большой дисплей для отображения температуры и влажности
3. Диапазон температур: -10°C...50°C (14°F...122°F)
4. Диапазон относительной влажности: 1% - 99%
5. Макс./мин. зарегистрированная температура и влажность за 24 часа или за всё время.
6. Цветной индикатор уровня комфорта
7. Переключение °C/°F
8. Стрелки тренда температуры и влажности
9. Индикатор разряженной батарейки
10. Крепление на стену при помощи монтажного отверстия или магнита, установка на стол
11. Фоновая подсветка белого цвета, горящая 10 секунд

Комплект поставки

В комплект поставки входит:
Цифровой термогигрометр - 1 шт.
Руководство пользователя - 1 экз.

Порядок работы

1. Датчик включения фоновой подсветки сверху (датчик находится внутри устройства): просто проведите рукой над устройством для включения фоновой подсветки на 10 секунд.
2. Переключение °C/°F: нажмите на кнопку для переключения между градусами Цельсия и градусами Фаренгейта.
3. Кнопка ALL-TIME/24HRS:
   Краткое нажатие: нажимайте на кнопку для переключения отображения макс./мин. зарегистрированной температуры и влажности за всё время (после включения питания или сброса) и за 24 часа после включения питания или сброса).
   Долгое нажатие: нажмите и удерживайте кнопку около 2 секунд для сброса макс./мин. зарегистрированной температуры и влажности.

ТЕМПЕРАТУРА

1. После включения питания температура в помещении отображается автоматически. Показания будут обновляться каждые 10 секунд.
2. Отображаемый диапазон температур: -10°C...50°C (14°F...122°F).
3. Погрешность: погрешность равна ±1°C при температуре от 0°C до 50°C, за пределами этого диапазона погрешность равна ±2°C.
4. Макс./мин. температура будет обновляться каждые 24 часа, либо будут учитываться показания за всё время после включения.
5. Индикация изменения температуры при помощи стрелок:
   → отображается при изменении температуры менее чем на 1°C в течение часа или по сравнению с последним значением;
   ↗ отображается при увеличении температуры на 1°C в течение часа или по сравнению с последним значением;
   ↘ отображается при уменьшении температуры на 1°C в течение часа или по сравнению с последним значением.
6. При температуре воздуха выше 50°C на дисплее будет отображаться HH.H. При температуре воздуха ниже -10°C на дисплее будет отображаться LL.L.
7. Шаг измерения температуры: 0,1°C (0,1°F).

ВЛАЖНОСТЬ

1. После включения питания влажность воздуха в помещении отображается автоматически. Показания будут обновляться каждые 10 секунд.
2. Отображаемый диапазон относительной влажности: 1%..99%.
3. Погрешность: при относительной влажности от 40% до 70% и температуре от 20°C до 26°C погрешность равна ±5%; за пределами этого диапазона погрешность равна ±8%.
4. Макс./мин. температура будет обновляться каждые 24 часа, либо будут учитываться показания за всё время после включения.
5. Индикация изменения влажности при помощи стрелок:
   → отображается при изменении относительной влажности менее чем на 5°C в течение часа или по сравнению с последним значением.
   ↗ отображается при увеличении относительной влажности на 5° С в течение часа или по сравнению с последним значением.
   ↘ отображается при уменьшении относительной влажности на 5°C в течение часа или по сравнению с последним значением.
6. Шаг измерения влажности: 1%.

ИНДИКАТОР УРОВНЯ КОМФОРТА

Значок "COMFORT": относительная влажность 40%-70%
Значок "DRY" : относительная влажность ниже 40%
Значок "WET": относительная влажность выше 40%

Способы размещения

Термогигрометр можно разместить 3 желаемыми способами:
A. Выгнуть подставку и использовать стойку для установки на стол и поставить на стол.
B. Повесить на стену за монтажное отверстие
C. Закрепить на подходящей поверхности при помощи магнита на задней стенке устройства.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Не используйте для чистки деталей изделия бензин, разбавитель и любые растворители. При необходимости выполняйте чистку мягкой тканью.
Не погружайте изделие в воду. Это может привести к повреждению изделия.
Не прилагайте к изделию чрезмерное усилие, не ударяйте и не подвергайте большим колебаниям температуры или влажности. Не вскрывайте внутренние компоненты.
Не используйте одновременно новые и старые батарейки или батарейки разных типов.
Не устанавливайте в устройство одновременно щелочные и обычные батарейки или аккумуляторы.
Извлекайте батарейки в случае продолжительного хранения изделия.
Не утилизируйте данное изделие как несортированные бытовые отходы. Необходимо утилизировать данное изделие отдельно для специальной переработки.

ГАРАНТИЯ

Компания BALDR предоставляет на данное изделие ограниченную гарантию сроком на 1 год от производственных дефектов материалов и изготовления.
Гарантийное обслуживание может выполняться только авторизованным сервисным центром. Вместе с заявлением в организацию изготовитель или авторизованный сервисный центр необходимо предоставить оригинальный чек с датой продажи в качестве доказательства приобретения.
Данная гарантия покрывает все дефекты материалов и изготовления с учётом следующих исключений: (1) ущерб в результате несчастного случая, неразумного использования или пренебрежения правилами эксплуатации (включая отсутствие разумного и необходимого технического обслуживания); (2) повреждение во время транспортировки (претензии следует предъявлять перевозчику); (3) повреждение или порча любых принадлежностей и декоративной поверхности; (4) повреждение в результате несоблюдения инструкций, содержащихся в данном руководстве пользователя.
Данная гарантия распространяется только на фактические дефекты самого изделия и не покрывает расходы на установку или снятие зафиксированного устройства, обычную подготовку к работе или настройку, претензии, основанные на искажении информации продавцом, или изменения в работе, вызванные обстоятельствами, связанными с установкой.
Для получения гарантийного обслуживания покупатель должен обратиться в сервисный центр компании BALDR для проведения диагностики и обслуживания.
Благодарим вас за выбор изделий BALDR!

BALDR