




4G-N16

Wireless-N300 LTE Modem Router



Quick Start Guide

U23606 / Revised Edition v3 / April 2024

This QSG contains these languages:

English	3
Български	12
Hrvatski	17
Čeština	22
Dansk	27
Nederlands	32
Eesti	37
Français	42
Suomi	47
Deutsch	52
Ελληνικά	57
Magyar	62
Italiano	67
Lietuvių	72
Latviešu	77
Norsk	82
Português	87
Polski	92
РУССКИЙ	97
Română	102
Español	107
Srpski	112
Slovenský	117
Slovenščina	122
Svenska	127
Türkçe	132
Українська	137
العربية	142
עברית	147


Package contents

- ✓ 4G-N16 Wi-Fi LTE Router
- ✓ 1 x Network cable (RJ-45)
- ✓ 2 x detachable LTE antennas
- ✓ Power adapter
- ✓ Quick Start Guide
- ✓ Warranty card



NOTE: If any of the items is damaged or missing, contact your retailer.

A quick look at your 4G-N16




1. Power LED	7. Power button
2. 2.4GHz LED	8. LAN port
3. 4G/LTE Internet LED	9. WPS button
4. 3G/4G signal LED	10. WiFi button
5. Detachable LTE antennas	11. SIM card slot
6. Power (DC-IN) port	12. Reset button

Installing your router

1. Prepare the setup requirements.

To set up your wireless network, you need to meet the following requirements:

- A Micro SIM/USIM card with WCDMA and LTE subscription



IMPORTANT! Ensure that your Micro SIM/USIM card is subscribed to WCDMA and LTE services. Contact your mobile service provider about these services. Make sure your device is powered off before you insert a SIM card.

CAUTION!

- Use only a standard Micro SIM/USIM card on your router.
 - Always insert the Micro SIM adapter with Nano SIM card. The Micro SIM adapter might get stuck if it is inserted alone.
-
- A computer with Ethernet RJ-45 (LAN) port (10Base-T/100Base-TX) or a Wi-Fi-enabled device with a 2.4 GHz 802.11 b/g/n wireless interface
 - Web browser such as Internet Explorer, Firefox, Safari, or Google Chrome

2. Connect your LTE wireless router.

IMPORTANT! Use a wired connection when setting up your wireless router to avoid possible setup problems.



**WARNING!**

- The power supply cord(s) must be plugged into socket-outlet(s) that is /are provided with a suitable earth ground. Connect the equipment only to a nearby socket outlet that is easily accessible.
 - If the Adapter is broken, do not try to fix it by yourself. Contact a qualified service technician or your retailer.
 - DO NOT use damaged power cords, accessories, or other peripherals.
 - DO NOT mount this equipment higher than 2 meters.
 - Use this product in environments with ambient temperatures between 0°C (32°F) and 40°C (104°F).
-

Wired connection

NOTE: You can use either a straight-through cable or a crossover cable for wired connection.

1. Insert your Micro SIM card and install the LTE antennas before powering on your router. Connect the network cable from your computer to the yellow Ethernet port on your router.
2. The web GUI launches automatically when you open a web browser. If it does not auto-launch, enter <http://www.asusrouter.com>
3. Set up a password for your router to prevent unauthorized access.



Wireless connection

1. Insert your Micro SIM card and install the LTE antennas before powering on your router.
2. Connect to the network name (SSID) shown on the product label on the back side of the router. For better network security, change to a unique SSID and assign a password.

Wi-Fi Name (SSID):	ASUS_XX
--------------------	---------

* XX refers to the last two digits of 2.4GHz MAC address. You can find it on the label on the back of your router.

3. Once connected, the web GUI launches automatically when you open a web browser. If it does not auto-launch, enter <http://www.asusrouter.com>.
4. Set up a password for your router to prevent unauthorized access.

NOTE: For details on connecting to a wireless network, refer to the WLAN adapter's user manual.

3. Quick Internet Setup (QIS) with Auto-detection.

The Quick Internet Setup (QIS) function guides you in quickly setting up your Internet connection.

NOTE: When setting the Internet connection for the first time, press the Reset button on your wireless router to reset it to its factory default settings.

To use QIS with auto-detection:

1. Launch a web browser. You will be redirected to the ASUS Setup Wizard (Quick Internet Setup). If not, key in <http://www.asusrouter.com> manually.
2. The wireless router automatically detects if your ISP connection type is **Dynamic IP**, **PPPoE**, **PPTP** and **L2TP**. Key in the necessary information for your ISP connection type.

IMPORTANT! Obtain the necessary information from your ISP about the Internet connection type.

NOTES:


- The auto-detection of your ISP connection type takes place when you configure the wireless router for the first time or when your wireless router is reset to its default settings.
- If QIS failed to detect your Internet connection type, click **Manual Setting** and manually configure your connection settings.

-
3. Assign the wireless network name (SSID) and security key for your 2.4GHz and 5GHz wireless connection. Click **Apply** when done.
 4. On the **Login Information Setup** page, change the router's login password to prevent unauthorized access to your wireless router.


NOTE: The wireless router's login username and password is different from the 2.4GHz/5GHz network name (SSID) and security key. The wireless router's login username and password allows you to log into your wireless router's Web GUI to configure your wireless router's settings. The 2.4GHz/5GHz network name (SSID) and security key allows Wi-Fi devices to log in and connect to your 2.4GHz/5GHz network.

4. Set up your LTE wireless router.


1. Your router automatically detects your ISP's settings and APN profile. If the 3G/4G signal LEDs become solid blue, you can start surfing the Internet.




2. The 3G/4G signal LEDs will not light up if your router fails to detect your ISP's settings successfully. Please key in the wireless router's default IP address 192.168.50.1/ or <http://www.asusrouter.com> on your web browser.



3. Follow the Setup Wizard to change the username and password.



- From the main dashboard, click **Quick Settings** and follow the on-screen instructions to finish the setup process.



- If you want to connect to the Internet via Wi-Fi, connect to the wireless network name (SSID) found on the label at the bottom of the router and enter the Wi-Fi key when required.



FAQ

1. Where can I find more information about the wireless router?
 - Online FAQ site: <https://www.asus.com/support/faq/1049537/>
 - Technical support site: <https://www.asus.com/support>

DC Power adapter	DC Output: +12V with max. 0.5A current		
Operating Temperature	-10~40°C	Storage	-20~65°C
Operating Humidity	≤ 90%	Storage	≤ 95%


Бърз преглед

- Маршрутизатор 4G-N16
Wi-Fi LTE
- Захранващ адаптер
- 1 x Мрежов кабел (RJ-45)
- Ръководство за бърз
старт
- 2 x Отстраняеми LTE антени
- Гаранционна карта



ЗАБЕЛЕЖКА: Ако някои от компонентите е повреден или липсва, свържете се с Вашия търговски представител.

Бърз преглед на Вашия 4G-N16



1. LED на захранването	7. Бутон за включване и изключване
2. 2.4GHz LED	8. LAN порт
3. 4G/LTE интернет LED	9. WPS бутон
4. LED за 3G/4G сигнал	10. WiFi бутон
5. Отстраняеми LTE антени	11. Гнездо за SIM карта
6. Порт захранване (DC-IN)	12. Бутон за нулиране

Инсталиране на Вашия рутер

1. Подгответе изискванията за инсталиране.

За инсталиране на Вашата безжична мрежа трябва да изпълните следните изисквания:

- Micro SIM/USIM карта с WCDMA и LTE абонамент



ВАЖНО! Уверете се, че Вашата Micro SIM/USIM карта има абонамент за WCDMA и LTE услуги. Свържете се със своя мобилен оператор относно тези услуги. Уверете се, че Вашето устройство е изключено, преди да поставите SIM карта.


ВНИМАНИЕ!

- Използвайте само стандартна Micro SIM/USIM карта с Вашия рутер.
- Винаги вкарвайте Micro SIM адаптер с Nano SIM карта. Micro SIM адаптер може да заседне, ако се вкара самостоятелно.

- Компютър с Ethernet RJ-45 (LAN) порт (10Base-T/100Base-TX) или устройство с активирана Wi-Fi с 2.4 GHz 802.11 b/g/n безжичен интерфейс
- Уеб браузър като Internet Explorer, Firefox, Safari или Google Chrome

2. Конфигурирайте своя безжичен LTE рутер.


1. Поставете своята Micro SIM карта и инсталирайте LTE антенните преди да включите своя рутер. Свържете мрежов кабел от Вашия компютър към жълтия Ethernet порт на Вашия рутер.




- Вашият маршрутизатор открива Вашите ISP настройки и APN профил. Ако LED индикаторите на 3G/4G сигнала започнат да светят синьо непрекъснато, можете да започнете да сърфирате в Интернет.




- Ако LED индикаторите на 3G/4G сигнала няма да светнат, ако Вашият маршрутизатор не може да открие успешно Вашите ISP настройки. Моля въведете IP адреса по подразбиране 192.168.50.1/ на безжичния браузър.



- На страницата за влизане, въведете потребителското име (**admin**) и паролата (**admin**).



5. От главното табло щракнете върху **Quick Settings (Бързи настройки)** и следвайте инструкциите на екрана, за да завършите процеса на инсталиране.



6. Ако искате да се свържете към Интернет чрез Wi-Fi, свържете се към името на безжичната мрежа (SSID), който ще откриете на етикета в долната част на маршрутизатора, и въведете Wi-Fi ключа, когато е необходимо.



FAQ

- Къде мога да намеря допълнителна информация за безжичния рутер?
 - Онлайн, на сайта с въпроси и отговори: <http://support.asus.com/faq>
 - На сайта за техническа поддръжка: <https://www.asus.com/support>
 - На горещата линия за обслужване на клиенти: Вижте **Networks Global Hotline Information** в Допълнително ръководство

Адаптер за захранване с прав ток	Изходна мощност на прав ток: +12V с макс. ток 0.5A		
Работна температура	-10~40°C	Памет	-20~65°C
Влажност при работа	≤ 90%	Памет	≤ 95%


Sadržaj pakiranja

- ☑ 4G-N16 Wi-Fi LTE usmjerivač
- ☑ Adapter napajanja
- ☑ 1 x Mrežni kabel (RJ-45)
- ☑ Vodič za brzi početak rada
- ☑ 2 x Odvojive LTE antene
- ☑ Jamstvena kartica



NAPOMENA: Ako je bilo koji od dijelova oštećen ili nedostaje, obratite se dobavljaču.

Brzi pregled uređaja 4G-N16



1. LED napajanja	7. Gumb napajanja
2. LED 2.4GHz	8. LAN priključak
3. LED za 4G/LTE Internet	9. WPS gumb
4. 3G/4G signal LED	10. WiFi gumb
5. Odvojive LTE antene	11. Utor za SIM karticu
6. Ulaz za napajanje (DC-IN)	12. Gumb za resetiranje

Instalacija usmjerivača

1. Pripremite zahtjeve za postavu.

Za postavljanje bežične mreže potrebno je zadovoljiti sljedeće zahtjeve:

- Micro SIM/USIM kartica s WCDMA i LTE pretplatom




VAŽNO! Pobrinite se da Micro SIM/USIM kartica ima pretplatu za WCDMA i LTE usluge. Obratite se dobavljaču mobilne usluge za ove usluge. Prije umetanja SIM kartice uvjerite se da je uređaj isključen.

OPREZ!


- Koristite samo standardnu Micro SIM/USIM karticu na usmjerivaču.
 - Adapter za Micro SIM karticu stavite samo s Nano SIM karticom. Adapter za Micro SIM karticu mogao bi se zaglaviti ako se stavi sam.
-
- Računalo s Ethernet RJ-45 (LAN) priključkom (10Base - T/100Base-TX) ili Uređaj s omogućenom funkcijom Wi-Fi s bežičnim sučeljem na 2,4 GHz 802.11 b/g/n.
 - Web preglednik kao što je Internet Explorer, Firefox, Safari ili Google Chrome

2. Postavite LTE bežični usmjerivač.


1. Umetnite Micro SIM karticu i ugradite LTE antene prije uključivanja usmjerivača. Spojite mrežni kabel iz računala u žuti Ethernet priključak na usmjerivaču.




- Usmjerivač će automatski otkriti postavke vašeg ISP-a i APN profil. Ako LED za 3G/4G signal svijetli plavo, možete započeti s pretraživanjem interneta.




- LED svjetla za 3G/4G signal neće svijetliti ako usmjerivač ne uspije otkriti your postavke vašeg ISP-a. Utipkajte zadanu IP adresu usmjerivača 192.168.50.1/ u internetski preglednik.



- Na stranici za prijavu utipkajte zadano korisničko ime (**admin**) i lozinku (**admin**).



5. Na nadzornoj ploči kliknite **Brze postavke** i slijedite upute na zaslonu za završetak postupka podešavanja.



6. Ako se želite povezati s internetom preko Wi-Fi veze, povežite se na bežičnu mrežu pod nazivom (SSID) koji se nalazi na naljepnici s donje strane usmjerivača i unesite Wi-Fi ključ kada se to zatraži.



FAQ

1. Gdje mogu naći više informacija o bežičnom usmjerivaču?
 - Internetska stranica za ČPP: <http://support.asus.com/faq>
 - Stranica za tehničku podršku: <https://www.asus.com/support>
 - Korisnički telefon: Potražite **Networks Global Hotline Information (Podaci o globalnoj korisničkoj podršci za mreže)** u ovom vodiču za brzi početak rada

Adapter DC napajanja	DC izlaz: +12 V s maksimalnom strujom od 0.5 A		
Radna temperatura	-10~40°C	Pohrana	-20~65°C
Radna vlažnost	≤ 90%	Pohrana	≤ 95%


Obsah krabice

- ☑ 4G-N16 Wi-Fi LTE router
 - ☑ 1 x Síťový kabel (RJ-45)
 - ☑ 2 x Odpojitelné antény LTE
- ☑ Síťový adaptér
 - ☑ Stručná příručka
 - ☑ Záruční karta



POZNÁMKY: Pokud je některá z položek poškozena nebo chybí, se obraťte na prodejce.

Stručný popis přístroje 4G-N16




1. Síťový LED	7. Tlačítko napájení
2. 2.4GHz Indikátor LED	8. Porty LAN
3. Indikátor LED sítě 4G/LTE	9. WPS tlačítko
4. Indikátor LED signálu 3G/4G LED	10. WiFi tlačítko
5. Odpojitelné antény LTE	11. Slot na kartu SIM
6. Napájecí port (DC-IN)	12. Resetovací tlačítko

Instalace směrovače

1. Splňte požadavky pro instalaci.

Aby bylo možné nastavit bezdrátovou síť, musí být splněny následující požadavky:

- Karta Mikro SIM/USIM s tarifem WCDMA a LTE



DŮLEŽITÉ! Karta Mikro SIM/USIM musí být přihlášena k odběru služeb WCDMA a LTE. Informujte se o těchto službách u vašeho mobilního operátora. Před vložením karty SIM zkontrolujte, zda je zařízení vypnuté.


POZOR!

- V tomto směrovači používejte pouze standardní kartu Mikro SIM/USIM s příloženým adaptérem SIM.
- Vždy zasuněte Mikro SIM adaptér s kartou Nano SIM. Pokud Mikro SIM adaptér zasunete prázdný, může se zaseknout.


- Počítač s portem Ethernet RJ-45 (LAN) (10Base-T/100 Base-TX) nebo zařízení s technologií Wi-Fi s rozhraním 2.4 GHz 802.11 b/g/n
- Webový prohlížeč, například Internet Explorer, Firefox, Safari nebo Google Chrome

2. Nastavte si svůj bezdrátový LTE směrovač.


1. Před zapnutím napájení routeru vložte kartu Mikro SIM a nainstalujte LTE antény. Připojte síťový kabel od počítače ke žlutému portu Ethernet na routeru.




- Router automaticky detekuje nastavení vašeho ISP a profil APN. Pokud LED indikátory signálu 3G/4G začnou svítit modré, můžete začít používat internet.




- Pokud se vašemu routeru nepodaří úspěšně detekovat nastavení vašeho ISP, LED indikátory signálu 3G/4G se nerozsvítí. Do svého webového prohlížeče zadejte výchozí IP adresu bezdrátového routeru 192.168.50.1/.



- Na stránce pro přihlášení zadejte výchozí uživatelské jméno (**admin**) a heslo (**admin**).



- Na hlavním ovládacím panelu klikněte na položku **Quick Settings (Rychlá nastavení)** a dokončete nastavení podle zobrazených pokynů.



- Chcete-li se připojit k internetu prostřednictvím sítě Wi-Fi, připojte se k názvu bezdrátové sítě (SSID), který je uveden na spodní straně routeru a v případě potřeby zadejte klíč Wi-Fi.



FAQ

- Kde lze najít další informace o tomto bezdrátovém směrovači?
 - Server online s odpověďmi na časté dotazy: <http://support.asus.com/faq>
 - Server technické podpory: <https://www.asus.com/support>
 - Horká linka pro zákazníky: Viz **Networks Global Hotline Information (Informace o globální horké síťové lince)** v Doplňkové příručce

Adaptér stejnosměrného napájení	Výstup stejnosměrného napájení: +12V s proudem max. 0.5 A		
Provozní teplota	-10~40°C	Skladování	-20~65°C
Provozní vlhkost	≤ 90%	Skladování	≤ 95%


Pakkens indhold

- | | | | |
|-------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|----------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | 4G-N16 Wi-Fi LTE-router | <input checked="" type="checkbox"/> | Strømadapter |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 1 * Netværkskabel (RJ-45) | <input checked="" type="checkbox"/> | Kvikstartguide |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 2 * Aftagelige LTE-antenner | <input checked="" type="checkbox"/> | Garantibevis |



BEMÆRK: Du bedes venligst kontakte din forhandler, hvis nogen af delene mangler eller er beskadiget.

Et hurtigt kig på din 4G-N16




1. Strøm LED	7. Strøm knap
2. 2.4GHz LED	8. LAN porte
3. 4G/LTE Internet-lysindikator	9. WPS knap
4. 3G/4G-signalindikator	10. WiFi knap
5. Aftagelige LTE-antenner	11. Stik til SIM-kort
6. Strøm (DC-IN) port	12. Nulstillingsknap

Installering af din router

1. Forberedelse af indstillingskravene.

For at konfigurere dit trådløse netværk, skal du opfylde følgende krav:

- Et Micro SIM/USIM-kort med et WCDMA- og LTE-abonnement




VIGTIGT! Sørg for, at dit Micro SIM/USIM-kort abonnerer på WCDMA- og LTE-tjenester. Kontakt din teleudbyder vedrørende disse tjenester. Sørg for, at din enhed er slukket før simkortet sættes i.

FORSIGTIG!

- Brug kun et standard Micro SIM/USIM-kort på din router.
 - Sæt altid Micro SIM-adapteren i med Nana SIM-kortet. Micro SIM-adapteren kan sætte sig fast, hvis den sættes i alene.
-
- En computer med en Ethernet 45 RJ-port (LAN) (10Base-T/100Base-TX), eller en Wi-Fi-enhed med en 2,4 GHz 802.11 b/g/n trådløs grænseflade
 - Internetbrowser, såsom Internet Explorer, Firefox, Safari eller Google Chrome

2. Sådan indstilles din LTE trådløse router.


1. Sæt dit Micro SIM-kort i og sæt LTE-antennen på, før du tænder din router. Forbind netværkskabel fra din computer til den gule Ethernet-port på din router.




- Din router registrerer automatisk din internetudbyders indstillinger og APN-profil. Hvis indikatoren for 3G/4G-signalet lyder blå, kan du gå på nettet.




- Indikatoren for 3G/4G-signalet lyser ikke, hvis din router ikke kan registrere din internetudbyders indstillinger. Indtast venligst din trådløse routers standard IP-adresse 192.168.50.1 i din webbrowser.



- På login-siden, skal du indtaste standard brugernavnet (**admin**) og adgangskoden (**admin**).



5. På hovedsiden i dit dashboard, skal du klikke på **Quick Settings (ASUS hurtige indstillinger)** og følg vejledningerne på skærmen, for at starte opsætningen.



6. Hvis du ønsker at oprette forbindelse til netværket via Wi-Fi, skal du oprette forbindelse til navnet på det trådløse netværk (SSID), der kan ses på mærkatet på bunden af routeren. Indtast også Wi-Fi-nøglen, når dette er påkrævet.



Ofte stillede spørgsmål (FAQ)

1. Hvor kan jeg finde yderligere oplysninger om min trådløs router?
 - Ofte stillede spørgsmål på nettet: <http://support.asus.com/faq>
 - Teknisk support: <https://www.asus.com/support>
 - Kunde hotline: Se venligst **Globale kundeservicenumre til netværker** i den medfølgende vejledning

Strømadapter (DC)	Strømodgang (DC): + 12V med maks. 0,5A strøm		
Betjeningstemperatur	-10~40°C	Opbevarings	-20~65°C
Betjeningsfugtighed	≤ 90%	Opbevarings	≤ 95%


Inhoud verpakking

- ☑ 4G-N16 Wi-Fi LTE-router
 - ☑ 1 x Netwerkkabel (RJ-45)
 - ☑ 2 x Afneembare LTE-antennes
- ☑ Voedingsadapter
 - ☑ Beknopte handleiding
 - ☑ Garantiekarta



OPMERKING: Als een van de items beschadigd is of ontbreekt, moet u contact opnemen met uw leverancier.

Een snelle blik op uw 4G-N16




1. Voedings-LED	7. Knop voeding
2. 2.4GHz LED	8. LAN poorten
3. 4G/LTE Internet-LED	9. WPS-knop
4. LED 3G/4G-sigitaal	10. WiFi-knop
5. Afneembare LTE-antennes	11. SIM-kaartsleuf
6. Netstroomaansluiting (DC-In)	12. Reset-knop

Uw router installeren

1. De installatievereisten voorbereiden.

Om uw draadloos netwerk te installeren, moet u voldoen aan de volgende vereisten:

- Een Micro SIM/USIM-kaart met WCDMA en LTE-abonnement




BELANGRIJK! Zorg dat uw Micro SIM/USIM-kaart geabonneerd is op de WCDMA- en LTE-services. Neem contact op met uw mobiele serviceprovider over deze services. Zorg dat uw apparaat is uitgeschakeld voordat u een SIM-kaart plaatst.

VOORZICHTIG!


- Gebruik alleen een standaard Micro SIM/USIM-kaart op uw router.
 - Plaats de Micro SIM-adapter altijd met de nano SIM-kaart. De Micro SIM-adapter kan vastraken als deze zonder kaart wordt geplaatst.
-
- Een computer met ethernet RJ-45-poort (LAN) (10Base-T/100Base-TX) of een apparaat met wifi-ondersteuning en een 2,4 GHz 802.11 b/g/n draadloze interface
 - Webbrowser zoals Internet Explorer, Firefox, Safari of Google Chrome

2. Uw LTE draadloze router instellen.


1. Plaats uw Micro SIM-kaart en installeer de LTE-antennes voordat u de router inschakelt. Sluit een netwerkkabel van uw computer aan op de gele Ethernet-poort op uw router.




2. Uw router zal automatisch de instellingen van uw ISP en het APN-profiel detecteren. Als de 3G/4G-sigitaal-leds stabiel blauw oplichten, kunt u beginnen surfen op internet.



3. De 3G/4G-sigitaal-leds zullen niet oplichten als uw router de instellingen van uw ISP niet kan detecteren. Voer het standaard IP-adres 192.168.50.1/ voor de draadloze router in op uw webbrowser.



4. Voer de standaard gebruikersnaam (**admin**) en het wachtwoord (**admin**) in op de aanmeldingspagina.




Pakendi sisu

- | | |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Ruuter 4G-N16 Wi-Fi LTE | <input checked="" type="checkbox"/> Toiteadapter |
| <input checked="" type="checkbox"/> 1 * Võrgukaabel (RJ-45) | <input checked="" type="checkbox"/> Lühijuhend |
| <input checked="" type="checkbox"/> 2 * Eemaldatavad LTE antennid | <input checked="" type="checkbox"/> Garantiikaart |



MÄRKUS: Kui mõni artiklistest on kahjustatud või puudub, siis võtke ühendust edasimüüjaga.

Kiire pilguheit ruuterile 4G-N16



1. Toite LED indikaator	7. Toitenupp
2. 2.4GHz LED indikaator	8. LAN pesa
3. 4G/LTE Internet LED	9. WPS nupp
4. 3G/4G signaali LED indikaator	10. WiFi nupp
5. Eemaldatavad LTE antennid	11. SIM-kaardi pesa
6. Power (DC-IN) port	12. Reset nupp

Ruuteri installimine

1. Nõuded süsteemi häälestamiseks.

Traadita võrgu häälestamiseks peavad olema tagatud järgmised nõuded:

- Micro-SIM/USIM-kaart WCDMA ja LTE võrguteenuste lepinguga



OLULINE! Veenduge, et teie Micro-SIM/USIM-kaart on seotud WCDMA ja LTE teenustega. Nende teenuste kohta saate teavet oma mobiilside teenusepakkujalt. Enne SIM-kaardi sisestamist lülitage seade kindlasti välja.


ETTEVAATUST!

- Standardne SIM/USIM-kaart on standardmõodus Micro-SIM-kaart.
- Kasutage mikro-SIM kaardi adapterit koos nano-SIM-kaardiga. Mikro-SIM kaart võib kinni jääda, kui püüate seda ilma adapterita sisestada.

- Ethernet RJ-45 (LAN) pordiga (10BASE-T/100BASE-TX) arvuti või aktiveeritud Wi-Fi-ga seade, millel on 2,4 GHz 802.11 b/g/n traadita liides
- Veebibrauser nagu Internet Explorer, Firefox, Safari või Google Chrome

2. Häälstage oma LTE traadita ruuter.


1. Sisestage Micro-SIM-kaart ja paigaldage LTE antennid, enne kui toite sisse lülitate. Ühendage arvuti võrgukaabel kollase Etherneti pordiga ruuteril




- Ruuter tuvastab automaatselt teie ISP-sätteid ja APN-profili. Kui 3G/4G-signaali olemasolul hakkab LED-märgutuli siniselt põlema, võite hakata Internetti kasutama.




- Kui ruuter ei suuda teie ISP-sätteid tuvastada, siis 3G/4G LED-märgutuli ei sütti. Sellisel juhul sisestage oma veebilehitsejasse juhtmeta ruuteri IP-aadress „192.168.50.1“.



- Sisselogimise lehel sisestage vaikimisi kasutajanimi „**admin**“ ja parool „**admin**“.



5. Pealehel klõpsake **Quick Settings (Kiirsätted)** ja järgige ekraanil nädatavaid seadistusjuhiseid.



6. Kui tahate end Interneti ühendada Wi-Fi kaudu, kasutage raadiovõrgu nime (SSID), mille leiате ruuteri põhja alt ja sisestage vajaduse korra Wi-Fi parool.



Korduma kippuvad küsimused (KKK)

1. Kust leida täiendavat teavet traadita ruuteri kohta?
 - KKK võrgus: <http://support.asus.com/faq>
 - Tehnilise toe leht: <https://www.asus.com/support>
 - Infoliin: Vt lisajuhendi jaotist Tugiliin

Alalisvoolu (DC) toiteadapter	DC väljund: +12 V max vooluga 0,5 A		
Kasutuskoha töötemperatuur	-10~40°C	Hoiustamine	-20~65°C
Kasutuskoha niiskusesisaldus	≤ 90%	Hoiustamine	≤ 95%


Contenu de la boîte

- Routeur Wi-Fi LTE 4G-N16
- Adaptateur secteur
- 1 x Câble réseau (RJ-45)
- Guide de démarrage rapide
- 2 x Antennes LTE amovibles
- Carte de garantie



REMARQUE : Si l'un des éléments est endommagé ou manquant, veuillez contacter votre revendeur.

Aperçu rapide de votre routeur 4G-N16



1. Voyant d'alimentation	7. Bouton d'alimentation
2. Voyant de bande 2,4 GHz	8. Port réseau
3. Voyant internet 4G/LTE	9. Bouton WPS
4. Voyant de signal 3G/4G	10. Bouton Wi-Fi
5. Antennes LTE amovibles	11. Fente pour carte SIM
6. Port d'alimentation (CC)	12. Bouton de réinitialisation

Installer votre routeur

1. Pré-requis d'installation.

Pour établir votre réseau Wi-Fi, vous aurez besoin des éléments suivants :

- Une carte micro SIM/USIM pour laquelle vous avez souscrit à un service WCDMA et LTE




IMPORTANT ! Assurez-vous d'utiliser une carte micro SIM/USIM pour laquelle vous avez souscrit aux services WCDMA et LTE. Contactez votre opérateur pour plus d'informations. Assurez-vous que votre appareil est éteint avant d'insérer une carte SIM.

ATTENTION !


- Utilisez uniquement une carte micro SIM/USIM standard avec ce routeur.
 - Insérez toujours l'adaptateur Micro SIM avec la carte Nano SIM. L'adaptateur Micro SIM peut se bloquer s'il est inséré seul.
-
- Un ordinateur doté d'une prise réseau Ethernet (RJ-45 de type 10 Base-T/100 Base-TX) ou d'un adaptateur Wi-Fi sur bande 2,4 GHz avec les normes 802.11 b/g/n
 - Navigateur internet tel qu'Internet Explorer, Firefox, Safari ou Google Chrome

2. Configurer le routeur Wi-Fi LTE.


1. Insérez votre carte micro SIM et installez les antennes LTE avant d'allumer votre routeur. Utilisez le câble réseau pour relier votre ordinateur au port Ethernet jaune du routeur.




2. Votre routeur détectera automatiquement les paramètres de votre FAI et le profil APN (identifiant du point d'accès). Si les voyants lumineux de signal 3G/4G affichent un bleu fixe, vous pouvez commencer à naviguer sur Internet.




3. Les voyant lumineux de signal 3G/4G ne s'allumeront pas si votre routeur ne parvient pas à détecter les paramètres de votre FAI. Saisissez l'adresse IP par défaut de votre routeur Wi-Fi **192.168.50.1** dans votre navigateur.



4. Dans la fenêtre de connexion, saisissez le nom d'utilisateur par défaut (**admin**) et le mot de passe (**admin**).



- Depuis le tableau de bord principal, cliquez sur **Réglages rapides** et suivez les instructions à l'écran pour terminer le processus de configuration.



- Si vous souhaitez vous connecter à Internet via Wi-Fi, connectez-vous au nom du réseau sans fil (SSID) qui se trouve sur l'étiquette située sous le routeur, puis saisissez la clé Wi-Fi lorsqu'elle est requise.



FAQ

- Où puis-je obtenir plus d'informations sur le routeur Wi-Fi ?
 - FAQ en ligne : <http://support.asus.com/faq>
 - Site de support technique : <https://www.asus.com/fr/support>
 - Service clientèle : consultez la liste des centres d'appel ASUS en fin de guide

Adaptateur secteur CC	Sortie CC : 12V (0,5A max.)		
Température de fonctionnement	-10~40°C	Stockage	-20~65°C
Humidité de fonctionnement	≤ 90%	Stockage	≤ 95%


Pakkauksen sisältö

- | | |
|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> 4G-N16 Wi-Fi LTE -reititin | <input checked="" type="checkbox"/> Verkkoalaite |
| <input checked="" type="checkbox"/> 1 x Verkkokaapeli (RJ-45) | <input checked="" type="checkbox"/> Pikaopas |
| <input checked="" type="checkbox"/> 2 x Irrotettavat LTE-antennit | <input checked="" type="checkbox"/> Takuukortti |



HUOMAUTUS: Jos jokin nimike puuttuu tai on vahingoittunut, ota yhteys jälleenmyyjään.

Katsaus 4G-N16-sovellukseen



1. Virran LED-valo	7. Virta painike
2. 2.4GHz LED-valo	8. LAN portit
3. 4G/LTE Internet LED	9. WPS-painike
4. 3G/4G-signaali -LED	10. WiFi-painike
5. Irrotettavat LTE-antennit	11. SIM-korttipaikka
6. Virta (DC-In)-portti	12. Nollauspainike

Reitittimen asennus

1. Valmistele asetusvaatimukset.

Langattoman verkon asettamiseksi seuraavien vaatimusten on täyttyvä:

- Mikro SIM/USIM-kortti, jolla on WCDMA- ja LTE-tilaus




TÄRKEÄÄ! Varmista, että Mikro SIM/USIM-kortillasi on tilaus WCDMA- ja LTE-palveluihin. Ota yhteyttä matkapuhelinpalveluntarjoajaasi saadaksesi tietoja näistä palveluista. Varmista, että laite on kytketty pois päältä ennen SIM-kortin sisään asettamista.

VAROITUS!

- Käytä reitittimessä ainoastaan vakio Mikro SIM/USIM-korttia.
 - Liitä aina Mikro SIM -sovitin Nano SIM -korttiin. Mikro SIM-sovitin voi juuttua kiinni, jos se liitetään ilman korttia.
-
- Tietokone, jossa on Ethernet RJ-45 (LAN) -portti (10Base-T/100Base-TX) tai Wi-Fi-laite, jossa on langaton 2,4 GHz:n 802.11 b/g/n-liittymä
 - Web-selain, kuten Internet Explorer, Firefox, Safari tai Google Chrome

2. Aseta langaton LTE-reititin.


1. Liitä Mikro SIM-kortti ja asenna LTE-antennit ennen reitittimen kytkemistä päälle. Liitä verkkokaapeli modeemista reitittimen Ethernet-porttiin.




2. Reitittimesi tunnistaa automaattisesti internet-palveluntarjoajan asetukset ja APN-profiilin. Jos 3G/4G-signaalin LED-merkkivalot palavat tasaisesti sininen, voit alkaa surffata internetissä.




3. 3G/4G-signaalin LED-merkkivalot eivät syty, jos reitin ei onnistu tunnistamaan internet-palveluntarjoajan asetuksia. Näppäile langattoman reitittimen oletus-IP-osoite 192.168.50.1/ web-selaimesi.



4. Kirjoita kirjautumissivulla oletuskäyttäjänimi (**admin**) ja -salasana (**admin**).



- Napsauta pääkoantinäytössä **Quick Settings (Pika-asetukset)** ja suorita asetus loppuun näytön ohjeiden mukaisesti.
- Jos haluat muodostaa yhteyden internetiin Wi-Fi-verkolla, muodosta yhteys langattomaan verkkonimeen (SSID), joka löytyy reitittimen pohjassa olevasta tarrasta ja syötä Wi-Fi-avain, kun sitä kysytään.



Usein kysyttyä (FAQ)

- Mistä saan lisätietoja langattomasta reitittimestä?
 - Online-usein kysyttyä-sivusto: <http://support.asus.com/faq>
 - Teknisen tuen sivusto: <https://www.asus.com/support>
 - Tukipalvelunumero: Katso tukipalvelunumero kohdasta **Verkkojen globaali puhelinpalvelu -tiedot**.

Verkkolaite	Tasavirtalähtö: +12 V maks. 0,5A:n virralla		
Käyttölämpötila	-10~40°C	Tallennustila	-20~65°C
Käyttökosteus	≤ 90%	Tallennustila	≤ 95%



Verpackungsinhalt

- | | |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> 4G-N16 WLAN LTE Router | <input checked="" type="checkbox"/> Netzteil |
| <input checked="" type="checkbox"/> 1 x Netzkabel (RJ-45) | <input checked="" type="checkbox"/> Schnellstartanleitung |
| <input checked="" type="checkbox"/> 2 x Abnehmbare LTE-Antennen | <input checked="" type="checkbox"/> Garantiekarte |



HINWEIS: Falls ein Teil fehlt oder beschädigt ist, kontaktieren Sie bitte umgehend Ihren Händler.

Ihr 4G-N16 auf einen Blick




1. Betriebs-LED	7. Ein-/Austaste
2. 2,4-GHz-LED	8. LAN-Port
3. 4G/LTE-Internet-LED	9. WPS-Taste
4. 3G/4G Signal-LED	10. WLAN-Taste
5. Abnehmbare LTE-Antennen	11. SIM-Kartensteckplatz
6. Netzanschluss (DC-In)	12. Reset-Taste

Installation Ihres Routers

1. Vorbereitung der Anforderungen für die Einrichtung.

Zur Netzwerkeinrichtung müssen Sie die folgenden Anforderungen erfüllen:

- Eine Micro-SIM/USIM-Karte mit WCDMA- und LTE-Abonnement




WICHTIG! Stellen Sie sicher, dass Ihre Micro-SIM/USIM-Karte für die WCDMA- und LTE-Dienste angemeldet ist. Wenden Sie sich an Ihren Mobilfunkanbieter bezüglich dieser Dienste. Stellen Sie sicher, dass Ihr Gerät ausgeschaltet ist, bevor Sie eine SIM-Karte einsetzen.

ACHTUNG!


- Verwenden Sie für Ihren Router ausschließlich eine standardmäßige Micro-SIM/USIM-Karte.
 - Setzen Sie den Micro-SIM-Adapter immer zusammen mit einer Nano-SIM-Karte ein. Wenn der Micro-SIM-Adapter allein eingesetzt wird, könnte er steckenbleiben.
-
- Einen Computer mit Ethernet RJ-45 (LAN) Anschluss (10Base-T/100Base-TX) oder ein WLAN-fähiges Gerät mit einer 2,4 GHz 802.11 b/g/n WLAN-Schnittstelle
 - Ein Webbrowser wie Internet Explorer, Firefox, Safari oder Google Chrome

2. Einrichtung Ihres LTE WLAN-Routers.


1. Legen Sie Ihre Micro-SIM-Karte ein und installieren Sie die LTE-Antennen, bevor Sie Ihren Router einschalten. Schließen Sie das Netzwerkkabel von Ihrem Computer am gelben Ethernet-Anschluss Ihres Routers an.




- Ihr Router erkennt automatisch die Einstellungen Ihres Internetanbieters und das APN-Profil. Wenn die 3G/4G-Signal-LEDs dauerhaft blau leuchten, können Sie im Internet surfen.




- Die 3G/4G-Signal-LEDs leuchten nicht, falls Ihr Router die Einstellungen Ihres Internetanbieters nicht erfolgreich erkennen kann. Bitte geben Sie die Standard-IP-Adresse **192.168.50.1** des WLAN-Routers in Ihren Browser ein.



- Geben Sie auf der Anmeldungsseite den vorgegebenen Benutzernamen (**admin**) und das Kennwort (**admin**) ein.



- Klicken Sie im Hauptfeld auf **Quick Settings (Schnelleinstellungen)** und befolgen Sie die Bildschirmanweisungen, um den Einrichtungsvorgang abzuschließen.



- Wenn Sie sich über das WLAN mit dem Internet verbinden möchten, stellen Sie eine Verbindung zu dem WLAN-Namen (SSID) her, der auf dem Aufkleber an der Unterseite des Routers zu finden ist. Geben Sie, wenn nötig, den WLAN-Schlüssel ein.



FAQ (Häufig gestellte Fragen)

- Wo finde ich weitere Informationen zum WLAN-Router?
 - Online-Seite für häufig gestellte Fragen: <http://support.asus.com/faq>
 - Technische Support Webseite: <https://www.asus.com/support>
 - Kunden-Hotline: Schauen Sie im Abschnitt über die **Globalen Hotlines** in dieser Schnellstartanleitung

Netzteil	Gleichstromausgang: +12V mit max. 0,5A Stromstärke		
Betriebstemperatur	-10~40 °C	Lagerung	-20~65 °C
Betriebsluftfeuchtigkeit	≤ 90%	Lagerung	≤ 95%


Περιεχόμενα συσκευασίας

- Δρομολογητής 4G-N16 Wi-Fi LTE
- Μετασχηματιστής ρεύματος
- 1 x Καλωδιακού δικτύου (RJ-45)
- Οδηγός Γρήγορης Έναρξης
- 2 x Αποσπώμενες κεραίες LTE
- Κάρτα εγγύησης



ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: Εάν απουσιάζει ή εμφανίζεται βλάβη οποιοδήποτε από τα στοιχεία, επικοινωνήστε με το κατάστημα λιανικής πώλησης.

Μια γρήγορη ματιά στο 4G-N16



1. Λυχνία LED Τροφοδοσίας	7. Κουμπί λειτουργίας
2. Λυχνία LED 2.4GHz	8. Θύρα LAN
3. Λυχνία LED 4G/LTE Internet	9. WPS κουμπί
4. Λυχνία ένδειξης LED 3G/4G	10. WiFi κουμπί
5. Αποσπώμενες κεραίες LTE	11. Υποδοχή κάρτας SIM
6. Είσοδος τροφοδοσίας ρεύματος (DC-IN)	12. Κουμπί επαναφοράς

Εγκατάσταση του δρομολογητή

1. Προετοιμάστε τις προϋποθέσεις εγκατάστασης.

Για να εγκαταστήσετε το ασύρματο δίκτυό σας, πρέπει να πληροίτε τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

- Μία κάρτα Micro SIM/USIM με WCDMA και συνδρομή LTE




ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! Βεβαιωθείτε ότι η κάρτα Micro SIM/USIM που διαθέτετε είναι εγγεγραμμένη σε υπηρεσίες WCDMA και LTE. Επικοινωνήστε με τον πάροχο υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας σας σχετικά με αυτές τις υπηρεσίες. Βεβαιωθείτε ότι έχετε απενεργοποιήσει τη συσκευή σας προτού τοποθετήσετε μια κάρτα SIM.

ΠΡΟΣΟΧΗ!

- Μια τυπική κάρτα Micro SIM/USIM είναι μια τυπική κάρτα mini SIM.
 - Τοποθετείτε πάντα τον προσαρμογέα Micro SIM με κάρτα Nano SIM. Ο προσαρμογέας Micro SIM ενδέχεται να κολλήσει εάν εισαχθεί μόνος του.
-
- Υπολογιστή με θύρα Ethernet RJ-45 (LAN) (10Base-T/100Base-TX) ή συσκευή με δυνατότητα Wi-Fi και με ασύρματη διεπαφή 2,4 GHz 802.11 b/g/n
 - Εφαρμογή περιήγησης στο διαδίκτυο όπως Internet Explorer, Firefox, Safari ή Google Chrome

2. Εγκαταστήστε τον ασύρματο δρομολογητή LTE που διαθέτετε


1. Εισαγάγετε την κάρτα Micro SIM και εγκαταστήστε τις κεραίες LTE προτού ενεργοποιήσετε το δρομολογητή σας. Συνδέστε το καλώδιο δικτύου από το μόντεμ στη κίτρινη θύρα Ethernet στο δρομολογητή.




2. Ο δρομολογητής σας ανιχνεύει αυτόματα τις ρυθμίσεις ISP και το προφίλ APN σας. Εάν οι λυχνίες LED σήματος 3G/4G γίνουν μπλε, μπορείτε να πλοηγηθείτε στο Internet.




3. Οι λυχνίες LED σήματος 3G/4G δεν ανάβουν εάν ο δρομολογητής δεν μπορέσει να ανιχνεύσει επιτυχώς τις ρυθμίσεις ISP σας. Πληκτρολογήστε την προεπιλεγμένη διεύθυνση IP του ασύρματου δρομολογητή 192.168.50.1 στο πρόγραμμα περιήγησης στο διαδίκτυο.



4. Στη σελίδα σύνδεσης, πληκτρολογήστε το προεπιλεγμένο όνομα χρήστη (**admin**) και τον κωδικό πρόσβασης (**admin**).



- Στον κύριο πίνακα εργαλείων, κάντε κλικ στην επιλογή **Quick Settings (Γρήγορες ρυθμίσεις)** και ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία ρύθμισης.
- Εάν θέλετε να συνδεθείτε στο Internet μέσω Wi-Fi, συνδεθείτε στο όνομα ασύρματου δικτύου (SSID), το οποίο αναγράφεται στην ετικέτα στο κάτω μέρος του δρομολογητή και εισαγάγετε τον κωδικό Wi-Fi όταν σας ζητηθεί.



Συχνές ερωτήσεις (FAQ)

- Πού μπορώ να βρω περισσότερες πληροφορίες για τον ασύρματο δρομολογητή?
 - Ιστότοπος συχνών ερωτήσεων/απαντήσεων: <http://support.asus.com/faq>
 - Ιστότοπος τεχνικής υποστήριξης: <http://support.asus.com>
 - Γραμμή άμεσης υποστήριξης πελατών: Ανατρέξτε στην ενότητα **Γραμμή άμεσης υποστήριξης** σε αυτόν τον Οδηγό Γρήγορης Έναρξης

Μετασχηματιστής ρεύματος DC	Έξοδος DC: +12V με μέγιστο. ρεύμα 0,5A		
Θερμοκρασία λειτουργίας	-10~40°C	Αποθήκευση	-20~65°C
Υγρασία περιβάλλοντος σε κατάσταση λειτουργίας	≤ 90%	Αποθήκευση	≤ 95%


Contenido del paquete

- 4G-N16 Wi-Fi LTE Router
- Hálózati adapter
- 1 x Hálózati kábel (RJ-45)
- Gyors üzembehelyezési útmutató
- 2 x Leválasztható LTE-antennák
- Garanciajegy



MEGJEGYZÉSEK: Amennyiben a tételek közül bármelyik sérült vagy hiányzik, lépjen kapcsolatba a forgalmazóval.

A 4G-N16 gyors áttekintése



1. Bekapcsolt állapot LED	7. Főkapcsoló gomb
2. 2.4GHz LED	8. Portok LAN
3. 4G/LTE Internet LED	9. WPS gomb
4. A 3G/4G-jeleket jelző LED	10. WiFi gomb
5. Leválasztható LTE-antennák	11. SIM-kártya nyílása
6. Hálózati (DC bemeneti) port	12. Alaphelyzet gomb

A router üzembe helyezése

1. Készítse elő a beállításhoz szükséges követelményeket.

A vezeték nélküli hálózat beállításához az alábbi követelmények kielégítése szükséges:


- Micro SIM/USIM-kártya WCDMA- és LTE-előfizetéssel




FONTOS! Győződjön meg arról, hogy a Micro SIM/USIM-kártyához WCDMA és LTE szolgáltatásokra szóló előfizetéssel rendelkezik. A szolgáltatásokkal kapcsolatban forduljon a mobilszolgáltatójához. Győződjön meg arról, hogy a készülék ki van kapcsolva, mielőtt SIM-kártyát helyezne bele.

VIGYÁZAT!


- A routeren csak szabványos Micro SIM-/USIM-kártyát használjon az eszközhöz kapott SIM-adapterrel.
 - Mindig helyezzen be egy Micro SIM adaptert a Nano SIM kártyához. A Micro SIM adapter beszorulhat ha egyedül helyezi be.
-
- Ethernet RJ-45 (LAN) porttal (10Base-T/100Base-TX) rendelkező számítógép vagy 2.4 GHz 802.11 b/g/n vezeték nélküli csatlóval ellátott Wi-Fi-kompatibilis eszköz
 - Webböngésző mint például Explorer, Firefox, Safari vagy Google Chrome
- 2. Set up your LTE wireless router.**
1. Insert your Micro SIM card and install the LTE antennas before powering on your router. Connect the network cable from your computer to the yellow Ethernet port on your router.




2. A router automatikusan érzékeli a internetszolgáltató beállításait és APN profilokat. Ha a 3G/4G LED folyamatos kék lesz, kezdheti az internetes navigálást.




3. A 3G/4G LED nem gyúl ki, ha router nem érzékeli sikeresen az internetszolgáltató beállításait. Gépelje be a vezeték nélküli router alapértelmezett IP-címét, azaz 192.168.50.1/ a webböngészőbe.



4. A bejelentkezési ablakban gépelje be az alapértelmezett felhasználónevet (**admin**) és jelszót (**admin**).



- A fő kezelőoldalon kattintson a **Gyorsbeállítások** pontra és kövesse a képernyő utasításait a beállítási folyamat befelyezéséhez.
- Ha Wi-Fi-n keresztül akar csatlakozni az internethez, csatlakozzon a vezeték nélküli hálózat nevéhez (SSID) amely a router alján levő címkén van és adja meg a Wi-Fi kulcsot amikor szükséges.



Gyakran ismételt kérdések (GYIK)

- Hol található további információt a vezeték nélküli routerrel kapcsolatban?
 - Online GYIK oldal: <http://support.asus.com/faq>
 - Műszaki támogatás oldal: <https://www.asus.com/support>
 - Ügyfélszolgálati forróvonal: Tekintse meg a Kiegészítő útmutatóban található **Globális hálózati forróvonal információ**

DC tápfeszültség adapter	Egyenfeszültségű (DC) kimenet: +12 V legfeljebb 0,5A áramerősség mellett		
Üzemi hőmérséklet	-10~40°C	Tárolás	-20~65°C
Üzemi páratartalom	≤ 90%	Tárolás	≤ 95%


Contenuto della confezione

- ☑ Router 4G-N16 Wi-Fi LTE
 - ☑ 1 x Cavo di rete (RJ-45)
 - ☑ 2 x Antenne LTE rimovibili
- ☑ Adattatore di alimentazione
 - ☑ Guida rapida
 - ☑ Certificato di garanzia



NOTA: Contattate il vostro rivenditore nel caso in cui uno di questi articoli sia danneggiato o mancante.

Aspetto del router 4G-N16



1. LED alimentazione	7. Pulsante di accensione/spengimento
2. LED 2.4GHz	8. Porta LAN
3. LED 4G/LTE Internet	9. Pulsante WPS
4. LED segnale 3G/4G	10. Pulsante di WiFi
5. Antenne LTE rimovibili	11. Alloggiamento SIM card
6. Porta ingresso alimentazione (DC-IN)	12. Pulsante di reset

Installazione del router

1. Preparate i requisiti per l'installazione.

Per configurare la vostra rete wireless avete bisogno dei seguenti requisiti minimi:

- Una scheda Micro SIM/USIM con abbonamento WCDMA e LTE.




IMPORTANTE! Assicuratevi che sulla vostra scheda Micro SIM/USIM sia attivo un abbonamento WCDMA e LTE. Contattate il vostro fornitore di servizi di telefonia mobile per accedere a questi servizi. Assicuratevi che il dispositivo sia spento prima di inserire una scheda SIM.

ATTENZIONE!


- Usate solamente una scheda Micro SIM/USIM standard con il vostro router.
 - Usate sempre l'adattatore Micro SIM se disponete di una scheda Nano SIM. L'adattatore Micro SIM potrebbe incastrarsi se inserito da solo.
-
- Un computer con una porta LAN RJ-45 (10Base-T/100Base-TX) o un dispositivo compatibile Wi-Fi con interfaccia wireless 2.4 GHz 802.11 b/g/n
 - Un browser Internet come Internet Explorer, Mozilla Firefox, Safari o Google Chrome

2. **Configurate il router wireless.**


1. Installate la Micro-SIM e le antenne LTE prima di accendere il router. Collegate il cavo di rete dal computer alla porta Ethernet gialla del router.




- Il router rileva automaticamente le impostazioni dell'ISP e il profilo APN. Quando il LED del segnale 3G/4G diventa blu è possibile la navigazione Internet.




- Se il LED del segnale 3G/4G non si accende questo indica che il router non è riuscito a rilevare correttamente le impostazioni dell'ISP (fornitore dei servizi Internet). Inserite l'indirizzo IP predefinito del router 192.168.50.1 nel vostro browser web.



- Nella pagina di login inserite il nome utente (**admin**) e la password (**admin**).



5. Nella schermata principale cliccate su **Impostazioni rapide** e seguite le istruzioni sullo schermo per completare il processo di configurazione.



6. Se volete connettervi a Internet tramite Wi-Fi potete usare la rete senza fili con il nome (SSID) che trovate sull'etichetta nella parte inferiore del router, quindi inserite la chiave/password Wi-Fi quando richiesto.



FAQ

- Dove posso trovare ulteriori informazioni sul mio router wireless?
 - Sito web delle domande frequenti: <http://support.asus.com/faq>
 - Sito del supporto tecnico: <http://www.asus.com/it/support>
 - Numero di telefono del supporto tecnico: consultate la sezione *Networks Global Hotline Information* di questa guida rapida

Adattatore di alimentazione DC:	Uscita alimentatore DC: +12V con corrente massima 0.5A		
Temperatura di esercizio	-10~40°C	Archiviazione	-20~65°C
Umidità di esercizio	≤ 90%	Archiviazione	≤ 95%


Pakuotės turinys

- Kelvedis „4G-N16 Wi-Fi LTE“
- Maitinimo adapteris
- 1 x Tinklo kabelis (RJ-45)
- Greitos pradžios vadovas
- 2 x Nuimamos LTE antenos
- Garantijos kortelė



PASTABA: Jei kuri nors pakuotės dalis pažeista arba jos nėra, susisiekite su savo pardavėju.

Sparčioji 4G-N16 peržiūra



1. Maitinimo LED	7. Maitinimo mygtukas
2. 2.4GHz LED	8. Vietinio kompiuterių tinklo (LAN) prievadas
3. 4G/LTE interneto kontrolinė lemputė	9. WPS mygtukas
4. 3G/4G signalo šviesinis (LED) indikatorius	10. WiFi mygtukas
5. Nuimamos LTE antenos	11. SIM kortelės lizdas
6. Maitinimo (nuolatinės srovės įvado) prievadas	12. Paleidimo iš naujo mygtukas

Maršrutizatoriaus įdiegimas

1. Patikrinkite sąrankos reikalavimus.

Jei norite nustatyti belaidį tinklą, būtinos šios sąlygos:

- Micro SIM / USIM kortelė su WCDMA ir LTE abonentine sutartimi



SVARBUS! Pasirūpinkite, kad Micro SIM/USIM kortelė būtų su WCDMA ir LTE paslaugų abonentine sutartimi. Dėl šių paslaugų kreipkitės į savo mobiliųjų paslaugų teikėją. Jei norite įdėti SIM kortelę, įrenginį prieš tai būtina išjunkite.


DĖMESIO!

- Standartinė Micro SIM / USIM kortelė yra standartinė SIM kortelė.
- Visada įdėkite „Micro SIM“ adapterį su „Nano SIM“ kortele. Įdėjus tik „Micro SIM“ adapterį, jis gali užstrigti.


- Kompiuteris su eternetu RJ-45 (LAN) prievadu („10Base-T“ / „100Base-TX“) arba „Wi-Fi“ palaikantis įrenginys su 2.4 GHz 802.11 b/g/n be laide sąsaja
- Interneto naršyklė, pavyzdžiui, „Internet Explorer“, „Firefox“, „Safari“ arba „Google Chrome“

2. LTE belaidžio kelvedžio nustatymas.


1. Prieš įjungdami kelvedį, įkiškite Micro SIM kortelę ir sumontuokite LTE antenas. Prijunkite tinklo laidą nuo kompiuterio prie geltono eternetu prievado savo kelvedyje.




2. Kelvedis automatiškai nustatys jūsų interneto paslaugų teikėjo parametrus ir APN profilį. Jei 3G/4G signalo kontrolinės lemputės šviečia mėlynai, galite pradėti naršyti internete.




3. Jei kelvedžiui nepavyks aptikti interneto paslaugų teikėjo parametrų, 3G/4G signalo kontrolinės lemputės nešvies. Interneto naršyklėje įveskite numatytąjį belaidžio kelvedžio IP adresą 192.168.50.1/.



4. Prisijungimo puslapyje įveskite numatytąjį naudotojo vardą (**admin**) ir slaptažodį (**admin**).



- Pagrindiniame prietaisų skydelyje spustelėkite „Quick Settings“ (Greitieji nustatymai) ir, vykdydami ekrane pateikiamus nurodymus, baigkite sąrankos procesą.
- Jei prie interneto norite prisijungti naudodami „Wi-Fi“, prisijunkite prie belaidžio tinklo pavadinimo (SSID), nurodyto kelvedžio apačioje esančioje etiketėje, ir, jei reikia, įveskite „Wi-Fi“ raktą.



DUK

- Kur galiu rasti daugiau informacijos apie belaidį maršruto parinktuvą?
 - Internetinėje klausimų ir atsakymų svetainėje <http://support.asus.com/faq>
 - Techninės pagalbos svetainėje <https://www.asus.com/support>
 - Paskambinę į klientų aptarnavimo liniją, žr **Networks Global Hotline Information (Tinklų pasaulinės karštosios linijos informacija)** vadove pateiktą informaciją apie pagalbą telefonu.

PS maitinimo adapteris	PS išėjimas: +12V esant maks. 0.5A srovei		
Darbinė temperatūra	-10~40°C	Sandėliavimo	-20~65°C
Darbinė drėgmė	≤ 90%	Sandėliavimo	≤ 95%


Iepakojuma saturs

- 4G-N16 Wi-Fi LTE maršrutētājs
- Maiņstrāvas adapteris
- 1 x Tikla kabelis (RJ-45)
- Padomi ātrai darba uzsākšanai
- 2 x Noņemamas LTE antenas
- Garantijas karte



NEMIET: Ja kāda no šīm lietām ir bojāta vai pazudusi, sazinieties ar pārdevēju.

Īss 4G-N16 apraksts



1. Barošanas LED	7. Barošanas poga
2. 2.4GHz LED	8. LAN pieslēgvieta
3. 4G / LTE interneta LED	9. WPS poga
4. 3G/4G signāla gaismas diode	10. WiFi poga
5. Noņemamas LTE antenas	11. SIM kartes slot
6. Strāvas (DC-IN) osta	12. Atiestatīšanas poga

Maršrutētāja uzstādīšana

1. Sagatavojieties uzstādīšanas prasībām.

Lai uzstādītu bezvadu tīklu, ir jāapmierina šādas prasības:

- Mikro SIM/USIM karte ar WCDMA un LTE abonementu




NOZĪMĪGS! Pārlicinieties, ka jūsu Mikro SIM/USIM kartei ir abonements uz WCDMA un LTE pakalpojumiem. Par šiem pakalpojumiem sazinieties ar mobilo pakalpojumu sniedzēju. Pirms SIM kartes ievietošanas pārlicinieties, vai ierīce ir izslēgta.

PIESARDZĪBA!


- Maršrutētājā lietojiet tikai standarta Mikro SIM/USIM karti.
 - Vienmēr ievietojiet Mikro SIM adapteri ar nano SIM karti. Mikro SIM adapteris var iestrēgt, ja to iebīda tukšu.
-
- Dators ar Ethernet RJ-45 (LAN) portu (10Base-T/100Base-TX) vai Wi-Fi iespējota ierīce ar 2.4 GHz 802.11 b/g/n bezvadu saskarni
 - Timekļa pārlūks, piemēram, Internet Explorer, Firefox, Safari vai Google Chrome

2. Uzstādiet LTE bezvadu maršrutētāju.


1. Pirms maršrutētāja ieslēgšanas ievietojiet Mikro SIM karti un uzstādiet LTE antenas. Pievienojiet tīkla kabeli no datora līdz maršrutētāja dzeltenajai Ethernet pieslēgvietai.




- Jūsu maršrutētājs nosaka jūsu ISP iestatījumus un APN profilu. Ja 3G/4G signāla gaismas diodes sāk nepārtraukti mirdzēt zilā krāsā, varat sākt sērftot internetā.




- Ja 3G/4G signāla gaismas diodes neiedegas, ja maršrutētājs nevar veiksmīgi noteikt jūsu ISP iestatījumus. Lūdzu, ievadiet bezvadu pārlūkprogrammas noklusējuma IP adresi 192.168.50.1/.



- Pieteikšanās lapā ievadiet noklusēto lietotājvārdu (**admin**) un paroli (**admin**).



5. Galvenajā panelī noklikšķiniet uz **Quick Settings** (**Ātrie iestatījumi**) un izpildiet ekrānā redzamos norādījumus, lai pabeigtu instalēšanas procesu.



6. Ja vēlaties izveidot savienojumu ar internetu, izmantojot Wi-Fi, izveidojiet savienojumu ar bezvadu tīkla nosaukumu (SSID), ko atradīsiet uz etiķetes maršrutētāja apakšā, un, ja nepieciešams, ievadiet Wi-Fi atslēgu.



Biežāk uzdotie jautājumi (FAQ)

1. Kur es varu atrast plašāku informāciju par bezvadu maršrutētāju?
 - Tiešsaistes BUJ (FAQ) vietnē: <http://support.asus.com/faq>
 - Tehniskā atbalsta vietne: <http://support.asus.com/>
 - Klientu palīdzības telefons: Lietojiet **Networks Global Hotline Information (Uzziņu tālrunis visā pasaulē)**, kas norādīts Papildu rokasgrāmatā (Supplementary Guide)

Līdzstrāvas adapteris	Līdzstrāvas izvade: +12V ar maksimālo strāvu 0.5A		
Darba temperatūra	-10~40°C	Uzglabāšana	-20~65°C
Apkārtējās vides mitrums	≤ 90%	Uzglabāšana	≤ 95%


Innhold i pakken

- 4G-N16 Wi-Fi LTE-ruter
 - 1 stk. Nettverkskabel (RJ-45)
 - 2 stk. 3G/4G-antenner
- Strømadapter
 - Hurtigstartguide
 - Garantikort



MERK: Hvis noen av elementene mangler eller er skadet, kontakt forhandleren din.

En rask kikk på 4G-N16




1. Strøm LED	7. Strømbryter
2. 2.4GHz LED	8. LAN porter
3. 4G/LTE Internet LED	9. WPS-knapp
4. 3G/4G-signal-LED-lampe	10. WiFi-knapp
5. Avtakbare LTE antenner	11. SIM-kortspor
6. Strømport (DC)	12. Reset (Nullstill)-knapp

Installere ruteren

1. Gjør klart det som er nødvendig for oppsett.

Du trenger følgende for å sette opp et trådløst nettverk:

- Et Micro-SIM-/USIM-kort med WCDMA- eller LTE-abonnement




VIKTIG! Sørg for at Micro-SIM-/USIM-kortet er aktivert for WCDMA- eller LTE-tjenester. Kontakt mobiloperatøren om disse tjenestene. Sørg for at enheten er slått av før du setter inn et SIM-kort.

FORSIKTIG!


- Bruk bare et vanlig Micro-SIM-/USIM-kort i ruterer.
 - Sett alltid inn Micro SIM-adapteren sammen med et Nano SIM-kort. Micro SIM-kortadapteren kan sette seg fast hvis den settes inn for seg selv.
-
- En datamaskin med Ethernet RJ-45 (LAN)-port (10Base-T/100Base-TX) eller en Wi-Fi-kompatibel enhet med 2,4 GHz 802.11 b/g/n trådløst grensesnitt
 - Nettleser som Internet Explorer, Firefox, Safari eller Google Chrome

2. Sette opp den trådløse LTE-ruterer.


1. Sett inn Micro-SIM-kortet og monter LTE-antennene før du slår på ruterer. Koble en nettverkskabel fra datamaskinen til den gule Ethernet-porten på ruterer.




- Ruteren din registrerer automatisk innstillingene og APN-profilen til internettleverandøren. Når 3G/4G-signaldiodene lyser blått, kan du begynne å surfe på Internett.




- 3G/4G-signallysdioder lyser ikke hvis ruteren ikke klarer å finne innstillingene til internettleverandøren. Angi standard IP-adresse 192.168.50.1/ for den trådløse ruteren i nettleseren.



- På påloggingssiden skriver du standard brukernavn (**admin**) og passord (**admin**).



5. Klikk **Quick Settings (Hurtiginnstillinger)** på hoveddashbordet, og følg instruksjonene på skjermen for å fullføre installasjonsprosessen.



6. Hvis du vil koble til Internett via Wi-Fi, kobler du til med navnet (SSID) for trådløst nettverk som står på etiketten nederst på ruten samt Wi-Fi-nøkkel hvis nødvendig.



Spørsmål og svar

- Hvor kan jeg finne mer informasjon om den trådløse ruten?
 - Online side med spørsmål og svar: <http://support.asus.com/faq>
 - Side for teknisk støtte: <https://www.asus.com/support>
 - Kundehjelp: Henvis til **Global kontaktinformasjon** i tilleggsguiden

Likestrømadapter	Likestrømutgang: +12V med maks. 0,5A strøm		
Driftstemperatur	-10~40°C	Oppbevarings	-20~65°C
Luftfuktighet ved drift	≤ 90%	Oppbevarings	≤ 95%


Conteúdo da embalagem

- Router Wi-Fi LTE 4G-N16
- Transformador
- 1 x Cabo de rede (RJ-45)
- Guia de consulta rápida
- 2 x Antenas LTE amovíveis
- Cartão de Garantia



NOTA: Caso algum item esteja danificado ou em falta, contacte o seu revendedor.

Visão geral do seu 4G-N16



1. LED de Alimentação	7. Botão Alimentação
2. LED 2.4GHz	8. Portas da LAN
3. LED de Internet 4G/LTE	9. Botão WPS
4. LED de sinal 3G/4G	10. Botão WiFi
5. Antenas LTE amovíveis	11. Ranhura para cartão SIM
6. Porta de alimentação (Entrada DC)	12. Botão de reposição

Instalar o router

1. Preparar os requisitos de instalação.

Para configurar a sua rede sem fios, deverá cumprir os seguintes requisitos:

- Um cartão Micro SIM/USIM com subscrição WCDMA e LTE



IMPORTANTE! Certifique-se de que o cartão Micro SIM/USIM tem subscrição de serviços WCDMA e LTE. Contacte o seu operador de rede móvel para obter informações sobre estes serviços. Certifique-se de que o seu dispositivo está desligado antes de inserir um cartão SIM.


ATENÇÃO!

- Utilize apenas um cartão Micro SIM/USIM comum com o adaptador do SIM incluído no seu router.
 - Insira sempre o adaptador de cartões Micro SIM com o cartão Nano SIM. O adaptador de cartões Micro SIM pode ficar encravado se for inserido sem cartão.
-

- Um computador com porta Ethernet RJ-45 (LAN) (10Base-T/100Base-TX) ou um dispositivo com Wi-Fi com interface sem fios de 2.4 GHz 802.11 b/g/n
- Navegador Web, como por exemplo o Internet Explorer, Firefox, Safari ou o Google Chrome

2. Configurar o router LTE sem fios.


1. Insira o seu cartão Micro SIM e instale as antenas LTE antes de ligar o router. Ligue cabo de rede do seu computador à porta Ethernet amarela do seu router.




2. O router irá detetar automaticamente as definições do ISP e o perfil APN. Se os LED de sinal 3G/4G acenderem em azul estático, pode começar a navegar na internet.




3. Os LED de sinal 3G/4G não acenderão se o router não detetar as definições do ISP com êxito. Introduza o endereço IP predefinido do router sem fios 192.168.50.1/ no seu navegador web.



4. Na página de início de sessão, introduza o nome de utilizador (**admin**) e a palavra-passe (**admin**) predefinidos.



5. A partir do painel de instrumentos principal, clique em **Definições rápidas** e siga as instruções apresentadas no ecrã para terminar o processo de configuração.



6. Se desejar estabelecer ligação à Internet por Wi-Fi, ligue ao nome da rede sem fios (SSID) presente na etiqueta na parte inferior do router e introduza a chave de Wi-Fi quando solicitado.



Perguntas Frequentes (FAQ)

1. Onde posso encontrar mais informações acerca do router sem fios?
 - Site de Perguntas Frequentes Online: <http://support.asus.com/faq>
 - Site de Apoio Técnico: <https://www.asus.com/support>
 - Linha de Apoio ao Cliente: **Informações sobre a linha de apoio global de redes** no Guia suplementar

Transformador DC	Saída DC: +12V com corrente máx. de 0.5A;		
Temperatura de funcionamento	-10~40°C	Armazenamento	-20~65°C
Humidade em funcionamento	≤ 90%	Armazenamento	≤ 95%


Zawartość opakowania

- Router Wi-Fi LTE 4G-N16
- Zasilacz
- 1 x Kabel sieciowy (RJ-45)
- Instrukcja szybkiego uruchomienia
- 2 x Odłączane anteny LTE
- Karta gwarancyjna



UWAGA: W przypadku uszkodzenia lub braku któregoś z elementów skontaktuj się ze sprzedawcą.

Szybki przegląd routera 4G-N16



1. Dioda LED zasilania	7. Włącznik/wyłącznik zasilania
2. Dioda 2.4GHz LED	8. Port LAN
3. Wskaźnik LED Internetu 4G/LTE	9. Przycisk WPS
4. Kontrolka LED sygnału sieci 3G/4G	10. Przycisk WiFi
5. Odłączane anteny LTE	11. Gniazdo karty SIM
6. Port wejścia zasilania (Wejście prądu stałego)	12. Przycisk Reset

Instalacja routera

1. Przygotowanie wymagań konfiguracji.

Do wykonania ustawień sieci bezprzewodowej, należy spełnić następujące wymagania:

- Karta Micro SIM/USIM z subskrypcją WCDMA i LTE



WAŻNE! Upewnij się, że karta Micro SIM/USIM posiada subskrypcję usług WCDMA i LTE. W celu uzyskania informacji o tych usługach skontaktuj się z dostawcą usług mobilnych. Przed włożeniem karty SIM należy upewnić się, że urządzenie jest wyłączone.


PRZESTROGA!

- W routerze można używać tylko standardowej karty Micro SIM/ USIM z dołączonym adapterem SIM.
- Adapter Micro SIM należy zawsze wkładać z kartą nano SIM. Włożenie adaptera micro SIM bez karty grozi jego zablokowaniem.


- Komputer z gniazdem Ethernet RJ-45 (LAN) (10Base-T/100Base-TX) lub kartą sieciową Wi-Fi z interfejsem bezprzewodowym 2.4 GHz 802.11 b/g/n
- Przeglądarka sieciowa, taka jak Internet Explorer, Firefox, Safari lub Google Chrome

2. Skonfiguruj bezprzewodowy router LTE.


1. Przed włączeniem routera włóż do niego kartę Micro SIM i zainstaluj anteny LTE. Podłącz kabel sieciowy do komputera i żółtego portu Ethernet routera.




2. Router automatycznie wykryje ustawienia i profil APN usługodawcy internetowego. Gdy wskaźniki LED sygnału 3G/4G zaczną świecić na niebiesko można rozpocząć korzystanie z Internetu.




3. Jeśli router nie wykryje ustawień usługodawcy internetowego, wskaźniki LED sygnału 3G/4G nie zaczną świecić. Wprowadź domyślny adres IP routera bezprzewodowego 192.168.50.1 w przeglądarce internetowej.



4. Na stronie logowania wprowadź domyślną nazwę użytkownika (**admin**) i hasło (**admin**).



- Na stronie głównej panelu sterowania kliknij pozycję **Szybkie ustawienia** i wykonaj instrukcje ekranowe w celu dokończenia procesu konfiguracji.
- Aby połączyć się z Internetem przez sieć Wi-Fi, nawiąż połączenie z siecią bezprzewodową o nazwie (SSID) widocznej na naklejce na spodzie routera, a po pojawieniu się monitu wprowadź hasło sieci Wi-Fi.



Często zadawane pytania (FAQ)

- Gdzie można znaleźć więcej informacji o routerze bezprzewodowym?
 - Często zadawane pytania online (FAQ): <http://support.asus.com/faq>
 - Portal wsparcia technicznego: <https://www.asus.com/support>
 - Obsługa klienta: **Informacje o globalnych punktach wsparcia technicznego dla sieci** i Dodatkowym przewodniku

Zasilacz sieciowy prądu stałego	Wyjście prądu stałego: +12 V przy prądzie maks. 0.5 A		
Temperatura pracy	-10~40°C	Przechowywanie	-20~65°C
Wilgotność działania	≤ 90%	Przechowywanie	≤ 95%


Комплект поставки

- ☑ Беспроводной роутер 4G-N16 LTE
 - ☑ Сетевой кабель (RJ-45)
 - ☑ 2 съемные антенны LTE
- ☑ Блок питания
 - ☑ Краткое руководство
 - ☑ Гарантийный талон



ПРИМЕЧАНИЕ: Если какие-либо элементы комплекта поставки отсутствуют или повреждены, обратитесь к продавцу.

Быстрый обзор роутера



1. Индикатор питания	7. Кнопка питания
2. Индикатор 2.4 ГГц	8. LAN-порт
3. Индикатор интернета 4G / LTE	9. Кнопка WPS
4. Индикатор сигнала 3G/4G	10. Кнопка WiFi
5. Съёмные антенны LTE	11. Слот для SIM-карты
6. Разъем питания (DC-In)	12. Кнопка сброса

Установка роутера

1. Требования к установке.

Для настройки беспроводной требуется следующее:

- Карта micro-SIM/USIM с пакетом WCDMA или LTE




ОСТОРОЖНО! Убедитесь, что на карте micro-SIM/USIM включен пакет WCDMA или LTE. Приобрести пакет можно у оператора мобильной связи. Перед установкой SIM-карты убедитесь, что устройство выключено.

ВНИМАНИЕ!


- Используйте только стандартную карту SIM/USIM.
 - Всегда вставляйте адаптер с картой nano-SIM. Адаптер может застрять, если он вставлен без карты.
-
- Компьютер с разъемом RJ-45 (10Base-T/100Base-TX) или беспроводное устройство стандарта 802.11 b/g/n 2,4 ГГц
 - Браузер, например Internet Explorer, Firefox, Safari или Google Chrome

2. Настройте беспроводной роутер.


1. Установите антенны LTE и карту micro-SIM перед включением роутера. Подключите сетевой кабель от компьютера к желтому Ethernet-порту роутера.




2. Роутер автоматически определит настройки Вашего провайдера и профиль APN. Если индикаторы сигнала 3G/4G загорелись синим цветом, можно начать серфинг в интернете.



3. Индикаторы сигнала 3G/4G не будут гореть, если роутер не смог определить настройки Вашего провайдера. Откройте браузер и введите IP-адрес роутера по умолчанию: **192.168.50.1**.



4. В окне входа, введите имя пользователя по умолчанию (**admin**) и пароль (**admin**).




Conteúdo da embalagem

- | | |
|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Router Wi-Fi LTE 4G-N16 | <input checked="" type="checkbox"/> Adaptor de alimentare |
| <input checked="" type="checkbox"/> 1 * Rețeaua de cablu (RJ-45) | <input checked="" type="checkbox"/> Ghid rapid de pornire |
| <input checked="" type="checkbox"/> 2 * Antene LTE detașabile | <input checked="" type="checkbox"/> Card de garanție |



NOTĂ: Dacă oricare dintre articole este deteriorat sau lipsește, contactați furnizorul.

0 privire rapidă asupra dispozitivului 4G-N16



1. Led alimentare	7. Buton de alimentare
2. 2.4GHz LED	8. Porturi LAN
3. LED internet 4G/LTE	9. Buton WPS
4. LED semnal 3G/4G	10. Buton WiFi
5. Antene LTE detașabile	11. Slot pentru cartele SIM
6. Port de alimentare (intrare c.c.)	12. Buton resetare

Instalarea ruterului

1. Pregătiți cerințele pentru configurare.

Pentru a configura rețeaua fără fir, trebuie să îndepliniți următoarele cerințe:

- O cartelă Micro SIM/USIM cu abonament WCDMA și LTE




IMPORTANT! Asigurați-vă că abonamentul cartelei Micro SIM/USIM acoperă serviciile WCDMA și LTE. Contactați furnizorul dvs. de servicii de telefonie mobilă cu privire la aceste servicii. Asigurați-vă că dispozitivul este oprit înainte de a introduce o cartelă SIM.

ATENȚIE!


- Utilizați doar o cartelă Micro SIM/USIM standard împreună cu adaptorul SIM inclus în pachet pe ruter.
 - Introduceți întotdeauna adaptorul Micro SIM împreună cu cartela Nano SIM. Adaptorul Micro SIM se poate înțepeni dacă este introdus singur.
-
- Un computer cu port Ethernet RJ-45 (LAN) (10Base-T/100Base-TX) sau un dispozitiv cu capacitate Wi-Fi cu o interfață fără fir 802.11 b/g/n la 2.4 GHz
 - Browser Web, cum ar fi Internet Explorer, Firefox, Safari sau Google Chrome

2. Configurați-vă ruterul fără fir LTE.


1. Introduceți cartela Micro SIM și instalați antenele LTE înainte de a porni ruterul. Conectați cablu de rețea de la computer la portul Ethernet galben de pe ruter.




- Routerul dvs. va detecta în mod automat setările furnizorului de servicii internet și profilul APN. Dacă LED-urile care indică semnalul 3G/4G rămân aprinse albastru, puteți începe să navigați pe internet.




- LED-urile care indică semnalul 3G/4G nu se vor aprinde dacă routerul nu reușește să detecteze cu succes setările furnizorului de servicii internet. Introduceți în browserul web adresa IP implicită a routerului wireless, 192.168.50.1/.



- Pe pagina de conectare, introduceți numele de utilizator implicit (**admin**) și parola (**admin**).



- Din panoul de control principal, faceți clic pe **Quick Settings (Setări rapide)** și urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza procesul de configurare.
- Dacă doriți să vă conectați la internet prin Wi-Fi, conectați-vă la rețeaua wireless al cărei nume (SSID) poate fi găsit pe eticheta de pe partea inferioară a routerului și introduceți cheia Wi-Fi când vi se solicită.



Întrebări frecvente (FAQ)

- Unde pot găsi informații suplimentare despre ruterul fără fir?
 - Site online cu cele mai frecvente întrebări (FAQ): <http://support.asus.com/faq>
 - Site de asistență tehnică: <https://www.asus.com/support>
 - Linie telefonică de tip Hotline pentru clienți: **Informații privind liniile telefonice de asistență globale** din Ghidul suplimentar

Adaptor de alimentare c.c.	Ieșire c.c.: +12 V cu curent max. de 0,5 A		
Temperatură în stare de funcționare	-10~40°C	Stocare	-20~65°C
Umiditate în stare de funcționare	≤ 90%	Stocare	≤ 95%


Contenido del paquete

- ☑ Enrutador Wi-Fi LTE 4G-N16
 - ☑ 1 x Cable de red (RJ-45)
 - ☑ 2 x Antenas LTE desmontables
- ☑ Adaptador de alimentación
 - ☑ Guía de inicio rápido
 - ☑ Tarjeta de garantía



NOTA: Si alguno de los artículos falta o se encuentra dañado, póngase en contacto con su distribuidor.

Un vistazo rápido a su 4G-N16



1. LED de alimentación	7. Botón de encendido
2. LED de 2,4 GHz	8. Puerto LAN
3. LED de Internet 4G/LTE	9. Botón WPS
4. LED de señal 3G/4G	10. Botón WiFi
5. Antenas LTE desmontables	11. Ranura para tarjetas SIM
6. Puerto de alimentación (DC-IN)	12. Botón de restablecimiento

Instalar el router

1. Prepare los requisitos de configuración.

Para configurar la red inalámbrica, es necesario cumplir los siguientes requisitos:

- Una tarjeta Micro SIM/USIM con suscripción WCDMA y LTE




¡IMPORTANTE! Asegúrese de que la tarjeta Micro SIM/USIM está suscrita a los servicios WCDMA y LTE. Póngase en contacto con su proveedor de servicio móvil para obtener información acerca de estos servicios. Asegúrese de que el dispositivo esté apagado antes de insertar una tarjeta SIM.

¡PRECAUCIÓN!

- Utilice solamente una tarjeta Micro SIM/USIM estándar con el adaptador SIM incluido en su router.
 - Inserte siempre el adaptador Micro SIM con la tarjeta Nano-SIM. El adaptador Micro SIM podría obturarse si se inserta solo.
-
- Un equipo con un puerto RJ-45 (LAN) Ethernet (10Base-T/100Base-TX) o un dispositivo Wi-Fi con una interfaz inalámbrica 802.11b/g/n de 2,4 GHz
 - Explorador web, como por ejemplo Internet Explorer, Firefox, Safari o Google Chrome

2. Configurar o router LTE sem fios.


1. Inserte su tarjeta Micro SIM e instale antenas LTE antes de encender el router. Conecte el cable de red desde su PC al puerto Ethernet amarillo del router.




2. El enrutador detectará automáticamente la configuración de su ISP y el perfil de APN. Si los LED de señal 3G/4G se iluminan en azul permanente, puede comenzar a navegar por Internet.




3. Los LED de señal 3G/4G no se iluminarán si el enrutador no puede detectar la configuración de su ISP correctamente. Introduzca la dirección IP predeterminada del enrutador inalámbrico 192.168.50.1/ en el navegador web.



4. En la página de inicio de sesión, escriba el nombre de usuario (**admin**) y la contraseña (**admin**) predeterminados.



- En el panel principal, haga clic en **Configuración Rápida** y siga las instrucciones de la pantalla para finalizar el proceso de configuración.
- Si desea conectarse a Internet a través de Wi-Fi, conéctese al nombre de la red inalámbrica (SSID) que se encuentra en la etiqueta en la parte inferior del enrutador e introduzca la clave Wi-Fi cuando sea necesario.



Preguntas más frecuentes (P+F)

- ¿De qué otros recursos dispongo para obtener más información acerca del router inalámbrico?
 - El sitio web de preguntas más frecuentes: <http://support.asus.com/faq>
 - El sitio web de soporte técnico: <http://www.asus.com/support>
 - Línea Directa: Consulte el **Información telefónica internacional acerca de redes** de soporte técnico en esta Guía de inicio rápido.

Adaptador de alimentación de CC	Salida de CC: +12 V con una corriente máxima de 0,5 A		
Temperatura de funcionamiento	-10~40°C	Almacenamiento	-20~65°C
Humedad de funcionamiento	≤ 90%	Almacenamiento	≤ 95%


Sadržaj paketa

- 4G-N16 Wi-Fi LTE Ruter
- Adapter za struju
- 1 * Mrežni kabl (RJ-45)
- Vodič za brzo korišćenje
- 2 * Odvojive LTE antene
- Garanciji



BELEŠKE: Ukoliko bilo koja od dole navedenih stavki nedostaje ili je oštećena, kontaktirajte svog prodavca.

Brzi pogled na vaš 4G-N16




1. Napajanje lampica	7. Taster za uključivanje/ isključivanje
2. 2.4 GHz svetleća dioda	8. LAN portovi
3. 4G/LTE Internet LED	9. WPS taster
4. 3G/4G signalna lampica	10. WiFi taster
5. Odvojive LTE antene	11. Prorez za SIM karticu
6. Port za napajanje (DC-IN)	12. Taster za resetovanje

Instaliranje rutera

1. Pripremite zahteve da podešavanje.

Da podesite svoju bežičnu mrežu, morate da ispunite sledeće zahteve:

- Micro SIM/USIM kartica sa WCDMA i LTE pretplatom




VAŽNO! Proverite da je vaša Micro SIM/USIM kartica pretplaćena na WCDMA i LTE usluge. Kontaktirajte svog provajdera mobilnih usluga o ovim uslugama. Proverite da se vaš uređaj napaja pre nego što ubacite SIM karticu.

OPREZI!


- Koristite isključivo Micro SIM/USIM karticu na svom ruteru.
 - Uvek ubacite Micro SIM adapter sa Nano SIM karticom. Micro SIM adapter može da se zaglavi ukoliko se ubaci samostalno.
-
- Kompjuter sa Ethernet RJ-45 (LAN) portom (10Base-T /100Base-TX) ili Wi-Fi-omogućen uređaj sa 2.4 GHz 802.11 b/g/n bežičnim interfejsom
 - Internet pregledač, kao što su Internet Explorer, Firefox, Safari ili Google Chrome

2. Podesite svoj LTE bežični ruter.


1. Ubacite svoju Micro SIM karticu i instalirajte LTE antene pre nego što uključite svoj ruter. Povežite mrežni kabl od svog kompjutera do žutog Ethernet ulaza svog rutera.




2. Vaš ruter će automatski da detektuje podešavanje vašeg ISP-a i APN profil. Ukoliko 3G/4G signalne lampice postanu postojana plave, možete da počnete da surfujete internetom.




3. Signalne lampice za 3G/4G se neće upaliti ukoliko vaš ruter ne bude uspešno detektovao podešavanja vašeg ISP-a. Unesite podrazumevanu IP adresu bežičnog rutera 192.168.50.1 u internet pregledač.



4. Na stranici za prijavljivanje, unesite podrazumevano korisničko ime (**admin**) i lozinku (**admin**).



5. Sa glavne kontrolne ploče, kliknite na **Quick Settings (Brza podešavanja)** i pratite uputstva na ekranu da završite proces podešavanja.



6. Ukoliko želite da se povežete na internet bežičnim putem, povežite se za ime bežične mreže (SSID) koje ćete pronaći na etiketi u donjem delu rutera i unesite Wi-Fi lozinku kada bude zatražena.



Često postavljana pitanja (FAQs)

- Gde mogu da pronađem više informacija o ovom bežičnom ruteru
- Internet prezentacija sa često postavljanim pitanjima na internetu: <http://support.asus.com/faq>
- Internet prezentacija za tehničku podršku site: <https://www.asus.com/support>
- Hitna linija za potrošače: Pogledajte **Informacije o globalnim pozivnim centrima za umrežavanje** u ovom Uputstvu za brzo korišćenje

Adapter za jednosmernu struju	Izlaz jednosmerne struje: +12 V sa maks. strujom od 0.5 A		
Radna temperatura	-10~40°C	Skladištenje	-20~65°C
Radna vlažnost	≤ 90%	Skladištenje	≤ 95%


Obsah balenia

- ☑ Smerovač 4G-N16 Wi-Fi LTE
 - ☑ 1 x Sieťový kábel (RJ-45)
 - ☑ 2 x Odpojiteľné antény LTE
- ☑ Sieťový adaptér
 - ☑ Stručný návod na obsluhu
 - ☑ Záručný list



POZNÁMKY: Ak je poškodená alebo chýba ktorákoľvek položka, oznámte to svojmu predajcovi.

Rýchly pohľad na váš 4G-N16



1. LED indikátor napájania	7. Tlačidlo napájania
2. LED indikátor pre 2.4 GHz	8. Port siete LAN
3. Svetelná LED kontrolka 4G/LTE Internet	9. Tlačidlo WPS
4. Signál 3G/4G LED	10. Tlačidlo WiFi
5. Odpojitelné antény LTE	11. Štrbina pre kartu SIM
6. Port napájania (DC-IN – vstup jednosmerného prúdu)	12. Tlačidlo na resetovanie

Inštalácia vášho smerovača

1. Zabezpečte podmienky na inštaláciu.

Na inštaláciu bezdrôtovej siete musíte splniť nasledujúce požiadavky:

- Karta micro SIM/USIM s predplatenou službou siete WCDMA a LTE




DÔLEŽITÉ! Overte, že vaša karta micro SIM/USIM zahŕňa predplatené služby siete WCDMA a LTE. O týchto službách sa informujte u svojho poskytovateľa mobilných služieb. Pred vloženíím SIM karty musí byť zariadenie vypnuté.

UPOZORNENIE!

- Vo svojom smerovači používajte len štandardnú kartu micro SIM/USIM.
 - Vždy zasunúť adaptér na kartu SIM s vloženou kartou Nano SIM. Ak adaptér na kartu micro SIM zasuniete bez vloženej karty, môže sa zaseknúť.
-
- Počítač s portom Ethernet RJ-45 (LAN) (10Base-T/100Base-TX) alebo zariadenie so vstavanou sieťou Wi-Fi s rozhraním bezdrôtovej siete 2.4 GHz 802.11 b/g/n
 - Webový prehľadávač, napr. Internet Explorer, Firefox, Safari alebo Google Chrome

2. Vykonajte inštaláciu smerovača bezdrôtovej siete LTE.


1. Pred zapnutím smerovača vložte kartu micro SIM a namontujte antény LTE. Sieťový kábel z modemu zapojte do žltý portu Ethernet v smerovači.




2. Smerovač automaticky zistí nastavenia ISP a profil APN. Keď svietia modré signálne LED kontrolky 3G/4G, môžete začať surfovať po internete.




3. Signálne LED kontrolky 3G/4G nebudú svietiť, ak smerovač úspešne nezistí nastavenia ISP. Vo vašom internetovom prehliadači zadajte predvolenú IP adresu 192.168.50.1/ bezdrôtového smerovača.



4. V rámci prihlasovacej stránky napíšte predvolené užívateľské meno (**admin**) a heslo (**admin**).



5. Na hlavnom informačnom paneli kliknite na položku **Quick Settings (Rýchle nastavenia)** a proces nastavenia dokončite podľa pokynov zobrazených na obrazovke.



6. Ak sa chcete pripojiť k internetu cez sieť Wi-Fi, pripojte sa k názvu bezdrôtovej siete (SSID), ktorý je uvedený na štítku v spodnej časti smerovača, a v prípade potreby zadajte kľúč Wi-Fi.



Často kladené otázky (FAQ)

1. Kde nájdem viac informácií o smerovači bezdrôtovej komunikácie?
 - On-line stránka s často kladenými otázkami: <http://support.asus.com/faq>
 - Stránka technickej podpory: <https://www.asus.com/support>
 - Zákaznícka horúca linka: Pozrite si informácie o horúcej linke podpory v **Networks Global Hotline Information (Informácie o globálnej linke podpory pre siete)**

Napájací adaptér jednosmerným prúdom	Výstup jednosmerného prúdu: +12V s max. prúdom 0.5 A		
Prevádzková teplota	-10~40°C	Pamäť	-20~65°C
Prevádzková vlhkosť	≤ 90%	Pamäť	≤ 95%


Vsebina paketa

- Brezžični usmerjevalnik 4G-N16 LTE
- Napajalnik
- 1 x Omrežni kabel (RJ-45)
- Vodnik za hitri zagon
- 2 x Snemljive antene omrežja LTE
- Garancijski list



OPOMBE: Če je kateri koli predmet poškodovan ali manjka, obvestite vašega prodajalca.

Kratek pregled usmerjevalnika 4G-N16




1. Lučka za vklop	7. Gumb za vklop/izklop
2. Lučka 2,4GHz	8. Vrata LAN
3. 4G/LTE Internet LED	9. Gumb za WPS
4. LED-dioda signala omrežja 3G/4G	10. Gumb za WiFi
5. Snemljive antene omrežja LTE	11. Reža za kartico SIM
6. Vhod (DC-IN) vklop	12. Gumb za ponastavitev

Namestitev usmerjevalnika

1. Pripravite pogoje za namestitev.

Za nastavev brezžičnega omrežja morajo biti izpolnjeni ti pogoji:

- Kartica micro SIM/USIM z naročnino na omrežje WCDMA in LTE




POMEMBNO! Prepričajte se, da je vaša kartica micro SIM/USIM naročena na storitve WCDMA in LTE. Za podrobnosti o teh storitvah obrnite na svojega ponudnika mobilnih storitev. Preden vstavite kartico SIM, se prepričajte, da je naprava izklopljena.

POZORI!


- Z usmerjevalnikom lahko uporabljate le standardno kartico micro SIM/USIM.
 - Vedno vstavite pretvornik za micro SIM z nano SIM kartico. Pretvornik micro SIM se lahko zagozdi, če vstavite zgolj njega.
-
- Računalnik z ethernetnim priključkom RJ-45 (LAN) (10Base-T/100Base-TX) ali napravo, ki podpira Wi-Fi in ima 2,4 GHz brezžični vmesnik 802.11 b/g/n
 - Spletni brskalnik, na primer Internet Explorer, Firefox, Safari ali Google Chrome

2. Nastavite brezžični usmerjevalnik LTE.


1. Vstavite kartico micro SIM in namestite antene omrežja LTE, preden vklopite usmerjevalnik. Priključite omrežni kabel priključite na rumena ethernetna vrata na usmerjevalniku.




2. Vaš usmerjevalnik bo samodejno prepoznal nastavitve ISP-ja in profil APN. Če lučke LED za signal 3G/4G zasvetijo modro, lahko začnete brskate po internetu.




3. Če usmerjevalnik ne zazna nastavitv vašega ISP-ja, se lučke LED za signal 3G/4G ne prižgejo. V spletni brskalnik vnesite privzeti naslov IP brezžičnega usmerjevalnika 192.168.50.1/.



4. Na strani za prijavo vnesite privzeto uporabniško ime (**admin**) in geslo (**admin**).



- Na glavni nadzorni plošči kliknite na **Quick Settings (Hitre nastavitve)** in sledite navodilom na zaslonu, da zaključite postopek nastavitve.
- Če se želite na internet povezati prek brezžičnega interneta, se povežite na ime brezžičnega omrežja (SSID), ki se nahaja na nalepki na spodnjem delu usmerjevalnika, in vnesite geslo za wi-fi, ko ga od vas zahteva naprava.



Pogosto zastavljena vprašanja (FAQs)

- Kje lahko najdem več informacij o brezžičnem usmerjevalniku?
 - Spletna stran s pogosto zastavljenimi vprašanji (FAQ): <http://support.asus.com/faq>
 - Stran s tehnično podporo: <https://www.asus.com/support>
 - Telefonska številka za stranke: Glejte **Globalne telefonske številke za podporo za omrežja** v tem Vodniku za hitri zagon.

Enosmerni napajalnik	Izhod enosmernega toka: +12 V z največ 0,5 A toka		
Delovna temperatura	-10~40°C	Shramba	-20~65°C
Delovna vlažnost	≤ 90%	Shramba	≤ 95%


Förpackningens innehåll

- | | | | |
|-------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|-----------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | 4G-N16 Wi-Fi LTE-router | <input checked="" type="checkbox"/> | Nätadapter |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 1 x Nätverkskabel (RJ-45) | <input checked="" type="checkbox"/> | Snabbstartguide |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 2 x Avtagbara LTE-antenn | <input checked="" type="checkbox"/> | Garantikort |



OBS: Om någon av posterna är skadade eller saknas, kontakta din återförsäljare.

En snabbtitt på din 4G-N16




1. Strömlampa	7. Strömbrytare
2. 2.4GHz LED	8. LAN Portar
3. 4G/LTE Internet-LED	9. WPS knapp
4. 3G/4G-signallampa	10. WiFi knapp
5. Avtagbara LTE-antennor	11. SIM-kortöppning
6. Strömringång (DC-IN)	12. Återställningsknapp

Installera din router

1. Förbered för installationskraven.

För att installera ditt trådlösa nätverk måste du uppfylla följande krav:

- Ett Micro SIM/USIM-kort med WCDMA och LTE-abonnemang




VIKTIGT! Se till att ditt Micro SIM/USIM-kort har ett abonnemang för WCDMA- och LTE-tjänster. Kontakta din mobiloperatör för dessa tjänster. Se till att enheten är avstängd innan du sätter i ett SIM-kort.

VARNING!

- Använd endast ett standard Micro SIM/USIM-kort för routern.
 - Sätt alltid i Micro SIM-adaptorn med Nano SIM-kort. Micro SIM-adaptorn kan fastna om man bara sätter i den.
-
- En dator med Ethernet RJ-45-port (LAN) (10Base-T/100Base-TX) eller en Wi-Fi-aktiverad enhet med ett 2.4 GHz 802.11 b/g/n trådlöst gränssnitt
 - Webbläsare som t. ex. Internet Explorer, Firefox, Safari eller Google Chrome

2. Ställ in din trådlösa LTE-router.


1. Sätt i Micro SIM-kortet och montera LTE-antennerna innan du slår på routern. Anslut nätverkskabeln från modemmet till den gula Ethernet-porten på routern.




2. Routern identifierar automatiskt inställningarna för din ISP och APN-profil. Om indikatorn för 3G/4G-signalen lyser fast blått, kan du börja surfa på Internet.




3. Indikatorerna för 3G/4G-signalen tänds inte om routern inte kan hitta inställningarna för din ISP. Ange den trådlösa routerns standard-IP-adress 192.168.50.1 i webbläsaren.



4. På inloggningssidan, ange standardanvändarnamnet (**admin**) och lösenordet (**admin**).



5. Från huvudinstrumentpanelen, klicka på **Quick Settings (Använd ASUS snabbinställningar)** och följ instruktionerna på skärmen för att slutföra installationen.



6. Om du vill ansluta till Internet via Wi-Fi, anslut till det trådlösa nätverksnamnet som finns på etiketten på routerns undersida, och ange Wi-Fi-nyckeln vid behov.



Vanliga frågor

- Var kan jag hitta ytterligare information om den trådlösa routern?
 - Online FAQ webbplatsen: <http://support.asus.com/faq>
 - Teknisk support: <https://www.asus.com/support>
 - Kundhotline: Se support hotlineskärm bilderna i **Supplementguiden**.

DC-strömadapter	DC-uteffekt: +12V med max 0,5A ström;		
Driftstemperatur	-10~40°C	Förvaring	-20~65°C
Luftfuktighet vid drift	≤ 90%	Förvaring	≤ 95%


Paket içeriği

- 4G-N16 Wi-Fi LTE Yönlendirici
- Güç adaptörü
- 1 ağ kablosu (RJ-45)
- Hızlı Başlangıç Kılavuzu
- 2 çıkarılabilir LTE antenleri
- Garanti kartı



NOTLAR: Eğer öğelerden herhangi bir hasar görmüşse ya da kayıpsa, satıcınız ile temasa geçin.

4G-N16 aygıtınıza hızlı bir bakış




1. Güç LED	7. Güç düğmesi
2. 2.4GHz LED	8. LAN bağlantı noktası
3. 4G/LTE İnternet LED	9. WPS düğmesi
4. 3G/4G sinyali LED'i	10. WiFi düğmesi
5. Çıkarılabilir LTE antenleri	11. SIM kart yuvası
6. Güç (DC-Girişi) bağlantı noktası	12. Sıfırla düğmesi

Yönlendiricinizi kurma

1. Kurulum gereksinimlerini hazırlayın.

Kablosuz ağıınızı kurmak için, aşağıdaki gereksinimleri karşılamamız gereklidir:

- WCDMA ve LTE aboneliği bulunan bir Mikro SIM/USIM kartı



ÖNEMLİ! Mikro SIM/USIM kartınızda WCDMA ve LTE hizmetlerine abonelik olduğundan emin olun. Bu hizmetler konusunda mobil hizmet sağlayıcınızla iletişime geçin. SIM kart takmadan önce aygıtınızın kapalı olduğundan emin olun.


DİKKAT!

- Standart SIM/USIM kartı standart bir Mikro SIM/USIM karttır.
- Her zaman Mikro SIM adaptörünü Nano SIM kartla birlikte takın. Mikro SIM adaptörü tek başına takılırsa takılabılır.

- Ethernet RJ-45 (LAN) bağlantı noktalı (10Base-T/100Base-TX) bir bilgisayar veya 2.4Hz 802.11 b/g/n kablosuz arabirimli Wi-Fi destekli bir aygıt
- Internet Explorer, Firefox, Safari veya Google Chrome gibi web tarayıcısı.

2. LTE kablosuz yönlendiricinizi kurun.


1. Yönlendiricinizi açmadan önce Mikro SIM kartınızı yerleştirin ve LTE antenlerini takın. Bilgisayarınızdan gelen ağ kablosunu yönlendiricinizdeki sarı renkli Ethernet bağlantı noktasına bağlayın.




2. Yönlendiriciniz, ISP'nizin ayarlarını ve APN profilini otomatik olarak algılayacaktır. 3G/4G sinyal LED'leri sabit mavi olursa, İnternette gezinmeye başlayabilirsiniz.




3. Yönlendiriciniz ISS'nizin ayarlarını başarılı bir şekilde algılayamazsa 3G/4G sinyal LED'leri yanmaz. Lütfen kablosuz yönlendiricinin varsayılan IP adresini 192.168.50.1/ web tarayıcınıza girin.



4. Oturum açma sayfasında varsayılan kullanıcı adını (**admin**) ve parolayı (**admin**) girin.



5. Ana panodan **Hızlı Ayarlar**'a tıklayın ve kurulum işlemini tamamlamak için ekrandaki talimatları izleyin.



6. If you want to connect to the Internet via Wi-Fi, connect to the wireless network name (SSID) found on the label at the bottom of the router and enter the Wi-Fi key when required.



Sık Sorulan Sorular (SSS'ler)

- Kablosuz yönlendirici hakkında ayrıntılı bilgiyi nereden bulabilirim?
 - Çevrimiçi SSS sitesi: <http://support.asus.com/faq>
 - Teknik destek sitesi: <https://www.asus.com/support>
 - Müşteri Yardım Hattı: Ek Kılavuzdaki **Ağ Küresel Yardım Hattı Bilgisi** bakın.

DC Güç adaptörü	DC Çıkışı: Maks 0,5A akım ile +12V		
Çalıştırma Sıcaklığı	-10~40°C	Depolama	-20~65°C
Çalışma Nemi	≤ 90%	Depolama	≤ 95%


До комплекту входять

- Маршрутизатор 4G-N16 Wi-Fi LTE
- Адаптер живлення
- 1 * Мережевий кабель (RJ-45)
- Стисле керівництво для початку експлуатації
- 2 * З'ємні антени LTE
- Гарантійний талон



ПРИМІТКА: Якщо будь-які предмети пошкоджені або відсутні, зверніться до дистриб'ютора.

Швидкий огляд 4G-N16




1. Світлодіод живлення	7. Кнопка живлення
2. Світлодіод 2,4 ГГц	8. Порт LAN
3. Світлодіод Інтернет 4G/LTE	9. Кнопка WPS
4. Світлодіод сигналу 3G/4G	10. Кнопка WiFi
5. З'ємні антени LTE	11. Отвір SIM-карти
6. Порт живлення (входу постійного струму)	12. Кнопка "Скинути"

Інсталяція маршрутизатора

1. Підготуйте все потрібне для налаштування.

Для налаштування бездротової мережі слід відповідати наступним вимогам:

- Карта Micro SIM/USIM з WCDMA в підпискою LTE




ВАЖЛИВО! Переконайтеся, що вашу Micro SIM/USIM карту підписано на WCDMA та послуги LTE. Зверніться до мобільного оператора щодо цих послуг. Перш ніж вставляти SIM-карту, переконайтеся, що вимкнено живлення пристрою.

УВАГА!

- Карта стандарту Micro SIM/USIM - це стандартна SIM-карта.
 - Разом із Nano SIM-картою завжди вставляйте адаптер Micro SIM. Адаптер Micro SIM може застрягнути, якщо його вставити сам по собі.
-
- Комп'ютер з портом Ethernet RJ-45 (LAN) (10Base-T/100Base-TX) або пристроєм з Wi-Fi бездротовим інтерфейсом на частоті 2,4 ГГц 802.11 b/g/n
 - Веб-браузер, як-от Internet Explorer, Firefox, Safari або Google Chrome

2. Налаштуйте бездротовий маршрутизатор LTE.


1. Вставте Micro SIM-карту і встановіть антени LTE перш ніж подати живлення на маршрутизатор. Підключіть мережевий кабель від комп'ютера до жовтого порту Ethernet на маршрутизаторі.




- Маршрутизатор автоматично визначає налаштування Інтернет-провайдера і профіль APN. Якщо світлодіоди сигналу 3G/4G стають постійно блакитними, можна починати користуватися Інтернетом.




- Світлодіоди сигналу 3G/4G не увімкнуться, якщо маршрутизатор не визначить налаштування провайдера. Введіть у веб-браузер IP-адресу маршрутизатора за замовчуванням 192.168.50.1/.



- На сторінці входу до системи введіть ім'я користувача за замовчуванням (**admin**) і пароль (**admin**).



5. На головній панелі керування натисніть **Quick Settings (Швидкі налаштування)** і виконайте інструкції на екрані, щоб завершити процес налаштування.



6. Якщо ви бажаєте підключитися до Інтернету по Wi-Fi, підключіться до бездротової мережі, назву якої (SSID) вказано знизу на маршрутизаторі, і введіть ключ Wi-Fi, якщо це знадобиться.



Розповсюджені питання

- Де знайти більше інформації про цей бездротовий маршрутизатор?
 - Розповсюджені питання он-лайн: <http://support.asus.com/faq>
 - Сайт технічної підтримки: <http://support.asus.com>
 - Гаряча лінія для клієнтів: Див. **“Інформація про Networks Global Hotline”** у Supplementary Guide (Додаткове керівництво).

Адаптер живлення постійного струму	Вихід постійного струму: +12 В з макс. струмом 0,5 А		
Температура експлуатації	-10~40°C	Зберігання	-20~65°C
Відносна вологість повітря експлуатації	≤ 90%	Зберігання	≤ 95%


محتويات العبوة

- ✓ جهاز التوجيه 4G-N16 Wi-Fi LTE ✓ مهائى الطاقة
- ✓ عدد 1 كبل شبكة الإنترنت (RJ-45) ✓ دليل التشغيل السريع
- ✓ عدد 2 هوائي LTE قابل للفصل ✓ بطاقة الضمان

ملاحظة: إذا تعرض أي من هذه العناصر للتلف أو الفقد، فاتصل ببائع التجزئة الذي اشتريته منه الجهاز.



نظرة سريعة على جهاز التوجيه خاصتك




1. مؤشر الطاقة	7. زر الطاقة
2. مؤشر LED 2.4 جيجا هرتز	8. منفذ LAN
3. مؤشر LED 4G/LTE للإنترنت	9. زر WPS
4. مؤشر LED لإشارة 3G/4G	10. زر WiFi
5. هوائي LTE قابل للفصل	11. منفذ بطاقة SIM
6. منفذ الطاقة (DC-IN)	12. زر إعادة الضبط

تركيب جهاز التوجيه

1. قم بتجهيز متطلبات الإعداد.

إعداد شبكتك اللاسلكية؛ عليك توفير المتطلبات التالية:

- بطاقة Micro SIM/USIM بها اشتراك WCDMA و LTE



هام! تأكد من أن بطاقة Micro SIM/USIM مشتركة بخدمات WCDMA و LTE. اتصل بمقدم الخدمات الهاتف المحمول حول هذه الخدمات. تأكد من وقف تشغيل جهازك قبل إدخال بطاقة SIM.


تنبيه!

- لا تستخدم إلا بطاقة Micro SIM/USIM قياسية على جهاز التوجيه لديك.
- أدخل دائماً مهائى Micro SIM مع بطاقة Nano SIM. يمكن أن يعلق مهائى Micro SIM إذا تم إدخاله وحده.

- حاسوب به منفذ إيثرنت (RJ-45 (LAN) (10Base-T/100Base-TX) أو جهاز يمكن عليه شبكة Wi-Fi بواجهة لاسلكية 802.11 2.4 جيجا هرتز b/g/n
- متصفح ويب مثل: Internet Explorer, Firefox, Safari, أو Google Chrome

2. قم بإعداد جهاز التوجيه اللاسلكي LTE.


1. أدخل بطاقة Micro SIM وقم بتركيب هوائي LTE قبل توصيل جهاز التوجيه بالبطاقة. وصل كبل الشبكة من حاسوبك لمنفذ الإيثرنت الأصفر الموجود على جهاز التوجيه.




2. سيكتشف جهاز التوجيه لديك تلقائيًا إعدادات ISP (مقدم خدمة الإنترنت) وملف تعريف APN. إذا ظلت مؤشرات الإشارة 3G/4G باللون الأزرق الثابت، يمكنك بدء تصفح الإنترنت.




3. لن تضيء مؤشرات الإشارة 3G/4G إذا لم ينجح جهاز التوجيه في اكتشاف إعدادات مقدم خدمة الإنترنت بنجاح. يرجى كتابة عنوان IP الافتراضي الخاص بجهاز التوجيه اللاسلكي وهو 192.168.50.1 على متصفح الويب لديك.



4. وفي صفحة تسجيل الدخول، اكتب اسم المستخدم الافتراضي (**admin**) وكلمة المرور (**admin**).



5. من لوحة المعلومات الأساسية، انقر على **Quick Settings** (الإعدادات السريعة) واتبع التعليمات الظاهرة على الشاشة لإنهاء عملية الإعداد.



6. إذا كنت تريد الاتصال بالإنترنت من خلال شبكة Wi-Fi، فاتصل باسم الشبكة اللاسلكية (SSID) الذي يمكن العثور عليه في الجدول الموجود أسفل جهاز التوجيه واكتب مفتاح Wi-Fi عندما يتطلب الأمر ذلك.



الأسئلة المتداولة

1. أين يمكنني العثور على المزيد من المعلومات حول جهاز التوجيه اللاسلكي؟
 - موقع الأسئلة الشائعة الإلكتروني: <http://support.asus.com/faq>
 - موقع الدعم الفني الإلكتروني: <https://www.asus.com/support/>
 - الخط الساخن للعملاء: ارجع إلى قسم معلومات حول الخط الساخن العالمي للشبكات الموجود بدليل البدء السريع هذا

مهايين طاقة التيار المتردد		خرج التيار المتردد: +12 فولت بتيار 0.5 أمبير كحد أقصى	
درجة حرارة التشغيل	-10~40 درجة مئوية	التخزين	-20~65 درجة مئوية
رطوبة التشغيل	≥ 90%	التخزين	≥ 95%


תכולת האריזה

- | | | | |
|-------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|-----------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | מתאם חשמל | <input checked="" type="checkbox"/> | נתב 4G-N16 Wi-Fi LTE |
| <input checked="" type="checkbox"/> | מדריך מקוצר להתחלת השימוש | <input checked="" type="checkbox"/> | 1 x כבל רשת (RJ-45) |
| <input checked="" type="checkbox"/> | תעודת אחריות | <input checked="" type="checkbox"/> | 2 x אנטנות LTE ניתקות |

הערה: אם אחד מהפריטים ניזוק או חסר, פנה למשווק.



מבט מהיר על 4G-N16



נורית הפעלה	.7	נורית הפעלה	1.
יצאות LAN	.8	נורית 2.4GHz	2.
לחצן WPS	.9	נורית 4G/LTE לאינטרנט	3.
לחצן WiFi	.10	נורית חיווי 3G/4G	4.
חריץ לכרטיס SIM	.11	אנטנות LTE ניתקות	5.
לחצן איפוס	.12	חיבור לחשמל (DC-IN)	6.

התקנת הנתב

1. הכן את המכשיר להגדרה.

להגדרת הרשת האלחוטית, עליך לעמוד בדרישות הבאות:

- כרטיס Micro SIM/USIM עם מנוי WCDMA ו-LTE



חשוב! ודא שכרטיס ה-Micro SIM/USIM שברשותך מנוי לשירותי WCDMA ו-LTE. לביורר בנוגע לשירותים הללו, צור קשר עם ספק הסולר שלך. תצורת המכשיר מוגבלת להכנסת סים.


זהירות!

- בנתב זה יש להשתמש אך ורק בכרטיס Micro SIM/USIM סטנדרטי.
- הכנסה של מתאם Micro SIM תהיה אך ורק עם כרטיס Nano SIM. אם תכניס את המתאם ללא כרטיס, הוא עלול להיתקע.


- מחשב עם יציאת Ethernet RJ-45 (LAN) (10Base-T/100Base-TX) או מכשיר תומך Wi-Fi הפועל בתדר אלחוטי 2.4 GHz ובפרוטוקול 802.11 b/g/n
- דפדפן כגון Internet Explorer, Firefox, Safari, או Google Chrome

2. הגדר את נתב LTE האלחוטי שלך.


1. הכנס את כרטיס ה-Micro SIM והתקן את אנטנות LTE לפני הפעלת הנתב. חבר את כבל הרשת מהמחשב אל יציאת ה-Ethernet הצהובה שבנתב.




2. הנתב יזהה את הגדרות הספק באופן אוטומטי וכן את פרופיל ה-APN. לאחר שהנוריות של אות 3G/4G תדלוקנה קבוע בצבע כחול, תוכל להתחיל לגלוש באינטרנט.




3. נוריות אות 3G/4G לא תידלקנה אם הנתב לא יצליח לזהות בהצלחה את הגדרות הספק. הקלד את כתובת ברירת המחדל של הנתב האלחוטי בדפדפן. (192.168.50.1)



4. בדף הכניסה, הזן את שם המשתמש (**admin**) ואת הסיסמה (**admin**).



5. בלוח המחוונים, לחץ **Quick Settings** (הגדרות מהירות) ופעל בהתאם להוראות המוצגות כדי לסיים את תהליך ההגדרה.



6. אם תרצה להתחבר לאינטרנט באמצעות Wi-Fi, התחבר אל הרשת האלחוטית בעלת השם (SSID) שמופיע על גבי התווית שבתחתית הנתב והזן את מפתח ה-Wi-Fi כאשר תידרש לעשות זאת.



שאלות נפוצות

- איפה אפשר למצוא מידע נוסף על הראוטר האלחוטי?
- אתר אינטרנט לשאלות ותשובות: <http://support.asus.com/faq>
 - אתר תמיכה טכנית: <https://www.asus.com/support>
 - מוקד שירות לקוחות: המספר רשום בקטע "מידע על קו הסיוע של הרשת העולמית" במדריך המקוצר להתחלת השימוש.

מתאם חשמל DC		
הספק DC: +12V עם זרם מרבי 0.5A		
65°C~20-	אחסון	40°C~10-
95% ≥	אחסון	90% ≥
טמפרטורת הפעלה		
לחות בהפעלה		

