



АУДИО-ВИДЕО И
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА


VT-1600

Juice extractor

Соковыжималка

Инструкция по эксплуатации

GB Manual instruction	3
RUS Инструкция по эксплуатации	8
KZ Пайдалану нұсқасы	13
UA Інструкція з експлуатації	18
KG Пайдалануу боюнча нускама	23
RO Instructiune de exploatare	23



JUICE EXTRACTOR VT-1600

Electric juice extractor is intended for making fruit or vegetable juice.

DESCRIPTION

1. Pusher
2. Feeding chute
3. Lid
4. Grating filter
5. Juice collector
6. Juice draining spout
7. Locks
8. Motor unit
9. Operation mode switch (I-0-II)
10. Pulp compartment
11. Juice cup

SAFETY MEASURES

Before using the unit, read this instruction manual carefully and keep it for future reference.

Use the unit for intended purposes only, as specified in this manual. Mishandling the unit can lead to its breakage and cause harm to the user or damage to his/her property.

- **To avoid injuries do not remove the juice extractor lid during operation and when the unit is plugged in as well.**
- **The maximal allowable continuous operation time for the juice extractor is 1 minute with subsequent break of at least 1 minute. After 3 operation cycles make a break of at least 15 minutes.**
- Before using the unit for the first time, make sure that the voltage in your mains corresponds to unit operating voltage.
- Place the juice extractor on a dry, flat and steady surface only.
- Before using the unit for the first time, wash all removable parts that will contact processed foods thoroughly.
- Be cautious when holding the grating filter in your hands, as the disc grating surface is very sharp.
- Check the grating filter before every use of the juice extractor. If you find any mechanical damage, stop using the unit and immediately replace the grating filter.
- Use the supplied removable parts only.
- Do not use the unit outdoors.
- Do not place the unit and the power cord near hot surfaces, heat sources or sharp edges of furniture.

- Before using the unit, make sure that all parts are set properly.
- You can use the juice extractor only if the juice extractor lid is fixed with the lock.
- Never push products into the feeding chute with your fingers or other objects during operation. For this purpose use the pusher only.
- Do not bring your face close to the open feeding chute while the unit is operating, fruit/vegetable pieces can be flung out of the feeding chute and cause harm to the user.
- Never use the juice extractor without installed pulp container.
- The unit is not intended for chopping or mixing of products.
- Do not disassemble the slow juicer if its power plug is connected to the mains socket.
- Do not touch the power plug with wet hands.
- Open the lock only after the unit is switched off and the grating filter has stopped rotating.
- If some moisture or juice drops appear on the juice extractor housing, switch it off, unplug it and wipe the housing with dry cloth.
- After operation switch the unit off and pull the power plug out of the mains socket.
- Do not allow children to touch the unit and the power cord during operation.
- Do not leave children unattended to avoid them using the unit as a toy.
- This unit is not intended for usage by children.
- During operation and breaks between operation cycles, the unit should be placed out of reach of children.
- The unit is not intended to be used by people with physical, sensory or mental disabilities (including children) or by persons lacking experience or knowledge if they are not under supervision of a person who is responsible for their safety or if they are not instructed by this person on the usage of the unit.
- For children safety reasons do not leave polyethylene bags used as a packaging unattended.

ENGLISH

Attention! Do not allow children to play with polyethylene bags or packaging film. **Danger of suffocation!**

- Check the power cord and plug periodically.
- Do not use the juice extractor if the power cord is damaged. If the power cord is damaged, it should be replaced by the manufacturer, service or similar qualified personnel to avoid danger.
- Do not attempt to repair the unit. Do not disassemble the unit by yourself, if any malfunction is detected or after it was dropped, unplug the unit and apply to any authorized service center from the contact address list given in the warranty certificate and on the website www.vitek.ru.
- Transport the unit in the original package only.
- Keep the unit out of reach of children and disabled persons.

THIS UNIT IS INTENDED FOR HOUSEHOLD USE ONLY. ITS COMMERCIAL USAGE AND USAGE IN PRODUCTION AREAS AND WORK SPACES IS PROHIBITED.

BEFORE THE FIRST USE

After unit transportation or storage at low temperature keep it for at least three hours at room temperature before switching on.

- Unpack the juice extractor.

Disassemble and clean the juice extractor before usage:

- Remove the pusher (1) from the lid (3) feeding chute (2).
- Lower the locks (7) and remove the lid (3).
- Remove the grating filter (4) holding it by the juice collector (5).
- Wash thoroughly and dry all the removable parts (1, 3, 4, 5, 11) that will contact products.

Note: Be cautious when holding the grating filter (4) in your hands, as the disc grating surface is very sharp.

MAKING JUICE

Before the first plugging in make sure that the operating voltage of the unit corresponds to the voltage of your mains.

The unit is intended for operation with AC system and 50 or 60 Hz frequency. The unit does

not need any additional settings for operating with the required nominal frequency.

Fruit and vegetables meant for processing must be fresh.

Before juice extracting wash fruit/vegetables, remove inedible parts from vegetables or fruit, such as stems, hard peel or stones, for example, of cherry or peach, cut them into pieces easily fitting into the feeding chute (2).

- Place the motor unit (8) on a dry, flat and steady surface.
- Before the unit assembling make sure that the operation mode switch (9) is set to the position «0», and the plug is not inserted into the mains socket.
- Set the juice collector (5) on the motor unit (8).
- Install the grating filter (4) into the juice collector (5).

ATTENTION!

Do not use the juice extractor if you find mechanical damages of the grating filter (4).

- Install the lid (3) on the juice collector (5) and fix it with the locks (7).
- Set the juice cup (11) under the juice draining spout (6).
- Insert the power plug into the mains socket.
- Switch the juice extractor on by setting the switch (9) to the position «I» (low speed) or to position «II» (high speed).

Notes:

Low speed «I» is intended for extracting juice from soft vegetables/fruits, such as tomatoes, ripe pears, strawberries, oranges, plums, grapes, pumpkins, onions, cucumbers etc.

High speed «II» is intended for extracting juice from hard vegetables/fruits, such as artichoke, carrot, apples, capsicum, beet, potatoes, pineapples, vegetable marrows, celery, spinach, dill, leek etc.

ATTENTION!

To avoid the grating filter (4) stopping and motor rotor jamming during the processing of viscous or quite hard food it is recommended to use the high speed operation mode «II» of the juice extractor.

- The unit will be switched on only if all the removable parts are installed properly, and the lid (3) is fixed with the locks (7).

- Feed fruit/vegetable pieces into the lid (3) feeding chute (2) only when the grating filter (4) is rotating.
- Gradually put vegetables or fruits cut beforehand into the lid (3) feeding chute (2) and push them gently with the pusher (1). Do not press on the pusher (1) too hard as it can lead to decrease of juice amount as well as stop the grating filter (4) rotation. The slower is the fruit and vegetables processing, the higher is the juice extraction rate.
- Do not put your fingers or any other foreign objects into the lid (3) feeding chute (2).
- During operation, check the grating filter (4) periodically for obstruction of the mesh with pulp, if necessary wash the grating filter (4); before removing the grating filter (4), switch the juice extractor off and unplug it.
- Control the pulp compartment (10) filling, if the compartment (10) is filled up, switch the juice extractor off, unplug it and remove the pulp.

ATTENTION!

The maximal allowable continuous operation time for the juice extractor is 1 minute with subsequent break of at least 1 minute. After 3 operation cycles make a break of at least 15 minutes.

After processing of 500 g hard and fibrous fruits and vegetables (citrus plants, pineapples, apples, carrots etc.) disassemble and clean the unit. Non-compliance with the requirement can cause the grating mesh blockage and will complicate the unit cleaning.

- After unit operation, switch it off by setting the switch (9) to the position «0», and unplug it.

OVERHEATING PROTECTION

The overheating protection system will switch the power supply off if the electric motor operating temperature is too high. If during the operation the juice extractor switches off, set the operation mode switch (9) to the position «0» and unplug the unit.

Let the juice extractor cool down for 30-40 minutes and switch it on again.

Do not exceed specified operation time and do not overload the juice extractor with products during its operation.

CLEANING AND CARE

After the end of operation or before cleaning always switch the unit off and unplug it.

Disassemble and clean the juice extractor after every usage and follow the recommendations below.

- Remove the pusher (1) from the lid (3) feeding chute (2).
- Lower the lock (7) and remove the lid (3).
- For easy removal of the grating filter (4) remove the grating filter with the juice collector (5) holding the juice collector (5) and pulling it upwards.
- Set the spout (6) to the middle position and remove it.
- It is recommended to wash all removable parts in warm water with a neutral detergent right after the unit operation.
- It is more convenient to wash the grating filter (4) openings from the outside using an appropriate brush.
- Be cautious when washing the grating filter (4), the disc grating surface is very sharp.
- Do not wash the grating filter (4) and other removable parts in a dishwasher.
- Clean the motor unit (8) with a slightly damp cloth and then wipe it dry. Do not immerse the motor unit (8) into water or any other liquids; do not wash the motor unit (8) under water jet.
- Do not use coarse sponges, abrasives and solvents to clean the unit.
- Some products, such as carrots or beets, can dye the juice extractor's removable parts, you can use a dry cloth dampened in vegetable oil for removing stains; after cleaning of parts wash them with warm water and a neutral detergent, then dry.
- Assemble the juice extractor.

TIPS

- Use only fresh fruits and vegetables, as they contain more juice.
- For juice extracting you can use different vegetables (carrots, cucumbers, beets, celery stems, spinach, tomatoes) or fruits (apples, grapes, pineapples).
- It is recommended to wash berries right before juice extracting, as they lose freshness quickly.

ENGLISH

- It is not necessary to remove thin peel from fruits or vegetables, remove thick peel only, for example from pineapples or beet.
- When making juice from apples it is not necessary to remove apple cores.
- When extracting apple juice remember that its richness depends on the apple sort.
- Choose the apple sort from which you can make juice to your taste.
- Drink juice right after you made it. The juice loses its taste and nutrition value during long storage in open air.
- Apple juice gets dark quickly, but if you add some drops of lemon juice to it, this suspends the process of juice darkening.
- If you keep juice in the refrigerator, pour it into a clean bowl with a lid to prevent it from absorbing the smell of other foods stored in the refrigerator. It is not recommended to keep juice in a metal container, as the juice can acquire corresponding flavor.
- The juice extractor is not intended for processing fruits with high content of starch or pectin, such as bananas, papaya, avocado, figs, apricots, mango, red and black currants. Use other kitchen appliances to process these kinds of fruit.
- The juice extractor is not intended for processing extra hard and fibrous products, such as coconuts, rhubarb or quince.

STORAGE

- Perform the requirements of the CLEANING AND CARE section before taking the unit away for storage.
- Keep the unit in a dry cool place out of reach of children and disabled persons.

Troubleshooting

Problem	Troubleshooting
When using the juice extractor for the first time, unpleasant smell can appear.	It is normal because some time is necessary for carbon brush lapping in motor unit.
Juice extractor does not work	<ol style="list-style-type: none">1. Make sure it is assembled properly, and the lock is in the locked position.2. Connect any suitable unit to the socket in order to check whether voltage is available in the socket.3. Overheat protection actuated. Switch the juice extractor off and unplug it, wait 30-40 minutes and then switch the juice extractor on again.
Juice amount has decreased rapidly	<ol style="list-style-type: none">1. The mesh filter became cluttered<ul style="list-style-type: none">- switch the juice extractor off, remove the power plug from the socket.- when electric motor stops, check the grating filter- clean and wash the grating filter.
Juice extractor vibrates strongly during operation.	<ol style="list-style-type: none">1. Pulp adhesion on one side of grating filter is possible.<ul style="list-style-type: none">- switch juice extractor off, remove the power plug from the socket;- when electric motor stops, check the grating filter;- clean and wash the grating filter.2. Grating filter damage<ul style="list-style-type: none">- examine the grating filter, in case of damage or cracks replace the grating filter.
Juice extractor operation is accompanied by intense noise and unpleasant smell, the unit heats up strongly, smoke appears etc.	Stop using the unit immediately, disconnect it from the mains and apply to the authorized service center for testing and repairing it.

DELIVERY SET

Motor unit – 1 pc.
Pusher – 1 pc.
Lid – 1 pc.
Grating filter – 1 pc.
Juice collector – 1 pc.
Juice cup – 1 pc.
Instruction manual – 1 pc.
Warranty certificate – 1 pc.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Power supply: 220-240 V ~ 50/60 Hz
Rated input power: 300 W
Maximum power: 1000 W

RECYCLING



For environment protection do not throw out the unit and the batteries (if included), do not discard the unit and the batteries with usual household waste after the service life expiration; apply to specialized centers for further recycling.

The waste generated during the disposal of the unit is subject to mandatory collection and consequent disposal in the prescribed manner. For further information about recycling of this product apply to a local municipal administration, a disposal service or to the shop where you purchased this product.

The manufacturer preserves the right to change design, structure and specifications not affecting general principles of the unit operation without a preliminary notification due to which insignificant differences between the manual and product may be observed. If the user reveals such differences, please report them via e-mail info@vitek.ru for receipt of an updated manual.

Unit operating life is 3 years

Guarantee

Details regarding guarantee conditions can be obtained from the dealer from whom the appliance was purchased. The bill of sale or receipt must be produced when making any claim under the terms of this guarantee.

РУССКИЙ

СОКОВЫЖИМАЛКА VT-1600

Электрическая соковыжималка предназначена для приготовления соков из фруктов или овощей.

ОПИСАНИЕ

1. Толкатель
2. Загрузочная горловина
3. Крышка
4. Фильтр-тёрка
5. Сокосборник
6. Носик для слива сока
7. Фиксаторы
8. Моторный блок
9. Переключатель режимов работы (I-0-II)
10. Отсек для сбора отжимок
11. Ёмкость для сбора сока

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Перед началом эксплуатации устройства внимательно прочитайте настоящую инструкцию по эксплуатации и сохраните её для использования в качестве справочного материала.

Используйте устройство только по его прямому назначению, как изложено в данной инструкции. Неправильное обращение с устройством может привести к его поломке, причинению вреда пользователю или его имуществу.

- **Во избежание травм не снимайте крышку соковыжималки во время работы, а также в том случае, если вилка сетевого шнура вставлена в электрическую розетку.**
- **Максимально допустимое время непрерывной работы соковыжималки составляет 1 минуту с последующим перерывом не менее 1 минуты, после трёх циклов работы необходимо сделать перерыв не менее 15 минут.**
- Перед первым включением убедитесь, что напряжение в электрической сети соответствует рабочему напряжению устройства.
- Используйте соковыжималку только на сухой, ровной и устойчивой поверхности.
- Перед первым использованием соковыжималки тщательно промойте все съёмные детали, которые будут контактировать с перерабатываемыми продуктами.
- Соблюдайте осторожность, когда держите в руках фильтр-тёрку, поверхность дисковой тёрки очень острыя.
- Проверяйте состояние фильтра-тёрки перед каждым использованием соковыжималки. Если вы обнаружите какие-либо механические повреждения, прекратите использо-

вание устройства и немедленно замените фильтр-тёрку.

- Используйте только те съёмные детали, которые входят в комплект поставки.
- Запрещается использовать устройство вне помещений.
- Не размещайте устройство и сетевой шнур вблизи горячих поверхностей, источников тепла и острых кромок мебели.
- Прежде чем начать пользоваться устройством, убедитесь, что все детали установлены правильно.
- Пользоваться соковыжималкой можно только в том случае, если крышка соковыжималки закреплена с помощью фиксатора.
- Во время работы запрещается проталкивать продукты в загрузочную горловину пальцами или другими предметами. Для этой цели пользуйтесь только толкателем.
- Не наклоняйте лицо над открытой горловиной при включённом устройстве, кусочки овощей/фруктов могут вылететь из горловины и нанести травму пользователю.
- Запрещается пользоваться соковыжималкой без контейнера для сбора отжимок.
- Соковыжималка не предназначена для измельчения или смешивания продуктов.
- Запрещается разбирать соковыжималку, если вилка сетевого шнура вставлена в электрическую розетку.
- Не прикасайтесь к вилке сетевого шнура мокрыми руками.
- Открывайте фиксатор только после выключения устройства и полной остановки вращения фильтра-тёрки.
- При появлении капель влаги или сока на корпусе соковыжималки выключите устройство, отключите от электросети и протрите корпус сухой тканью.
- После окончания работы выключите устройство и извлеките вилку сетевого шнура из электрической розетки.
- Не разрешайте детям прикасаться к устройству и к сетевому шнуру во время работы.
- Дети должны находиться под присмотром для недопущения игр с прибором.
- Данное устройство не предназначено для использования детьми.
- Во время работы и в перерывах между рабочими циклами устанавливайте устройство в местах, недоступных для детей.
- Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными

РУССКИЙ

- физическими, сенсорными или умственными способностями или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний, если они не находятся под присмотром или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность.
- Из соображений безопасности детей не оставляйте полиэтиленовые пакеты, используемые в качестве упаковки, без надзора.

Внимание! Не разрешайте детям играть с полиэтиленовыми пакетами или упаковочной плёнкой. **Опасность удушья!**

- Периодически проверяйте состояние сетевого шнура и вилки сетевого шнура.
- Не используйте соковыжималку, если имеются повреждения шнура питания. При повреждении шнура питания его замену во избежание опасности должны производить изготовитель, сервисная служба или подобный квалифицированный персонал.
- Запрещается самостоятельно ремонтировать прибор. Не разбирайте прибор самостоятельно, при возникновении любых неисправностей, а также после падения устройства выключите прибор из электрической розетки и обратитесь в любой авторизованный (уполномоченный) сервисный центр по контактным адресам, указанным в гарантийном талоне и на сайте www.vitek.ru.
- Перевозите устройство только в заводской упаковке.
- Храните устройство в местах, недоступных для детей и людей с ограниченными возможностями.

ДАННЫЙ ПРИБОР ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТОЛЬКО В БЫТОВЫХ УСЛОВИЯХ. ЗАПРЕЩАЕТСЯ КОММЕРЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИБОРА В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗОНАХ И РАБОЧИХ ПОМЕЩЕНИЯХ.

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

После транспортировки или хранения устройства при пониженной температуре необходимо выдержать его при комнатной температуре не менее трёх часов.

- Извлеките соковыжималку из упаковки.

Производите разборку и чистку

соковыжималки перед ее использованием:

- Извлеките толкатель (1) из загрузочной горловины (2) крышки (3).

- Опустите фиксаторы (7) и снимите крышку (3).
- Снимайте фильтр-тёрку (4) держась за сокосборник (5).
- Тщательно промойте все съёмные детали (1, 3, 4, 5, 11), которые будут контактировать с продуктами, и просушите их.

Примечание: Соблюдайте осторожность, когда держите в руках фильтр-тёрку (4), поверхность дисковой тёрки очень острая.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ СОКА

Перед первым включением убедитесь, что рабочее напряжение устройства соответствует напряжению электросети.

Устройство предназначено для работы в сети переменного тока с частотой 50 Гц или 60 Гц, для работы устройства при требуемой номинальной частоте никакая настройка не требуется.

Фрукты и овощи, предназначенные для переработки, должны быть свежими.

Перед отжимом сока вымойте овощи/фрукты, удалите несъедобные части у овощей или фруктов, такие как плодоножки, твёрдая кожура или косточки, например, вишнёвые или персиковые, порежьте их на кусочки, которые бы легко проходили в загрузочную горловину (2).

- Установите моторный блок (8) на ровную сухую и устойчивую поверхность.
- Перед сборкой соковыжималки убедитесь, что переключатель режимов работы (9) установлен в положение «0», а вилка сетевого шнура не вставлена в электрическую розетку.
- Установите сокосборник (5) на моторный блок (8).
- Установите фильтр-тёрку (4) в сокосборник (5).

ВНИМАНИЕ!

Использование соковыжималки запрещается при обнаружении механических повреждений на фильтре-тёрке (4).

- Установите крышку (3) на сокосборник (5) и зафиксируйте её с помощью фиксаторов (7).
- Установите под носик для слива сока (6) ёмкость для сбора сока (11).
- Вставьте вилку сетевого шнура в электрическую розетку.
- Включите соковыжималку, установив переключатель (9) в положение «I» (низкая скорость), положение «II» (высокая скорость).

Примечания:

Низкая скорость «I» служит для отжима сока из мягких овощей/фруктов - таких как томаты, спе-

РУССКИЙ

льные груши, клубника, апельсины, сливы, виноград, тыква, лук, огурцы и т.п.

Высокая скорость «II» служит для отжима сока из твёрдых овощей/фруктов, таких как артишоки, морковь, яблоки, перец, свёкла, картофель, ананасы, кабачки, сельдерей, шпинат, укроп, лук-порей и т.п.

ВНИМАНИЕ!

При работе с вязкими или достаточно твёрдыми продуктами во избежание остановки вращения фильтра-тёрки (4) рекомендуется использовать режим работы соковыжималки на высокой скорости «II».

- Соковыжималка включится только в том случае, если все съёмные части установлены правильно, а крышка (3) закреплена фиксаторами (7).
- Загружайте продукты в загрузочную горловину (2) крышки (3) только во время вращения фильтра-тёрки (4).
- Постепенно опускайте предварительно порезанные овощи или фрукты в загрузочную горловину (2) крышки (3) и слегка надавливайте на них толкателем (1). Не нажимайте слишком сильно на толкатель (1), поскольку это может привести к снижению количества получаемого сока и даже к остановке вращения фильтра-тёрки (4). Чем медленнее происходит обработка овощей или фруктов, тем больше выход сока.
- Запрещается опускать пальцы или любые другие предметы в загрузочную горловину (2) крышки (3).
- Во время работы периодически проверяйте состояние фильтра-тёрки (4) на предмет засорения сетки мякотью, при необходимости промывайте фильтр-тёрку (4), перед снятием фильтра-тёрки (4) выключите соковыжималку и извлеките вилку сетевого шнура из электрической розетки.
- Следите за наполнением отсека для сбора отжимок (10), если отсек (10) заполнился, выключите соковыжималку, извлеките вилку сетевого шнура из электрической розетки и удалите отжимки.

ВНИМАНИЕ!

Максимально допустимое время непрерывной работы соковыжималки составляет 1 минуту с последующим перерывом не менее 1 минуты, после трёх циклов работы необходимо сделать перерыв не менее 15 минут.

После переработки 500 гр. твёрдых и волокнистых продуктов (цитрусовых, ананасов, яблок, моркови и т.д.) производите разборку и чистку устройства. Несоблюдение данного требования может привести к заклиниванию сетки-терки и усложнит чистку устройства.

- После использования соковыжималки выключите её, установив переключатель (9) в положение «0», и извлеките вилку сетевого шнура из электрической розетки.

ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕГРЕВА

Система защиты от перегрева отключит питание, если превышена рабочая температура электромотора. Если во время работы, соковыжималка отключился, установите переключатель режимов работы (9) в положение «0», выньте вилку сетевого шнура из электрической розетки. Дайте соковыжималке остыть в течение 30-40 минут, после чего включите её снова. Не превышайте указанное время работы и не перегружайте соковыжималку продуктами во время её работы.

ЧИСТКА И УХОД

После окончания работы или перед чисткой обязательно выключайте устройство и отключайте его от электросети.

Производите разборку и чистку соковыжималки после каждого её использования, выполняя нижеперечисленные рекомендации.

- Извлеките толкатель (1) из загрузочной горловины (2) крышки (3).
- Опустите фиксатор (7) и снимите крышку (3).
- Для облегчения снятия фильтра-тёрки (4) снимать её следует вместе сокосборником (5), держась за сокосборник (5) и подняв его по направлению вверх.
- Установите носик (6) в среднее положение и снимите его.
- Рекомендуется промывать все съёмные детали тёплой водой с нейтральным моющим средством сразу после работы.
- Отверстия фильтра-терки (4) удобнее промывать с наружной стороны, используя подходящую щётку.
- Соблюдайте осторожность при промывке фильтра-тёрки (4), поверхность дисковой тёрки очень острая.
- Не используйте посудомоечную машину для промывки фильтра-тёрки (4) и других съёмных деталей.

РУССКИЙ

- Моторный блок (8) протирайте слегка влажной тканью, после чего протрите его насухо. Запрещается погружать моторный блок (8) в воду или в любые другие жидкости; запрещается промывать моторный блок (8) под струёй воды.
- Не используйте для чистки соковыжималки жёсткие губки, абразивные чистящие средства, а также растворители.
- Некоторые продукты, такие как морковь или свёкла, могут окрасить съёмные детали соковыжималки, для удаления следов красителя можно использовать сухую ткань, смоченную в растительном масле, после очистки деталей промойте их тёплой водой с мягким моющим средством и просушите.
- Соберите соковыжималку.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

- Используйте только свежие овощи и фрукты, так как в них содержится больше сока.
- Для приготовления сока можно использовать различные овощи (морковь, огурцы, свёклу, стебли сельдерея, шпинат, помидоры) или фрукты (яблоки, виноград, ананасы).
- Ягоды рекомендуется мыть непосредственно перед отжимом сока, т.к. они быстро теряют свежесть.
- Снимать тонкую кожицу с фруктов или овощей нет необходимости, срезать следует только толстую кожуру, например, у ананасов или свёклы.
- При отжиме яблочного сока вырезать у яблок сердцевину нет необходимости.
- При приготовлении яблочного сока помните, что насыщенность сока зависит от сорта яблок.

- Выбирайте сорт яблок, из которых получается сок, отвечающий вашим требованиям.
- Пейте сок сразу после его приготовления. При длительном хранении на воздухе сок теряет свои вкусовые качества и пищевую ценность.
- Яблочный сок быстро темнеет, но если добавить в него несколько капель лимонного сока, это приостановит процесс потемнения сока.
- Если сок будет храниться в холодильнике, то перелейте его в чистую ёмкость с крышкой, чтобы сок не впитал в себя запахи продуктов, хранящихся в холодильнике. Хранить сок в металлической ёмкости не рекомендуется, так как сок может приобрести соответствующий привкус.
- Соковыжималка не предназначена для переработки фруктов с высоким содержанием крахмала или пектина, таких как бананы, папайя, авокадо, инжир, абрикосы, манго, красная и черная смородина. Для переработки этих фруктов пользуйтесь другими кухонными устройствами.
- Соковыжималка не предназначена для переработки очень твёрдых и волокнистых продуктов, таких как кокос, ревень или айва.

ХРАНЕНИЕ

- Прежде чем убрать соковыжималку на хранение, выполните требования раздела «ЧИСТКА И УХОД».
- Храните устройство в сухом прохладном месте, недоступном для детей и людей с ограниченными возможностями.

Обнаружение и устранение неисправностей

Неисправность	Методы устранения
При первом включении соковыжималка появляется неприятный запах.	Это нормальное явление, поскольку необходимо некоторое время для притирки угольных щеток в электромоторе.
Соковыжималка не работает	<ol style="list-style-type: none">Проверьте правильность сборки соковыжималки, убедитесь, что фиксатор находятся в закрытом положении.Проверьте наличие напряжения в сетевой розетке, для этого включите любой подходящий электроприбор в розетку.Сработала защита от перегрева. Выключите соковыжималку и отключите её от сети, подождите 30-40 минут, после чего включите соковыжималку.
Количество сока резко уменьшилось	<ol style="list-style-type: none">Забилась фильтрующая сетка<ul style="list-style-type: none">- выключите соковыжималку, выньте сетевую вилку из розетки.- когда электромотор остановится, проверьте фильтр-терку.- очистите и промойте фильтр-терку.

РУССКИЙ

Неисправность	Методы устранения
Во время работы соковыжималка сильно вибрирует	<ol style="list-style-type: none">Возможно налипание отжимок на одной стороне фильтра-терки.<ul style="list-style-type: none">выключите соковыжималку, выньте сетевую вилку из розетки;когда электромотор остановится, проверьте фильтр-терку;очистите и промойте фильтр-терку.Повреждение фильтра-терки.<ul style="list-style-type: none">осмотрите фильтр-терку, при наличии повреждений или трещин, замените фильтр-терку.
Работа соковыжималки сопровождается сильным шумом, чувствуется неприятный запах, она сильно нагревается, появляется дым и т.д.	Немедленно прекратите использование соковыжималки, отключите ее от сети и обратитесь в авторизованный сервисный центр для проведения осмотра или ремонта.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Моторный блок – 1 шт.
Толкатель – 1 шт.
Крышка – 1 шт.
Фильтр-тёрка – 1 шт.
Сокосборник – 1 шт.
Ёмкость для сбора сока – 1 шт.
Инструкция – 1 шт.
Гарантийный талон – 1шт.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Электропитание: 220-240 В ~ 50/60 Гц
Номинальная потребляемая мощность: 300 Вт
Максимальная мощность: 1000 Вт

УТИЛИЗАЦИЯ



В целях защиты окружающей среды, после окончания срока службы прибора и элементов питания (если входят в комплект), не выбрасывайте их вместе с обычными бытовыми отходами, передайте прибор и элементы питания в специализированные пункты для дальнейшей утилизации. Отходы, образующиеся при утилизации изделий, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией в установленном порядке. Для получения дополнительной информации об утилизации данного продукта обратитесь в местный муниципалитет, службу утилизации бытовых отходов или в магазин, где Вы приобрели данный продукт.

Производитель сохраняет за собой право изменять дизайн, конструкцию и технические характеристики

теристики, не влияющие на общие принципы работы устройства, без предварительного уведомления, из-за чего между инструкцией и изделием могут наблюдаться незначительные различия. Если пользователь обнаружил такие несоответствия, просим сообщить об этом по электронной почте info@vitek.ru для получения обновленной версии инструкции.

Срок службы устройства – 3 года



Данное изделие соответствует всем требуемым европейским и российским стандартам безопасности и гигиены.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: СТАР ПЛЮС ЛИМИТЕД (STAR PLUS LIMITED)

МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ И ПОЧТОВЫЙ АДРЕС ДЛЯ СВЯЗИ: ЮНИТ БИ ЭНД СИ, 15Й ЭТАЖ, КЭЙСИ АБЕРДИН ХАУС, №38, ХЁНГ ИП РОУД, ВОНГ ЧУК ХАНГ, ГОНКОНГ, КНР

ИМПОРТЕР И УПОЛНОМОЧЕННОЕ

ИЗГОТОВИТЕЛЕМ ЛИЦО: ООО «ВИТЕК.РУС»

МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ И ПОЧТОВЫЙ АДРЕС ДЛЯ СВЯЗИ: РФ, 117452, Г. МОСКВА, ЧЕРНОМОРСКИЙ БУЛЬВАР, ДОМ 17, КОРП. 1, ЭТАЖ 4, ОФИС 401, КАБ. 1.

Тел.: +7 (499) 685-48-18, e-mail: info@vitek.ru

Ответственность за несоответствие продукции требованиям технических регламентов Таможенного союза возложена на уполномоченное изготовителем лицо.

www.vitek.ru

ТЕЛЕФОН ДЛЯ СПРАВОК: 8-800-100-18-30

СДЕЛАНО В КНР

ШЫРЫНСЫҚҚЫШ VT-1600

Электрлі шырынсыққыш жеміс-жиектерден шырын дайындауға арналған.

СИПАТТАМАСЫ

1. Итергіш
2. Жүктейтін ауыз
3. Қақпак
4. Үккіш-сұзгіш
5. Шырынжиганыш
6. Шырындың қыюға арналған шүмек
7. Бекіткіштер
8. Мотор блогі
9. Жұмыс режимдерін ауыстырып қосқыш (I-0-II)
10. Сығындыларды жинауға арналған бөлім
11. Шырынды жинауға арналған ыдыс

ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ

Құрылғының қолданудың алдында осы пайдалану нұсқаулығын мүқият оқып шығының және оны анықтағыш материал ретінде пайдалану үшін сақтап қойыныз.

Құрылғыны осы нұсқаулықта айтылғандай, тікелей тағайыны бойынша пайдаланыныз. Аспапты дұрыс пайдаланбау оның бұзылуына, пайдаланушыға немесе оның мүлкіне зиян келтіруіне әкелу мүмкін.

- Жұмыс істеу уақытында, соынмен қатар желілік баудың айыртетігі ашалықта салынып тұрган жағдайларда, шырынсыққыштың қақпағын шешпеніз; бұл ережені жарақаттарға жол бермеу үшін сақтау керек.
- Шырынсыққыштың максималды рұқсат етілген үзіліссіз жұмыс істеу уақыты – 1 минут, кейіннен кем дегендеге 1 минут үзіліс, үш жұмыс циклінен кейін кем дегендеге 15 минут үзіліс жасау қажет.
- Алғашқы іске қосу алдында, электр жепісіндегі кернеу құрылғының жұмыс істеу кернеуіне сәйкес келетініне көз жеткізініз.
- Шырынсыққышты құрғақ, түзу және тұрақты беттеға пайдаланыныз.
- Аспапты алғашқы пайдалану алдында, өндепетін азық-түлікпен жанасатын барлық шешілмелі бөлшектерді жақсылап жуыңыз.
- Қолыңызда үккіш-сұзгішті ұстаганда, сақ болыңыз, дискілі үккіштің беті өткір.
- Шырынсыққышты әр пайдаланған сайын үккіш-сұзгішті тексеріңіз. Егер сіз қандай да бір бүлінуді тапсаныз, аспапты пайдалануды тоқтатыңыз және дереу үккіш-сұзгішті ауыстырыңыз.

- Тек жеткізу жинағына кіретін алынбалы бөлшектерді ғана пайдаланыңыз.
- Құрылғыны бөлмеден тыс жерде пайдалануға тыйым салынады.
- Аспапты және желілік бауды ыстық беттерден, жылу қездерінен және өткір заттардан алшақ ұстаңыз.
- Құрылғыны пайдалануды бастау алдында, барлық бөлшектердің дұрыс орнатылғанына көз жеткізіңіз.
- Шырынсыққышты оның қақпағы бекіткіштің көмегімен жабық болса ғана пайдалануға болады.
- Жұмыс істеу уақытында азық-түлікті жүктейтін ауызға саусақпен немесе басқа құралдармен итеруге тыйым салынады. Бұл мақсатта тек итергішті ғана пайдаланыңыз.
- Аспап іске қосулы тұрган кезде аузына беттіңізді таяманыз, көкөністің/жемістің бөліктері аузынан ұшып шығуы және пайдалануышыға зақым келтіру мүмкін.
- Сығындыларға арналған сауыт орнатылмаған кезде шырынсыққышты пайдалануға тыйым салынады.
- Шырынсыққыш азық-түлікті ұсақтауға және аラластыруға арналмаған.
- Желілік сым айрыры электрлік розеткага жалғанып тұрган жағдайда шырын сыққышты бөлшектеуге тыйым салынады.
- Желілік баудың айыртетігін су қолмен ұстамаңыз.
- Аспапты сөндіргеннен және үккіш-сұзгіштің айналуы толық тоқтағаннан кейін ғана бекіткішті ашыңыз.
- Шырынсыққыштың корпусында судың немесе шырынның тамшылары пайда болса, оны өшіріп, электр жепісінен ажыратыңыз және корпусты құрғақ матамен сүртіңіз.
- Жұмыс аяқталғаннан кейін құрылғыны сөндіріңіз және желілік сым айрыны электрлік розеткадан ажыратыңыз.
- Жұмыс істеу уақытында балаларға құрылғыға және желілік бауда қолдарын пайдалануына арналмаған.
- Жұмыс істеу уақытында және жұмыс циклдері арасындағы үзілістерде құрылғыны балалардың қолы жетпейтін жерлерде орналастырыңыз.

ҚАЗАҚША

- Дене, сенсорлық немесе ақыл-сана мүмкіндіктері төмендетілген тұлғалардың (балаларды қоса алғанда) немесе оларда өмірлік тәжірибесі немесе білімі болмаса, егер олар бақыланбаса немесе олардың қауіпсіздігі үшін жауп беретін тұлғамен аспапты пайдалану туралы нұсқаулықтар берілген болмаса, аспап олардың пайдалануына арналмagan.
- Балалардың қауіпсіздігі мақсатында орау ретінде пайдаланылатын полиэтилен кантарды қарасызың қалдырмаңыз.

Назар аударыңыз! Балаларға полиэтилен пакеттермен немесе қантама үлдірмен ойнауға рұқсат берменіз. **Тұнышығу қаупі!**

- Желілік баудың және жепік бау айыртетігінің күйін мезігілімен тексеріп тұрыңыз.
- Егер қуаттандыру бауының зақымданған болса, онда шырынсыққышты пайдалануға болмайды. Қуаттандыру бауы зақымданған жағдайда қауіп тұдырмая үшін оны дайындаушы, сервистік қызмет немесе баламалы білікті маман ауыстыруды тиіс.
- Аспапты өз бетімен жөндеуге тыйым салынады. Өздігінізден құрылғыны бөлшектеменіз, кез келген ақау шыққан жағдайда, сондай-ақ құрылғы құлаған жағдайда құрылғыны розеткадан алып тастаңыз да, байланысу мекенжайлары бойынша кепілдеме талонында көрсетілген кез келген авторланған (үәкілтті) сервистік орталыққа, және www.vitek.ru сайтына жүгініз.
- Құрылғыны тек зауыттық орауда тасымалдаңыз.
- Құрылғыны балалар және мүмкіндігі шектеулі адамдардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.

ОСЫ ҚҰРАЛ ТЕК ТҮРМЫСТЫҚ ЖАГДАЙЛАРДА ПАЙДАЛАNUҒА АРНАЛҒАН. ӨНДІРИСТИК АЙМАҚТАР МЕН ЖҰМЫС ҮЙ-ЖАЙЛАРЫНДА АСПАПТЫ ПАЙДАЛАNUҒА ЖӘНЕ КОММЕРЦИЯЛЫҚ ПАЙДАЛАNUҒА ТҮЙІМ САЛЫНАДЫ.

АЛҒАШ ПАЙДАЛНАР АЛДЫНДА

Тасымалданғаннан кейін немесе құрылғы төмен температурада сақталған жағдайда оны бөлме температурасында үш сағаттан кем емес үақыт үстәу қажет.

- Шырынсыққышты ораудан шығарыңыз.

Шырынсыққышты бөлшектеуді және тазалауды оны пайдалану алдында жүзеге асырыңыз:

- Итергішті (1) қақпақтың (3) аузынан (2) шығарыңыз.
- Бекіткіштерді (7) түсіріңіз және қақпақты (3) шешіп алыңыз.
- Сүзгі-үккішті (4) шырын жинағыштан (5) үстап шешіп алыңыз.
- Азық-түлікпен жанасатын барлық шешілмелі бөлшектердің барлығын (1, 3, 4, 5, 11) жақсырап жуыңыз және оларды кептіріңіз.

Ескерту: Қолыңызда үккіш-сүзгішті (4) үстәғандан, сақ болыңыз, дискилі үккіштің өткір беті бар.

ШЫРЫНДЫ ДАЙЫНДАУ

Азық-түлікпен жанасатын барлық шешілмелі бөлшектерді жақсырап жуыңыз, және оларды кептіріңіз.

Құрал жиілігі 50 Гц немесе 60 Гц айнымалы ток желісінде жұмыс істеуге арналған, құралдың талап етілген номиналдық жиілікте жұмыс істеу үшін ешқандай баптау қажет етілмейді.

Өндеге арналған жемістер мен көкөністер жаңа пікен болуы керек.

Шырынды жасағанда, алдын-ала көкөністер мен жемістердің сабактары, қатты қабығы немесе сүектердің жойыны - мысалы шиенің немесе шабдалиның, көкөністердің/жемістердің жуыңыз және шырынсыққыш қақпағының аузына (2) женіл ететін бөліктерге бөліңіз.

- Моторлық блокты (8) түзу, құрғақ және тұрақты бетке қойыңыз.
- Шырынсыққышты құрастыру алдында, жұмыс режимдерінің ауыстырышы (9) «0» қүйіне белгіленгеніне, ал желілік баудың ашасы электр розеткасына қосылмағандығына көз жеткізіңіз.
- Шырынжинауышты (5) моторлық блокқа (8) орнатыңыз.
- Үккіш-сүзгішті (4) шырынжинауышқа (5) орнатыңыз.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

Үккіш-сүзгішті (4) механикалық бұзылуулар табылған кезде шырынсыққышты пайдаланбанды.

- Барлық шешілмелі бөліктер дұрыс орнатылған болса, ал қақпақ (3) бекіткіштермен (7) бекітілген жағдайда ғана шырынсыққыш іске қосылады.

- Шырындың құюға арналған шұмектің (6) астына шырын жинауға арналған ыдышты (11) қойыңыз.
- Желілік баудың айыретігін электрлік ашалыққа салыңыз.
- Ауыстырышты (9) «I» (төмен жылдамдық) күйіне, «II» (жоғары жылдамдық) күйіне орнатып, шырынсыққышты қосыңыз.

Ескерту:

Төмен жылдамдық «I» жұмсақ көкөністердің/жемістердің – қызандар, алмұрттар, бұлдірген, апельсиндер, алхоры, жүзім, асқабақ, пияз, қияр және т.с.с.-лардың шырынын сұгу үшін арналған.

Жоғары жылдамдық «II» қатты көкөністердің/жемістердің – бөрікүл, сәбіз, алма, бұрыш, қызылша, картоп, ананастар, кәді, балдырық, саумалдық, асқаөз, солак басты пияз және т.с.с.-лардың шырынын сұгу үшін.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

Тұтқыр немесе айтартлықтай қатты азық-түлікпен жұмыс жасаған кезде сүрғаш-үккіштің (4) айналуының тоқтап қалуына жол бермеу үшін шырынсыққыштың жоғары «II» жылдамдық жұмыс тәртібін пайдалануға кеңес беріледі.

- Егер барлық шешілмелі бөліктер дұрыс орнатылған және қақпақ (3) бекіткіштермен (7) бекітілген жағдайда ғана шырынсыққыш іске қосылады.
- Үккіш-сүзгіш (4) айналып тұрған кезде ғана азық-түлікті қақпақтың (3) аузына (2) жүктелін.
- Көкөністердің немесе жемістердің алдын-ала туралған бөліктерін қақпақтың (3) аузына (2) біртіндеп салыңыз және оларға итергішпен (1) сәл басыңыз. Итергішке (1) тым қатты баспаңыз, себебі бұл алынған шырын сапасының төмендеуіне және тілті – үккіш-сүзгіштің (4) айналуының тоқтауына әкелуі мүмкін. Көкөністердің немесе жемістердің өндеу негұрлым баяу болса, шырын соғұрлым көп болады.
- Саусақтарды және басқа заттарды қақпақтың (3) аузына (2) салуға тыбым салынады.
- Жұмыс істеген кезде үккіш-торға (4) мейектердің толып қалмауын жүйелі түрде тексеріп отыру керек, қажет болған кезде үккіш-сүзгішті (4) жуу керек, үккіш-торды (4) шешудің алдында шырынсыққышты өшіру және желілік баудың айырын электрлік розеткадан шығару керек.
- Сығындылар жиналатын бөлімді (10) тексеріп отырыңыз, егер бөлім (10) толып қалса,

шырынсыққышты өшіріңіз, жепі бауының ашасын электр розеткадан сұрып алыңыз және сығындыларды шығарыңыз.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

Шырынсыққыштың максималды рұқсат етілген үзіліссіз жұмыс істей уақыты – 1 минут, кейиннен кем дегендे 1 минут үзіліс, уш жұмыс циклінен кейін кем дегенде 15 минут үзіліс жасау қажет.

500 гр. қатты және талшықты өнімді (цитрус, ананас, алма, сәбіз ж.т.с.с.) өндегеннен кейін құралды ашаң, тазалаңыз. Осы талапты орындауда үгіткіш-тордың тірелуіне әкелуі мүмкін және құралды тазалауды қынданатады.

- Шырынсыққышты пайдаланып болғаннан кейін ауыстырышты (9) «0» күйіне орнатып, оны сөндіріңіз және желілік баудың айыретігін ашалықтан сұрыңыз.

ҚЫЗЫП КЕТУДЕН ҚОРҒАУ

Егер электрлік мотордың жұмыс температурасы шамадан тыс асып кетсе, онда қызып кетуден қорғау жүйесі қуаттандыруды өшіреді. Егер жұмыс істей барысында шырынсыққыш өшіп қалса, жұмыс тәртіптерін ауыстырышты (9) «0» күйіне орнатыңыз, желілік бау айырын электрлік розеткадан шығарыңыз.

Шырынсыққышты 30-40 минут сұтып, артынан оны қайта қосыңыз.

Көрсетілген жұмыс уақытынан аспаңыз және шырынсыққыш жұмыс істеп тұрған кезде оны азықпен шамадан асыра жүктеменіз.

ТАЗАРТУ ЖӘНЕ КҮТИМІ

Жұмысты аяқтаганнан кейін немесе тазалаудың алдында міндетті түрде құрылғыны сөндіріңіз және электр жөлісінен ажыратыңыз.

Шырынсыққышты белшектеуді және тазалауды әр пайдаланып болғаннан кейін орындаңыз және төменде келтірілген ұсыныстарды сақтаңыз.

- Итергішті (1) қақпақтың (3) аузынан (2) шығарыңыз.
- Бекіткішті (7) түсіріңіз және қақпақты (3) шешіңіз.
- Үккіш-сүзгішті (4) шешуді женілдету үшін үккіш-сүзгішті шырынжинауышпен (5) бірге, шырынжинауыштан (5) ұстап және оны жоғары бағытта көтеріп шешу керек.
- Шұмекті (6) орташа күйіне орнатып, оны шешіңіз.

ҚАЗАҚША

- Барлық алынбалы бөлшектерді пайдаланылып болғаннан кейін бірден бейтарап жуғыш заты қосылған жылды сүмен жуу керек.
- Үккіш-сұзгіштің (4) саңылауларын сәйкес қылشاқты пайдаланып, сыртқы жағынан жуған ыңғайлы.
- Үккіш-сұзгіштің (4) жуған кезде сақ болыңыз, үккіштің өткір беті бар.
- Үккіш-сұзгіштің (4) және басқа шешілмелі бөлшектерді жуу үшін ыдыс жуатын машинаны пайдаланбаңыз.
- Моторлық блокты (8) сәл дымқыл матамен сүртіңіз, содан кейін құргатып сүртіңіз. Моторлы блокты (8) суга немесе кез келген сүйкіткіштарға батыруға және ағынды су астында шаюға тыймалы салынады.
- Шырынсыққышты тазалау үшін қатты губканы, қажайтын тазалағыш заттарды, сондай-ақ еріткіштерді пайдаланбаңыз.
- Кейбір өнімдер, мысалы, сәбіз немесе қызылша, шырынсыққыштың алынбалы бөлшектерін бояп тастауы мүмкін, бояғыштың іздерін кетіру үшін өсімдік майына малынған құргақ матаны пайдалануға болады, бөлшектерді тазалағаннан кейін оларды жұмысқа жуғыш заты қосылған жылды сүмен жуып жіберіңіз де, кептіріп қойыңыз.
- Шырынсыққышты жинаңыз.

ПАЙДАЛЫ КЕҢЕСТЕР

- Шырыны көбірек болғандықтан тек балғын жемістер мен көкөністерді ғана пайдаланыңыз.
- Шырын даярлау үшін түрлі көкөністерді (сәбіз, қияр, қызылша, сельдерей жапырақтары, шпинат, қызанак) немесе жемістерді (алма, жузім, ананас) колдануға болады.
- Жидектерді тікелей шырын сығы алдында ғана жуу керек, себебі олар балғындың тез жояды.
- Қабықты немесе жұқа қабықшаны тазалаудың қажеті жоқ, тек қалың қабықты (мысалы,

ананастардан немесе қызылшадан) тазалау керек.

- Алма шырынын жасаған уақытта алманың ортасын ою міндettі емес.
- Алманың шырынын дайындаған кезде, оның қанықтылығы пайдаланылатын алмалардың сұрпына байланысты екенін есте сақтаңыз.
- Сіздің талғамыңызға неғұрлым сәйкес келетін шырынды беретін алма сұрпын таңдаңыз.
- Шырынды дайындағаннан кейін бірден пайдаланыңыз. Ұзақ уақыт ауда сақтағанда шырынның дәмдік қасиеттері және тағамдық құндылығы жойылады.
- Алма шырыны тез қарайды, оған бірнеше тамши лимон шырынның тамызыңыз, бұл шырынның қараға процесін тоқтатады.
- Шырын тонаズытқышта сақталатын болса, оны тонаズытқышта сақталатын тағамдардың ісін сініріп алмау үшін қақпағы бар таза ыдысқа ауыстырып құйыңыз. Шырынды металл ыдыста сақтау ұсынылмайды, себебі ол сәйкес дәмге ие болтуы мүмкін.
- Шырынсыққышта банандар, папайя, авокодо, інжір, әрік, манго, қызыл және қара қарақат сияқты крахмалы немесе пектині көп жемістерді өңдеу ұсынылмайды. Бұл жемістерді өңдеу үшін асханалық аспалтарды пайдаланыңыз.
- Шырынсыққыш өте қатты және талшықты өнімдерді өңдеуге көзделмеген, мысалы: кокос, ревень немесе айва.

САҚТАЛУЫ

- Құрылғыны сақтауға алып қоймас бұрын, „ТАЗАРТУ ЖӘНЕ КҮТИМІ“ бөлімінің талаптарын орындаңыз.
- Құралды құргақ салыңын, балалардың және мүмкіндіктері шектеуіл адамдардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.

Ақауларды анықтау және оларды жою тәсілдері

Олқылықтар	Жою әдістері
Шырынсыққышты алғаш рет іске қосқанда жағымсыз ісік пайда болды.	Бұл қалыпты құбылыс, себебі электрлік мотордағы көмір қылшақтардың үйкелесу үшін біршама уақыт қажет.
Шырынсыққыш іске қосылмайды	<ol style="list-style-type: none">Шырынсыққыштың дұрыс жиналғанын тексеріңіз, қысқыш дұрыс жағдайда орнатылғанын көріңіз.Желі розеткасында кернеудің бар екендігіне көз жеткізіңіз, ол үшін кез келген басқа электрқұрылғысын розектаға қосып көріңіз.Қызып кетуден көргөз іске қосылды. Шырынсыққышты өшіріп, оны желіден шығарыңыз, 30-40 минут күтіп, одан кейін шырынсыққышты қайта қосыңыз.

Олқылыштар	Жою әдістері
Шырынның мөлшері азайды	<ol style="list-style-type: none"> Сүзуші тор бітеп қалған: <ul style="list-style-type: none"> шырынсықышты сөндіріңіз, ашалықтың желілік бауы айыртетігін сұрының. электрлік мотор тоқтаған кезде, үккіш-сүзгішті тексеріңіз. үккіш-сүзгішті тазалаңыз және жуыңыз.
Жұмыс барысында шырынсықыш қатты дірілдейді	<ol style="list-style-type: none"> Сығыншалар сүзгі езгіштің артқы жағында жабысып қалған болар. <ul style="list-style-type: none"> шырынсықышты сөндіріңіз, ашалықтың желілік бауы айыртетігін сұрының. электромотор тоқтағанда үккіш-сүзгішті тексеріңіз; үккіш-сүзгішті тазалаңыз және жуыңыз. Үккіш-сүзгіштің зақымдануы. <ul style="list-style-type: none"> үккіш-сүзгішті қараңыз, сызаттар мен ақаулар болса, оны ауыстырыңыз.
Шырынсықыш жұмыс барсында қатты шулайды, жағымсыз іс пайда болады, ол қатты қызды, түтін шығады және т.б.	Шырынсықышты қолдануды жедел тоқтатыңыз, оны желіден ажыратып, қараша немесе жөндеу үшін қызмет көрсету орталығына алып барыңыз.

ЖАДБЫҚТАЛУЫ

Моторлық блок – 1 дн.

Итеріш – 1 дана.

Қақпақ – 1 дн.

Үккіш-сүзгіш – 1 дн.

Шырынжинауыш – 1 дн.

Шырынды жинауға арналған ыдыс – 1 дана

Нұсқаулық – 1 дн.

Кепілдік талоны – 1 дн.

Берілген өнімді қайта өндеу туралы қосымша ақпаратты алу үшін жергілікті муниципалитетке, тұрмыстық қалдықтарды қайта өндеу қызметіне немесе берілген өнімді Сіз сатып алған дүкенге хабарласыңыз.

Дайындауши аспапты жақсарту мақсатында, алдын-ала хабарламай, аспаптың дизайнын, конструкциясы және оның жұмыс қагидатына әсер етпейтін техникалық сипаттарын өзөрту құқының өзіне қалдырады, соған байланысты нұсқаулық пен бүйімнің арасында кейір айырмашылықтар болуы мүмкін. Егер пайдаланушы осындай сәйкессіздіктерді анықтаса, нұсқаулықтың жаңартылған нұсқасын алу үшін сәйкессіздік туралы info@vitek.ru электрондық поштасына хабарлауыңызды сұраймыз.

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

Электрлік қуаттандыруы: 220-240 В ~ 50/60 Гц

Номиналдық тұтынатын қуаты: 300 Вт

Максималды қуаты: 1000 Вт

ҚАЙТА ӨНДЕУ



Қоршаған ортаны қорғау мақсатында, аспаптың және қуаттандыру элементтерінің (егер жинақтың құрамына кірсе) қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін, оларды қунделікті тұрмыстық қалдықтармен бірге тастауға болмайды, аспап пен қуаттандыру элементтерін ары қарай көдеге асуыру үшін мамандандырылған орындарға өткізу керек.

Бүйімдарды қайта өндеу кезінде пайда болатын қалдықтар белгіленген тәртіп бойынша келесі қайта өнделетін міндетті жинауға жатады.

Құрылғының жұмыс уақыты – 3 жыл

Гарантиялық міндеттілігі

Гарантиялық жағдайдағы қаралып жатқан белшектер дилерден тек сатып алғынған адамға ғана беріледі. Осы гарантиялық міндеттілігіндегі шағымдаған жағдайда төлеген чек немесе квитанциясын көрсетуі қажет.



УКРАЇНСКА

СОКОВИЖИМАЛКА VT-1600

Електрична соковижималка призначена для приготування соків з фруктів або овочів.

ОПИС

1. Штовхач
2. Завантажувальна горловина
3. Кришка
4. Фільтр-тертка
5. Сокозбірник
6. Носик для зливання соку
7. Фіксатори
8. Моторний блок
9. Перемикач режимів роботи (I-0-II)
10. Відсік для збирання вичавків
11. Посудина для збирання соку

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

Перед початком експлуатації пристрою уважно прочитайте цю інструкцію з експлуатації і зберіжіть її для використання як довідковий матеріал. Використовуйте пристрій лише за його прямим призначенням, як викладено у цій інструкції. Неправильне поводження з пристроєм може привести до його поломки, завдання шкоди користувачеві або його майну.

- **Щоб уникнути травм, не знімайте кришку соковижималки під час роботи, а також в тому випадку, якщо вилка мережевого шнура вставлена в електричну розетку.**
- **Максимально допустимий час безперервної роботи соковижималки становить 1 хвилину з наступною перервою не менше 1 хвилини, після трьох циклів роботи необхідно зробити перерву не менше 15 хвилин.**
- Перед, першим вимиканням переконайтесь, що напруга в електричній мережі відповідає робочій напрузі пристрою.
- Використовуйте соковижималку тільки на сухій, рівній та стійкій поверхні.
- Перед першим використанням соковижималку ретельно промийте всі знімні деталі, які контактуватимуть з переробляєми продуктами.
- Дотримуйтесь обережності, коли тримаєте у руках фільтр-тертку, поверхня дискової тертки дуже гостра.
- Перевіряйте стан фільтра-тертки перед кожним використанням соковижималки. Якщо ви виявите які-небудь механічні пошкодження, припиніть використання пристрою і негайно замініть фільтр-тертку.

- Використовуйте лише ті знімні деталі, які входять до комплекту постачання.
- Забороняється використовувати пристрій поза приміщеннями.
- Не розташуйте пристрій та мережний шнур поблизу гарячих поверхонь, джерел тепла і гострих прутів меблів.
- Перш ніж почати користуватися пристроєм переконайтесь, що всі деталі встановлені правильно.
- Користуватися соковижималкою можна лише в тому випадку, якщо кришка соковижималки закріплена за допомогою фіксатора.
- Під час роботи забороняється проштовхувати продукти в завантажувальну горловину пальцями або іншими предметами. Для цього користуйтесь лише штовхачем.
- Не нахиляйте обличчя над відкритою горловиною при увімкнутому пристрої, шматочки овочів/фруктів можуть вилетіти з горловини і завдати травму користувачеві.
- Забороняється користуватися соковижималкою без контейнера для збору вичавків.
- Соковижималка не призначена для подрібнення або змішування продуктів.
- Забороняється розбирати соковижималку, якщо вилка мережевого шнура вставлена в електричну розетку.
- Не торкатися вилки мережевого шнура мокрими руками.
- Відкривайте фіксатор тільки після вимкнення пристрою і повного припинення обертання фільтра-тертки.
- При з'явленні крапель вологи або соку на корпусі соковижималки вимкніть пристрій, від'єднайте з електромережі і протріть корпус сухою тканиною.
- Після закінчення роботи вимкніть пристрій і витягніть вилку мережевого шнура з електричної розетки.
- Не дозволяйте дітям торкатися пристрою та мережевого шнура під час роботи.
- Діти мають перебувати під наглядом для недопущення ігор з пристроєм.
- Цей пристрій не призначений для використання дітьми.
- Під час роботи та у перервах між робочими циклами установлюйте пристрій у місцях, недоступних для дітей.
- Пристрій не призначений для використання особами (включаючи дітей) зі зниженими фізичними, сенсорними або розумовими

УКРАЇНСКА

- здібностями або при відсутності у них життєвого досвіду або знань, якщо вони не знаходяться під контролем або не проінструктовані щодо використання пристрою особою, відповідальною за їх безпеку.
- З міркувань безпеки дітей не залишайте поліетиленові пакети, що використовуються як упаковка, без нагляду.

Увага! Не дозволяйте дітям грати з поліетиленовими пакетами або пакувальної плівкою.

Небезпека задушення!

- Періодично перевіряйте стан мережного шнура і вилки мережевого шнура.
- Не використовуйте соковижималку, якщо є пошкодження шнура живлення. При пошкодженні шнура живлення його заміну, щоб уникнути небезпеки, мають робити виробник, сервісна служба або подібний кваліфікований персонал.
- Забороняється самостійно ремонтувати пристрій. Не розбирайте пристрій самостійно, при виникненні будь-яких несправностей, а також після падіння пристрою вимкніть пристрій з електричної розетки та зверніться до будь-якого авторизованого (уповноваженого) сервісного центру за контактними адресами, вказаними у гарантійному талоні та на сайті www.vitek.ru.
- Перевозьте пристрій лише у заводській упаковці.
- Зберігайте пристрій у місцях, недоступних для дітей і людей з обмеженими можливостями.

ЦЕЙ ПРИСТРІЙ ПРИЗНАЧЕНИЙ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ ЛІШЕ У ПОБУТОВИХ УМОВАХ. ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ КОМЕРЦІЙНЕ ВИКОРИСТАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ПРИСТРОЮ У ВИРОБНИЧИХ ЗОНАХ ТА РОБОЧИХ ПРИМІЩЕННЯХ.

ПЕРЕД ПЕРШИМ ВИКОРИСТАННЯМ

Після транспортування або зберігання пристрою при зниженні температурі необхідно витримати його при кімнатній температурі не менше трьох годин.

- Вийміть соковижималку з упаковки.

Розбирайте та чистіть соковижималку перед її використанням:

- Вийміть штовхач (1) з автозавантажувальної горловини (2) кришки (3).
- Опустіть фіксатори (7) та зніміть кришку (3).

- Знімайте фільтр-тертку (4), тримаючись за сокозбірник (5).
- Ретельно промийте всі знімні деталі (1, 3, 4, 5, 11), які контактуватимуть з продуктами, та просушіть їх.

Примітка: Будьте обережні, коли тримаете в руках фільтр-тертку (4), поверхня дискової тертки дуже гостра.

ПРИГОТУВАННЯ СОКУ

Перед першим увімкненням переконайтесь, що робоча напруга пристрою відповідає напрузі електромережі.

Пристрій призначений для роботи в мережі змінного струму з частотою 50 Гц або 60 Гц, для роботи пристрою при потрібній номінальній частоті ніяке настроювання не потребується.

Фрукти і овочі, призначені для перероблення, мають бути свіжими.

Перед вичавлюванням соку вимийте овочі/ фрукти, видаліть неїстівні частини у овочів або фруктів, такі як плодоніжки, тверда шкірка або кісточки, наприклад, вишневі або персикові, поріжте їх на шматочки, які б легко проходили в автозавантажувальній горловині (2).

- Встановіть моторний блок (8) на рівну суху і стійку поверхню.
- Перед складанням соковижималки переконайтесь, що перемикач режимів роботи (9) установлений у положення «0», а вилка мережевого шнура не вставлена в електричну розетку.
- Установіть сокозбірник (5) на моторний блок (8).
- Установіть фільтр-тертку (4) у сокозбірник (5).

УВАГА!

Використання соковижималки забороняється при виявленні механічних пошкоджень на фільтрі-тертці (4).

- Установіть кришку (3) на сокозбірник (5) та зафіксуйте її за допомогою фіксаторами (7).
- Установіть під носик для зливання соку (6) посудину для збирання соку (11).
- Вставте вилку мережевого шнура в електричну розетку.
- Увімкніть соковижималку, установивши перемикач (9) у положення «I» (низька швидкість), положення «II» (висока швидкість).

Примітки:

Низька швидкість «I» слугує для вичавлювання соку з м'яких овочів/фруктів – таких як

УКРАЇНСКА

томати, стиглі груші, полуниця, апельсини, сливи, виноград, гарбуз, цибуля, огірки і т.ін.

Висока швидкість «II» слугує для вичавлення соку з твердих овочів/фруктів, таких як артишоки, морква, яблука, перець, буряк, картопля, ананаси, кабачки, селера, шпинат, кріп, цибуля-порей і т.ін.

УВАГА!

При роботі з в'язкими або досить твердими продуктами, щоб уникнути припинення обертання фільтра-тертки (4) рекомендується використовувати режим роботи соковижималки на високій швидкості «II».

- Соковижималка увімкнеться тільки у тому випадку, якщо всі знімні частини встановлені правильно, а кришка (3) закріплена фіксаторами (7).
- Завантажуйте продукти в завантажувальну горловину (2) кришки (3) тільки під час обертання фільтра-тертки (4).
- Поступово опускайте попередньо порізані шматочки овочів або фруктів в завантажувальну горловину (2) кришки (3) і злегка надавлюйте на них штовхачем (1). Не натискайте занадто сильно на штовхач (1), оскільки це може привести до зниження кількості отриманого соку і навіть до припинення обертання фільтра-тертки (4). Чим повільніше відбувається оброблення овочів або фруктів, тим більше вихід соку.
- Забороняється опускати пальці або інші предмети в завантажувальну горловину (2) кришки (3).
- Під час роботи періодично перевіряйте стан фільтра-тертки (4) на предмет засмічення сіткою м'якоттю, при необхідності промивайте фільтра-тертку (4), перед зняттям фільтра-тертки (4) вимкніть соковижималку та вийміть вилку мережевого шнура з електричної розетки.
- Наглядайте за наповненням відсіку для збирання вичавків (10), якщо відсік (10) заповниться, вимкніть соковижималку, вийміть вилку мережевого шнура з електричної розетки та видаліть вичавки.

УВАГА!

Максимально допустимий час безперервної роботи соковижималки становить 1 хвилину з наступною перервою не менше 1 хвилини, після трьох циклів роботи необхідно зробити перерву не менше 15 хвилин. Після перероблення 500 г твердих та волокнистих продуктів (цитрусових, ана-

насів і т.ін.) розбирайте та чистіть пристрій. Недотримання цієї вимоги може привести до заклиновання сітко-тертки та ускладнити чищення пристрою.

- Після використання соковижималки вимкніть її, встановивши перемикач (9) у положення «0» і вийміть вилку мережевого шнура з електричної розетки.

ЗАХИСТ ВІД ПЕРЕГРІВАННЯ

Система захисту від перегрівання вимкне живлення, якщо перевищена робоча температура електромотора. Якщо під час роботи соковижималка вимкнулася, установіть перемикач режимів роботи (9) у положення «0», вийміть вилку мережевого шнура з електричної розетки. Дайте соковижималці остигнути протягом 30-40 хвилин, після чого увімкніть її знов.

Не перевищуйте вказаний час роботи та не перевантажуйте соковижималку продуктами під час її роботи.

ЧИЩЕННЯ ТА ДОГЛЯД

Після закінчення роботи або перед чищенням обов'язково вимикайте пристрій і вимикайте його з електромережі.

Розбирайте та чистіть соковижималки після кожного її використання, виконуючи наступні рекомендації.

- Вийміть штовхач (1) з завантажувальної горловини (2) кришки (3).
- Опустіть фіксатор (7) і зніміть кришку (3).
- Для полегшення зняття фільтра-тертки (4) зніміть її слід разом з сокозбірником (5), тримаючись за сокозбірник (5) і піднявши його у напрямку вгору.
- Установіть носик (6) у середнє положення та зніміть його.
- Рекомендується промивати всі знімні деталі теплою водою з нейтральним мийним засобом відразу після роботи.
- Отвори фільтра-тертки (4) зручніше промивати з зовнішнього боку, використовуючи відповідну щітку.
- Дотримуйтесь обережності при промиванні фільтра-тертки (4), поверхня дискової терки дуже гостра.
- Не використовуйте посудомийну машину для промивання фільтра-тертки (4) та інших знімних деталей.
- Моторний блок (8) протирайте злегка вологою тканиною, після чого протріть його досуха. Забороняється занурювати мото-

УКРАЇНСКА

- рний блок (8) у воду або у будь-які інші рідини; забороняється промивати моторний блок (8) під струменем води.
- Забороняється використовувати для чищення жорсткі губки, абразивні чистячі засоби, а також розчинники.
- Деякі продукти, наприклад, морква або буряк, можуть забарвiti знімні деталi соковижималки, для усунення слідів барвника можна використовувати суху тканину, змочену в рослинній олії, після очищення деталей промийте їх теплою водою з додаванням м'якого миючого засобу і просушіть.
- Складіть соковижималку.

КОРИСНІ ПОРАДИ

- Використовуйте тільки свіжі овочі і фрукти, так як в них міститься більше соку.
- Для приготування соку можна використовувати різні овочі (моркву, огірки, буряк, стебла селери, шпинат, помідори) або фрукти (яблука, виноград, ананаси).
- Ягоди рекомендується мити безпосередньо перед вичавлюванням соку, так як вони швидко втрачають свіжість.
- Очищати тонку шкірку з фруктів або овочів немає необхідності, зрізати слід тільки товсту шкірку, наприклад, з ананасів або буряку.
- При вичавлюванні яблучного соку вирізати у яблук серцевину немає необхідності.
- При приготуванні яблучного соку пам'ятайте, що насиченість соку залежить від сорту яблук.

Виявлення і усунення несправностей

Несправність	Метод усунення
При першому увімкненні соковижималки з'являється неприємний запах.	Це нормальнé явище, оскільки потрібен певний час для притирання вугільних щіток в електродвигуні.
Соковижималка не працює	<ol style="list-style-type: none">Перевірте правильність складання соковижималки, переконайтесь, що фіксатор знаходитьться у закритому положенні.Перевірте наявність напруги у мережній розетці, для цього увімкніть будь-який відповідний електроприлад у розетку.Спрацював захист від перегрівання. Вимкніть соковижималку та відімкніть її від мережі, почекайте 30-40 хвилин, після чого увімкніть соковижималку.
Кількість соку різко зменшилася	<ol style="list-style-type: none">Забилася фільтрувальна сітка<ul style="list-style-type: none">- вимкніть соковижималку, вийміть мережну вилку з розетки.- коли електромотор зупиниться, перевірте фільтр-тертку.- очистіть і промийте фільтр-тертку.

УКРАЇНСКА

Несправність	Метод усунення
Під час роботи соковижималка сильно вібрує	<ol style="list-style-type: none">Можливе налипання вичавків на одному боці фільтра-тертки.<ul style="list-style-type: none">вимкніть соковижималку, вийміть мережну вилку з розетки.коли електромотор зупиниться, перевірте фільтр-тертку.очистіть і промийте фільтр-тертку.Пошкодження фільтра-тертки.<ul style="list-style-type: none">огляньте фільтр-тертку, якщо є пошкодження або тріщини, замініть фільтр-тертку.
Робота соковижималки супроводжується сильним шумом, відчувається неприємний запах, вона сильно нагрівається, з'являється дим і т.ін.	Негайно припиніть використання соковижималки, вимкніть її з мережі та зверніться до авторизованого сервісного центру для проведення огляду або ремонту.

КОМПЛЕКТАЦІЯ

Моторний блок – 1 шт.
Штовхач – 1 шт.
Кришка – 1 шт.
Фільтр-тертка – 1 шт.
Сокозбірник – 1 шт.
Посудина для збирання соку – 1 шт.
Інструкція – 1 шт.
Гарантійний талон – 1 шт.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Електроп живлення: 220-240 В ~ 50/60 Гц
Номінальна споживана потужність: 300 Вт
Максимальна потужність: 1000 Вт

УТИЛІЗАЦІЯ



Для захисту навколошнього середовища після закінчення терміну служби пристрою та елементів живлення (якщо входять до комплекту) не викидайте їх разом зі звичайними побутовими відходами, передайте пристрій та елементи живлення у спеціалізовані пункти для подальшої утилізації.

Відходи, що утворюються при утилізації виробів, підлягають обов'язковому збору з подальшою утилізацією установленим порядком.

Для отримання додаткової інформації про утилізацію даного продукту зверніться до місцевого муніципалітету, служби утилізації побутових відходів або до крамниці, де Ви придбали цей продукт.

Виробник зберігає за собою право змінювати дизайн, конструкцію та технічні характеристики, які не впливають на загальні принципи роботи пристрою, без попереднього повідомлення, через що між інструкцією та виробом можуть спостерігатися незначні відмінності. Якщо користувач виявив такі невідповідності, просимо повідомити про це по електронній пошті info@vitek.ru для отримання оновленої версії інструкції.

Термін служби пристрою – 3 роки

Гарантія

Докладні умови гарантії можна отримати в дилера, що продав дану апаратуру. При пред'явленні будь-якої претензії протягом терміну дії даної гарантії варто пред'явити чек або квитанцію про покупку.

ШИРЕ СЫГУУЧУ АСПАП VT-1600

Электрикалык шире сыгуучу аспап мөмөлөрдөн же жашылчалардан шире жасоо үчүн арналган.

СЫПТАМА

1. Түрткүч
2. Азыктарды салуучу алкым
3. Капкак
4. Сүргүч чыпкасы
5. Шире топтолгуч
6. Шире куюлуучу чоргочосу
7. Бекитмелер
8. Мотор сапсалгысы
9. Иштөө режимдерин (I-0-II) которгучу
10. Калдыктар топтооочу бөлүгү
11. Шире топтооочу идиш

КООПСУЗДУК ЧАРАЛАРЫ

Электр шайманды пайдалануудан мурун колдонмону көнүл коюп окуп-үйрөнүп маалымат катары сактап алыңыз.

Шайманды тике дайындоо боюнча гана, ушул колдонмодо жазылганга ылайыктуу колдонуунуз. Шайманды туура эмес пайдалануу анын бузулусуна, колдонуучуга же колдонуучунун мүлкүнэ зыян келтириүүгэ алып келиши мүмкүн.

- Жаракат албоо үчүн шире сыгуучу аспап иштеп турганда жана кубаттандыруучу сайгычы электр розеткасына сайылган учурларда аспалтын капкагын ачпаңыз.
- Шире сыгуучу аспалтын токтоосуз иштетүүнүн максималдуу мөөнөтү 1 минутаны түзүп, андан соң 1 минутадан кем эмес тыныгуу жасоо зарыл, уч иштөө циклден кийин 15 минутадан кем эмес тыныгуу жасоо зарыл.
- Шайманды биринчи иштеткенде чыңалуусу электр тармагынын чыңалуусуна ылайык болгонун текшерип алыңыз.
- Шире сыгуучу аспалты кургак, тегиз туруктуу беттин үстүндө гана колдонуунуз.
- Биринчи иштеткендин алдында иштеткен азыктарды тийе түрган болгон чечилүүчү болуктөрүн кылдаттык менен жуунуз.
- Сүргүч чыпкасын колуңзуда кармаганда этият болунуз, диск сүргүчтүн бети абдан учтуу.
- Шайманды иштете турган учурда ар дайым сүргүч чыпканын абалын текшериниз. Кандайдыр механикалык бузулуларды тапсаныз шайман колдонууну токтотуп, тез түрдө сүрткүч чыпкасын алмаштырыныз.

- Жабдыгына кирген чечилүүчү бөлүктөрүн гана колдонунуз.
- Шайманды имараттардын сыртында колдолонбонуз.
- Шайманды жана электр шнурун ысык беттердин, жылуулуктун булактарын жана эмеректин учтуу кырлырынын жанында жайгашпаңыз.
- Шайманды колдоно баштагандан мурун бардык бөлүктөрү туура орнотулганын текшериңиз.
- Капкагы фиксатордун жардамы менен бекитилген учурда гана шире сыгуучу аспалты колдонууга уруксат берилет.
- Аспалты иштеткенде азыктарды салуучу алкымына бармактарыны же башка нерсе менен түртүүге тыюу салынат, бул максат учун түрткүчүн гана колдонуунуз.
- Шайман иштеген кезде ачык алкымына бетинизди жакыннатпаңыз, жемиштердин же жашылчалардын белүктөрү алкымынан ыргып колдонуучуга жаракат келтириүүсү мүмкүн.
- Шире сыгуучу аспалты калдыктарды топтооочу контейнери жок колдонууга тыюу салынат.
- Шире сыгуучу аспал азыктарды майдалатту же кошуу үчүн арналган эмес.
- Кубаттандыруу сайгычы электр розеткасына сайылуу убагында шайманды ажыраттууга тыюу салынат.
- Кубаттандыруу сайгычын суу колунуз менен тийбениз.
- Шайманды өчүрүп, сүргүч чыпкасы токтогондон кийин гана фиксаторду ачыңыз.
- Шаймандын корпусунда шире же суу тамчылары пайда болгондо аспалты өчүрүп, кубаттандыруу сайгычын электр розеткадан суруп, корпусун кургак чүпүрөп менен сүртүнүз.
- Шайманды иштетип бүткөндөн кийин аны өчүрүп, сайгычын электр розеткадан чыгарыңыз.
- Шайман иштеген учурда балдарга корпусун жана электр шнурун тийгөнгө уруксат бербениз.
- Балдар түзмөк менен ойногонго жол бербегени учүн аларга көз салуу зарыл.
- Бул шайман балдар колдонгону учун арналган эмес.
- Шайман иштеп турганда жана иштөө циклдердин арасындан тыныгууларда аны балдар жетпеген жерге коюнуз.
- Бул шайман дene күчү, сезими же акыл-эси жагынан жөндөмдүүлүгү чектелген (ошонун

КЫРГЫЗ

- ичинде балдар да) адамдар же колдонуу буюнча тажрыйбасы же билими жоң болгон адамдар, эгерде алардын коопсуздугуна жооптуу адам аларды көзөмөлдөп же нускамалоо болбосо колдонуу үчүн ылайыкташтырылган эмес.
- Балдардын коопсуздугу үчүн таңгак катары колдонулган полиэтилен баштыктарды кароосуз таштабаңыз.

Көңүл бурунуздар! Полиэтилен баштыктар же таңгак пленкасы менен ойногонго балдарга уруксат бербениз! Түмчуктуруунун коркунучу бар!

- Электр шнурунун жана кубаттуучу сайгычтын абалын мезгилдүү түрдө текшерип турунуз.
- Тармактык шнурунда бузулупары бар болсо, шире сыгуучу аспапты колдонбоңуз. Электр шнуру бузук болгондо коопчуулуктарга жол бербегени үчүн аны өнүктүрүүчүү, тейлөө кызмат же аларга ошкогон дасыккан кызматкерлер алмаштыруура тийиш.
- Шайманды өз алдынча ондоңго тыюу салынат. Шайманды оз алдынча ажыраттай, ар кыл бузулупар пайдада болгон же шайман кулап түшкөн учурларда аны розеткадан суруп, кепилдик талонундагы же www.vitek.ru сайтындагы тизмесине кирген автордоштурулган (ыйгарым укуктуу) тейлөө борборуна кайрылыңыз.
- Шайманды заводдук тангагында гана транспортто зарыл.
- Шайманды балдар жана жөндөмдүүлүгү төмөн болгон адамдар жетпеген жеринде сактаңыз.

БУЛ ТҮЗМӨК ТУРМУШ-ТУРУКТУУ ШАРТАРДА КОЛДОНГОНУ ҮЧҮН ГАНА АРНАЛГАН. ШАЙМАНДЫ КОММЕРЦИЯЛЫК ПАЙДАЛАНУУГА ЖАНА ӨНДҮРУШ ЗОНАЛАРДА ЖАНА ЖУМУШЧУ ИМАРАТТАРДА ТҮЗМӨКТУ ИШТЕТҮҮГӨ ТЫКОУ САЛЫНАТ.

БИРИНЧИ КОЛДОНУУНУН АЛДЫНДА

Темендөгөн температурада шайманды транспорттоодон же сактоодон кийин аны үч сааттан кем эмес мөөнөткө үй температурасында сактоо зарыл.

- Шире сыгуучу аспапты таңгактан чыгарыңыз.

Шире сыгуучу аспапты колдонуудан мурун аны ажыратып тазалаңыз:

- Тұртқұчту (1) капкактын (3) азыктарды салуучу алкымынан (2) чыгарыңыз.

- Бекитмелерди (7) ачып, капкакты (3) чечиңиз.
- Сургуч чыпканы (4) чечкенде, шире топтотгучу (5) кармаңыз.
- Иштеткен азыктарына тие турган бардыгы чечилүүчү болуктөрүн (1, 3, 4, 5, 11) кылдаттык менен жуунуз да кургатып алыңыз.

Эскертуу: Сургуч чыпкасын (4) колунузда кармаганды этият болунуз, диск сургучтун бети абдан учтуу.

ШИРЕ ЖАСОО

Шайманды биринчи иштеткенден мурун анын иштөө чыңалусу электр тармагындағы чыңалусуна ылайык болгонун текшериниз.

Түзмөк ылдамдыгы 50 Гц же 60 Гц болгон алмашма ток тармагында иштөөгө арналган, зарыл болгон ылдамдыгында иштегени үчүн эч кошумча жөндөөнүн зарылдыгы жок.

Иштете турган жемиштер жана жашылчалар жаңы болушу зарыл.

Шире сыгуудан мурун жемиш/жашылчаларды жууп, сабагы, катуу кабык же алча, шабдалы данектериндей катуу данектер катары желбес бөлүктөрүн алып, азыктар салуучу алкымынан (2) оңой етө турган кесимдерге кесиниз.

- Мотор сапсалгысын (8) кургак, тыгыз, туруктуу бетине орнотунуз.
- Шире сыгуучу аспапты кураштыруудан мурун иштөө режимдердин которгучу (9) «0» абалында болуп, кубаттандыруу сайгычы электр розеткасынан сурулуп турганын текшериниз.
- Шире топтотгучун (5) мотор сапсалгысынын (8) устүнне орнотунуз.
- Сургуч чыпкасын (4) шире топтотгучтун (5) ичине орнотунуз.

КӨҢҮЛ БУРУҢЗДАР!

Сургуч чыпкасында (4) механикалык бузулоолор пайдада болсо шире сыгуучу аспапты колдонууга тыюу салынат.

- Капкакты (3) шире топтотгучуна (5) орнотуп, фиксаторов (7) менен бекитиниз.
- Шире куюлуучу чоргочосунун (6) астына шире топтоочу идишин (11) орнотунуз.
- Электр шнурунун сайгычын электр розеткасына сайрыңыз.
- Которгучу (9) «I» (төмөн ылдамдыгы) же «II» (жогору ылдамдыгы) абалына көоп, шире сыгуучу аспапты иштетиниз.

Эскертуу:

Төмөн ылдамдык «I» томат, бышкан алмурут, куллунай, апельсин, кара өрүк, жүзүм,

ашкабак, пияз, бадыраң катары жумушак жемиши/жашылчалардан шире сыйгууга арналган.

Чоң ылдамдык «II» артишок, сабиз, алма, калемпир, кызылча, картешке, ананас, кабакча, селдерей, шиннат, ашкөк, порей пияз катары каттуу жемиши/жашылчалардан шире сыйгууга арналган.

КӨНҮЛ БУРУҢЗДАР!

Илээшме жана каттуу азыктарды иштеткенде сүргүч чыпкасынын (4) айлануусу токтоп калбаганы учун учун шире сыйгуучу аспалтын чоң ылдамдык режимин «II» колдонгону көрсөтүлөт.

- Шире сыйгуучу аспап болгон чечилүүчү бөлүмдөрү туура орнотулуп, капкагы (3) бекитмелери (7) аркылуу бекитилгенде гана иштейт.
- Сүргүч чыпкасы (4) аланып турганда гана азыктарды капкактын (3) азык салуучу алкымына (2) салыңыз.
- Кесилген азыктарды капкактын (3) азык салуучу алкымына (2) азыктарды түрткүч (1) менен түртүп аз-аздан салып турунуз.
- Түрткүчтү (1) етө каттуу түртпөнүз, анткени бул сыйылган ширенин көлөмүн азайтууга же сүргүч чыпкасы (4) токтогонуна алып келиши мүмкүн. Жемиш же жашылчалар канча акырындык менен иштетилип турса, ошончо ширенин көлөмү чон болот.
- Капкактын (3) азык салуучу алкымына (2) бармактарды же башка буюмдарды салууга тьюу салынат.
- Шайманды иштеткен убагында сүргүч чыпкасы (4) сулп эти менен ыпластанбаганын текшерип, керек болгондо сүргүч чыпкасын (4) жууп турунуз, сүргүч чыпкасын (4) чыгаргандан мурун шире сыйгуучу аспалты өчүрүп, электр шнурунун сайгычын розеткадан сурунуз.
- Калдыктар толтоочу бөлүкүтү (10) толуп турганын байкап турунуз, бөлүк (10) толуп кагланда шире сыйгуучу аспалты өчүрүп, сайгычын розеткадан чыгарып, калдыктарды төгүнүз.

КӨНҮЛ БУРУҢЗУ?

Шире сыйгуучу аспалтын токтоосуз иштетүүнүн максималдуу мөөнөтү 1 минутаны түзүп, андан соң 1 минутадан кем эмес тыныгуу жасоо зарыл, уч иштөө циклден кийин 15 минутадан кем эмес тыныгуу жасоо зарыл.

Каттуу жана булалуу азыктарды (цитрус, ананас, алма, сабиз ж.б.) 500 гр. иштеткендөн кийин шайманды ажыратып тазалап турунуз. Бул талапты аткарбаганы сүрткүч чыпкасы шынаалоосуна алып келип, шайманды тазалоосун татаалдаштырат.

- Шире сыйгуучу аспалты колдонгондан кийин көртүгүчтү (9) «0» абалына коюп аспалты өчүрүнүз да сайгычты электр розеткасынан сурунуз.

ЕТӨ ЫСЫТЫЛЫШТАН КОРГОО

Электр мотордун иштөө температурасы ашып калганда етө ысытылыштан коргоо системасы аспалты өчүрөт. Шайманды колдонуп турганда шире сыйгуучу аспал өчүп калса, иштөө режимдердин көртүгүчүн (9) «0» абалына коюп аспалты өчүрүнүз да сайгычты электр розеткасынан сурунуз.

Шире сыйгуучу аспалты 30-40 минутанын ичинде муздатып, кайра иштетсөнз болот.

Көрсөтүлгөн иштөө мөөнөтүн ашыrbай, шире сыйгуучу аспалты иштеткенде ага етө көп азыктарды салбаңыз.

ТАЗАЛОО ЖАНА КАРОО

Шайманды иштетип буткөндө же тазалагандын алдында аны милдеттүү түрдө өчүрүп, электр тармагынан сурунуз.

Төмөнкүдөгү колдономого ылайык шире сыйгуучу аспалты колдонгондон кийин ар дайым ажыратып тазалап турунуз.

- Түрткүчтү (1) капкактын (3) азыктарды салуучу алкымынан (2) чыгарыңыз.
- Фиксаторду (7) ачып, капкакты (3) чечиниз.
- Сүргүч чыпкасын (4) чечүүнү онойлоттуу Учун шире топтогучу (5) ейдө тарып, шире топтогучу (5) менен сүргүч чыпкасын чечиниз.
- Чоргосун (6) ортоочо абалына коюп, аны чечип алыңыз.
- Аспалты иштеткендөн кийин жылу суу жана нейтралдуу жуучу каражаттарды колдонуп болгон чечилүүчү бөлүктөрүн дароо жууп туршуу рекомендацияланат.
- Сүргүч чыпкасынын (4) тешиктерин сырткы жагынан ылайыктуу щенканы колдонуп тазалаганы ыңгайлуу болот.
- Сүргүч чыпкасын (4) тазалаганда этият болунуз, диск сүргүнүн бети абдан учтуу.
- Сүргүч чыпкасын (4) жана башка чечилүү бөлүктөрүн жууганда идиш жуучу аспабын колдонбонуз.

КЫРГЫЗ

- Мотор сапсалгысын (8) бир аз нымдуу чүпүрөк менен сұртуп, кургатып сұртуңуз. Мотор сапсалгысын (8) суга же башка суюктарга салууга; суу ағымынын алдында Мотор сапсалгысын (8) жууганга тьюо салынат.
- Шире сыгуучу аспапты тазалоо үчүн металлдан жасалған щеткаларды жана абразивдүү же эритүүчү каражаттарды колдонбонуз.
- Сабиз же кызылча катары кәэ бир азыктары шире сыгуучу аспаптын чечилүүчү бөлүктөрүн боеп салышы мүмкүн, боеку есүмдүк майна малынган кургак чүпүрөк менен кетирсениз болот, тазалагандан кийин бөлүктөрдү нейтралдуу жуучу каражат колдонуп жылу суга жууп, кургатып алыңыз.
- Шире сыгуучу аспапты кураштырып алыңыз.

ПАЙДАЛУУ КЕҢЕШТЕР

- Жаңы жемиштер жана жашычаларды колдонунуз, анткени алардын ширесинин көлөмү көбүрөөк болот.
- Шире жасоо үчүн ар кандай жашылчаларды (сабиз, бадыраң, кызылча, селдерей, шпинат, помидор) же жемиштерди (алма, жүзүм, ананас) алса болот.
- Бөрүлөрдү шире жасоодон алдында гана жуушу керек, анткени алар бат бузулат.
- Жемиштердин же жашылчалардын жумушак кабығын алгандын керектиги жок, катуу кабыкты (ананастын же кызылчанын кабығындай) алуу гана зарыл.
- Алманын ширесин сыгууда алмалардын ортолорун алуунун керектиги жок.

Бузулууларды табуу жана жоюу

Бузулуу	Жоюу методу
Шире сыгуучу аспапты бириңчи жолу иштеткенде жагымсыз жыт чыгат.	Бул нормалдуу нерсе, анткени электр моторундагы көмүр щеткалар эскирип орношконуна убакыт керек.
Шире сыгуучу аспап иштебейт	<ol style="list-style-type: none">Аспапты туура кураштырылганын, фиксатору жабык абалында болгонун текшериңиз.Электр розеткада ток бар болгонун текшериңиз, ал үчүн ар кайы электр шайманын розеткага сайып көрүнүз.Өтө ысытылыштан коргоо системасы иштеди. Шире сыгуучу аспапты ечүүрүп, электр тармагынан ажыратып, 30-40 минут күтүп, андан соң шире сыгуучу аспапты иштетиңиз.
Ширенин көлөмү кескин түрдө азайып калган	<ol style="list-style-type: none">Чыпка тору тосулуп калды<ul style="list-style-type: none">- аспапты ечүүрүп, сайыкты розеткадан сурунуз;- мотор токтогондан кийин сүргүч чыпканы текшериңиз;- сүргүч чыпкасын тазалап жуунуз.

Бузулуу	Жоюу методу
Иштеген убагында шире сыйгуучу аспап өтө катуу титирейт	<ol style="list-style-type: none"> Сүргүч чыпкасынын бир жагына калдыктар топтолгону мүмкүн.<ul style="list-style-type: none"> аспалты өчүрүп, сайгычты розеткадан сурунуз; мотор токтогондон кийин сүргүч чыпканы текшериңиз; сүргүч чыпкасын тазалап жуунуз. Сүргүч чыпкасында бузулуулар пайда болгон.<ul style="list-style-type: none"> сүргүч чыпкасын изилдөңиз, бузулуулар же жарыктар табылганда чыпканы алмаштырып салыңыз.
Шире сыйгуучу аспап катуу дүрүдлөө менен иштейт, жагымсыз жыт, тутун чыгып, аспап өтө ысыйт ж.б.	Аспалты токтоосуз өчүрүп, электр тармагынан ажыратып, текшерүү жана ондоо үчүн тейлөө борборуна кайрылыңыз.

ЖАБДЫКТЫН ЖЫЙИНТЫГЫ

Мотор сапсалгысы – 1 даана.

Түрткүч – 1 даана.

Капкак – 1 даана.

Сүргүч чыпкасы – 1 даана.

Шире топтотчу – 1 даана.

Шире топтоочу идиш – 1 даана.

Колдонмо – 1 даана.

Кепилдик талону – 1 даана.

ТЕХНИКАЛЫК МУҢАЗДӨМЕСҮ

Азыктандыруу чыналусу: 220-240 В ~ 50/60 Гц

Номиналдуу иштетүү кубаттуулугу: 300 Вт

Максималдуу кубаттуулугу: 1000 Вт

УТИЛИЗАЦИЯЛОО

Айланы чөйрөөнү коргоо максатында шайман менен азыктандыруучу элементтердин кызмат мөөнөтү бүткөндөн кийин аларды жөнөкөй турмуш-тирчилик калдыктары менен чогу ыргытпай, шайман менен азыктандыруучу элементтерин утилизациялоо үчүн атайын адистештирилген пункттарына тапшырыңыз.

Шаймандарды утилизациялоодон пайда болгон калдыктарды милдеттүү түрдө чогултуп, андан соң белгиленген жолунда утилизациялоо зарыл.

Бул шайманды утилизациялоо жөнүндө кошумча маалымыт алуу үчүн жергиликтүү өкмөткө, турмуш-тирчилик калдыктарды утилизациялоо кызматына же бул шайманды алган дүкөнгө кайрылыңыз.

Өндүрүүчү шаймандардын жалпы иштөө принциптерине таасир этпеген дизайнин, конструкциясын жана техникалык мүнәздөмөлөрүн алдын ала эксперттөй өзгөртүү укугун сактайт, ошол себептен колдонмо менен шаймандын маанилүү эмес айырмачылыктар болуу мүмкүн. Колдонуучу шундай келишлөгөндиктерди тапса, ал жөнүндө info@vitek.ru электрондук почтасына жазып, шаймандын жаңыланган версиясын алса болот.

Кызмат мөөнөтү – 3 жыл

Кепилдик

Кепилдик берүү шарттары тууралуу толук маалыматтар буюмду сатуучудан алууга болот. Кепилдик шарттарына ылайык талап кылып сатылган товарга чек же дүмүрчөктүү көрсөтүү керек.



ROMÂNĂ

STORCATOR DE SUC VT-1600

Storcătorul electric este destinat pentru prepararea sucurilor din fructe sau legume.

DESCRIERE

1. Împingător
2. Gură de încărcare
3. Capac
4. Filtru-răzătoare
5. Colector de suc
6. Vârf de scurgere a sucului
7. Fixatoare
8. Bloc cu motor
9. Comutatorul modurilor de funcționare (I-O-II)
10. Compartiment pentru colectarea tescovinei
11. Recipient pentru colectarea sucului

MĂSURI DE SIGURANȚĂ

Înainte de a începe utilizarea dispozitivului citiți cu atenție prezentul manual de utilizare și păstrați-l pentru utilizare în calitate de material de referință.

Utilizați dispozitivul doar conform destinației sale, după cum este descris în prezentul manual. Manipularea necorespunzătoare poate duce la defecțarea dispozitivului sau poate cauza daune utilizatorului sau bunurilor acestuia.

- Pentru a evita traumatismul, nu scoateți capacul storcătorului de suc în timpul funcționării, precum și dacă fișa cablului de alimentare este introdusă în priză electrică.
- Timpul maxim admisibil de funcționare continuă a storcătorului este de 1 minut, urmată de o pauză de cel puțin 1 minut, după trei cicluri de funcționare este necesar să se ia o pauză de cel puțin 15 minute.
- Înainte de prima conectare, asigurați-vă că tensiunea din rețea electrică corespunde cu tensiunea de lucru a dispozitivului.
- Utilizați storcătorul de suc numai pe o suprafață uscată, plană și stabilă.
- Înainte de prima utilizare a storcătorului de suc spălați minuțios toate piesele detașabile care vor contacta cu alimentele prelucrate.
- Fiți atenți când țineți în mână filtrul-răzătoare, suprafața răzătorii cu disc este foarte ascuțită.
- Verificați starea filtrului-răzătoare înainte de fiecare utilizare a storcătorului de suc. Dacă ați observat careva deteriorări mecanice, opriți utilizarea dispozitivului și înlocuiți imediat filtrul-răzătoare.
- Utilizați doar piesele detașabile, care fac parte din setul de livrare.
- Nu utilizați dispozitivul în afara încăperilor.
- Nu amplasați dispozitivul și cablul de alimentare în apropierea suprafețelor fierbinți, surselor de căldură sau marginilor ascuțite ale mobilierului.
- Înainte de a începe utilizarea dispozitivului, asigurați-vă că toate piesele sunt instalate corect.

- Utilizarea storcătorului de suc este posibilă numai în cazul, dacă capacul storcătorului de suc este fixat cu ajutorul fixatorului.
- În timpul funcționării, este interzisă împingerea productelor în gura de încărcare cu degetele sau alte obiecte. Utilizați în acest scop numai împingătorul.
- Nu aplecați față deasupra gurii deschise a dispozitivului pornit, bucăți de legume/fructe pot zbura din gură și pot provoca vătămări utilizatorului.
- Se interzice utilizarea storcătorului de suc fără containerul de colectare a tescovinei.
- Storcătorului de suc nu este destinat pentru tocată sau amestecarea productelor.
- Se interzice dezasamblarea storcătorul de suc, dacă fișa cablului de alimentare este conectată la priză electrică.
- Nu atingeți fișa cablului de alimentare cu mâinile ude.
- Deschideți fixatorul numai după deconectarea dispozitivului și oprirea completă a rotației filtrului-răzătoare.
- La apariția picăturilor de umiditate sau suc pe corpul storcătorului de suc, opriți dispozitivul, deconectați-l de la rețea electrică și ștergeți corpul cu o cărpă uscată.
- După terminarea lucrului opriți dispozitivul și extrageți fișa cablului de alimentare din priză electrică.
- Nu permiteți copiilor să atingă dispozitivul și cablul de alimentare în timpul funcționării dispozitivului.
- Copiii trebuie supravegheata pentru a preveni jocul cu dispozitivul.
- Acest dispozitiv nu este destinat pentru a fi utilizat de către copii.
- În timpul funcționării și în timpul pauzelor între ciclurile de lucru plasați dispozitivul în locuri inaccesibile pentru copii.
- Dispozitivul nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii) cu abilități fizice, psihice sau mentale reduse sau dacă nu au experiență sau cunoștințe, dacă acestia nu sunt sub control sau instruși cu privire la utilizarea dispozitivului de către persoana responsabilă de siguranță acestora.
- Din motive de siguranță pentru copii, nu lăsați pungile de plastic utilizate pentru ambalare, fără supraveghere.

Atenție! Nu permiteți copiilor să se joace cu pungile de polietilenă sau pelicula de ambalare. **Pericol de sufocare!**

- Verificați periodic starea cablului de alimentare și a fișei cablului de alimentare.
- Nu utilizați storcătorul de suc în cazul, în care cablul de alimentare este deteriorat. În cazul deteriorării cablului de alimentare, pentru a evita pericolul, acesta trebuie înlocuit de către producător, agentul de deservire sau o persoană cu calificare corespunzătoare.
- Nu reparați dispozitivul de sine stătător. Nudezamblați dispozitivul de sine stătător, în caz

- de defectiune, precum și după căderea dispozitivului, deconectați dispozitivul de la priza electrică și adresați-vă la orice centru autorizat (împreună cu) de service la adresele de contact specificate în certificatul de garanție și pe site-ul www.vitek.ru.
- Transportați dispozitivul doar în ambalajul original.
 - Păstrați dispozitivul în locuri inaccesibile pentru copii și persoane cu dizabilități.

PREZENTUL DISPOZITIVUL ESTE DESTINAT DOAR PENTRU UZ ÎN CONDIȚII CASNICE. ESTE INTERZISĂ UTILIZAREA COMERCIALĂ ȘI UTILIZAREA DISPOZITIVULUI ÎN ZONELE DE PROducțIE ȘI ÎNCÂPERILE DE LUCRU.

ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE

După transportarea sau depozitarea dispozitivului la o temperatură scăzută este necesar să-l mențineți la temperatura camerei timp de cel puțin trei ore.

- Scoateți storcătorul de suc din ambalaj.

Efectuați dezasamblarea și curățarea storcătorului de suc înainte de a-l utiliza:

- Scoateți împingătorul (1) din gura de încărcare (2) a capacului (3).
- Coborăți fixatorii (7) și scoateți capacul (3).
- Scoateți filtru-răzătoare (4) ținându-vă de colectorul de suc (5).
- Spălați minutios toate piesele detasabile (1, 3, 4, 5, 11), care vor contacta cu produsele, și uscați-le.

Remarcă: Fiți atenți când țineți în mână filtrul-răzătoare (4), suprafața răzătorii cu disc este foarte ascuțită.

PREPARAREA SUCULUI

Înainte de prima conectare, asigurați-vă că tensiunea de lucru a dispozitivului corespunde cu tensiunea din rețea electrică.

Dispozitivul este destinat funcționării la o rețea de curent alternativ cu o frecvență de 50 Hz sau 60 Hz, nu este necesară nici-o setare pentru funcționarea dispozitivului la frecvența nominală necesară.

Fructele și legumele destinate prelucrării trebuie să fie proaspete.

Înainte de stoarcerea sucului spălați legumele/fructele, îndepărtați părțile necomestibile din legume sau fructe, cum ar fi codița, coajă dură sau sâmburi, de exemplu, de visină sau piersici, tăiați-le în bucăți care ar putea trece ușor în gura de încărcare (2).

- Instalați blocul cu motor (8) pe o suprafață plană, uscată și stabilă.
- Înainte de asamblarea storcătorului de suc, asigurați-vă că comutatorul regimurilor de lucru (9) este instalat în poziția „0”, iar fișa cablului de alimentare nu este conectată la priza electrică.
- Instalați colectorul de suc (5) pe blocul cu motor (8).
- Instalați filtru-răzătoare (4) în colectorul de suc (5).

ATENȚIE!

Se interzice utilizarea storcătorului de suc la depistarea deteriorărilor mecanice pe filtrul-răzătoare (4).

- Instalați capacul (3) pe colectorul de suc (5) și fixați-l cu ajutorul fixatorilor (7).
- Instalați sub vârful de scurgere a sucului (6) rezervorul pentru colectarea sucului (11).
- Introduceți fișa cablului de alimentare în priza electrică.
- Porniți storcătorul de suc setând comutatorul (9) în poziția «I» (viteză redusă), poziția «II» (viteză mare).

Remarcă:

Viteză mică «I» servește pentru stoarcerea sucului din legume/fructe moi - precum ar fi roșii, pere coapte, căpșune, portocale, prune, poamă, dovleac, ceapă, castraveti etc.

Viteză mare «II» servește pentru stoarcerea sucului din legume/fructe tari, precum ar fi anghinare, morcov, mere, ardei, sfecă, cartofi, ananas, dovlecei, telină, spanac, mărar, praz etc.

ATENȚIE!

La utilizarea alimentelor vâscoase sau suficient de dure pentru a evita oprirea rotației filtrului-răzătoare (4) se recomandă utilizarea regimului de funcționare a storcătorului de suc la o viteză mare «II»

- Storcătorul de suc se va porni numai în cazul, dacă toate piesele detasabile sunt instalate corect, iar capacul (3) este fixat cu fixatoarele (7).
- Încărcați alimentele în gura de încărcare (2) a capacului (3) doar în timpul rotației filtrului-răzătoare (4).
- Plasați treptat legumele sau fructele tăiate în prealabil în gura de încărcare (2) a capacului (3) și presați-le ușor cu împingătorul (1). Nu apăsați excesiv împingătorul (1), deoarece aceasta poate provoca reducerea cantității de suc stors, ba chiar și oprirea rotației filtrului-răzătoare (4). Cu cât mai lent are loc prelucrarea legumelor sau fructelor, cu atât extractia sucului este mai mare.
- Se interzice introducerea degetelor sau a oricăror obiecte în gura de încărcare (2) a capacului (3).
- În timpul funcționării verificați periodic starea filtrului-răzătoare (4) dacă grila acestuia nu s-a înfundat cu mezocarp, după necesitate spălați filtrul-răzătoare (4), înainte de a scoate filtrul-răzătoare (4), deconectați storcătorul de suc și extrageți fișa cablului de alimentare din priza electrică.
- Urmăriți umplerea compartimentului de colectare a tescovinei (10), dacă compartimentul (10) s-a umplut, opriți storcătorul de suc, extrageți fișa cablului de alimentare din priza electrică și înălăturați tescovina.

ATENȚIE!

Timpul maxim permis de funcționare continuă a storcătorului de suc este de 1 minut, urmat de

ROMÂNĂ

o pauză de cel puțin 1 minut, după trei cicluri de funcționare este necesar să se ia o pauză de cel puțin 15 minute.

După prelucrarea a 500 g de produse dure și cu un conținut înalt de fibre (citrice, ananas, mere, morcovi, etc.) efectuați dezasamblarea și curățarea dispozitivului. Nerespectarea acestei cerințe poate provoca blocarea grilei-răzătorii și va complica curățarea dispozitivului.

- După utilizarea storcătorului de suc opriti-l, instalați comutatorul (9) în poziția «0» și extrageți fișa cablului de alimentare din priza electrică.

PROTECȚIE ÎMPOTRIVA SUPRAÎNCĂLZIRII

Sistemul de protecție împotriva supraîncălzirii va întrerupe alimentarea dacă se depășește temperatura de funcționare a motorului electric. Dacă în timpul funcționării, storcătorul se oprește, setați comutatorul modului de funcționare (9) în poziția «0», deconectați cablul de alimentare de la priza electrică.

Lăsați storcătorul de suc să se răcească 30-40 de minute, apoi reporniți-l.

Nu depășiți timpul de funcționare specificat și nu suprasolicitați storcătorul de suc cu produse în timpul funcționării.

CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE

După terminarea lucrului sau înainte de curățare opriti obligatoriu dispozitivul și deconectați-l de la rețeaua electrică.

Efectuați dezasamblarea și curățarea storcătorului de suc după fiecare utilizare a lui, urmând recomandările descrise mai jos.

- Scoateți împingătorul (1) din gura de încărcare (2) a capacului (3).
- Coborâți fixatorul (7) și scoateți capacul (3).
- Pentru a facilita scoaterea filtrului-răzătoare (4) scoateți-l împreună cu colectorul de suc (5), ținând de colectorul de suc (5) și ridicându-l în sus.
- Setați gura de scurgere (6) în poziția de mijloc și scoateți-o.
- Se recomandă spălarea tuturor pieselor detașabile cu apă caldă și cu un detergent neutru imediat după lucru.
- Este mai comod de a spăla orificiile filtrului-răzătoare (4) pe partea exterioară, folosind o perie potrivită.
- Fiți atenți la spălarea filtrului-răzătoare (4), suprafața răzătorii cu disc este foarte ascuțită.
- Nu utilizați mașina de spălat vase pentru spălarea filtrului-răzătoare (4) și a altor piese detașabile.
- Stergeți blocul cu motor (8) cu o cărpă ușor umedizată, apoi stergeți-l până la uscat. Se interzice scufundarea blocului cu motor (8) în apă sau oricare alte lichide; se interzice spălarea blocului cu motor (8) sub un jet de apă.
- Nu utilizați pentru curățarea storcătorului de suc bureți duri, detergenți abrasivi, precum și solventi.

- Unele produse, cum ar fi morcovul, sfecă, pot colora piesele detașabile ale storcătorului de suc, pentru înlăturarea urmelor de colorant, folosiți o cărpă uscată înmuiață în ulei vegetal, după curățarea pieselor spălați-le cu apă caldă cu un detergent moale și uscați-le.
- Asamblați storcătorul de suc.

SFATURI UTILE

- Folosiți doar legume și fructe proaspete, deoarece ele conțin o cantitate mai mare de suc.
- Pentru prepararea sucului pot fi folosite diverse legume (morcovi, castraveți, sfecă, tulipini de țelină, spanac, roșii) sau fructe (mere, struguri, ananas).
- Se recomandă spălarea pomușoarelor nemijlocit înaintea stoarcerii sucului, deoarece acestea își pierd repede prospețimea.
- Nu este necesar să curățați de coajă fructele sau legumele, este necesar de curățat doar alimentele cu coaja grosă, de exemplu ananasul sau sfecă.
- La stoarcerea sucului de mere nu este necesar să scoateți miezul din mere.
- La prepararea sucului de mere țineți minte că intensitatea gustului sucului depinde de soiul de mere.
- Selectați soiul de mere din care veți obține sucul care va corespunde cerințelor Dvs.
- Serviți sucul imediat după prepararea lui. Aflându-se timp îndelungat în contact cu aerul, sucul pierde din calitatea gustului și valoarea sa nutritivă.
- Sucul de mere se întunecă repede, iar adăugarea în el a câtorva picături de suc de lămăie stopează procesul de întunecare a colorii sucului.
- Dacă intenționați să păstrați sucul în frigider, atunci turnați-l într-un vas curat cu capac, ca sucul să nu absorbă mirosurile alimentelor păstrate în frigider. Nu se recomandă păstrarea sucului într-un vas metalic, deoarece sucul poate dobândi un gust corespunzător.
- Storcătorul de suc nu este destinat pentru prelucrarea fructelor cu conținut înalt de amidon sau pectină, precum ar fi bananele, papaya, avocado, smochinele, caisele, coacăza roșie și neagră. Pentru prelucrarea acestor fructe folosiți alte dispozitive de bucătărie.
- Storcătorul de suc nu este destinat pentru prelucrarea alimentelor foarte dure și cu un conținut înalt de fibre, precum ar fi cocosul, reventul sau gutuia.

PĂSTRARE

- Înainte de depozitarea storcătorului de suc, îndepliniți cerințele din compartimentul „CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE”.
- Păstrați dispozitivul la loc uscat, răcoros, inaccesibil pentru copii și persoane cu dizabilități.

Depistarea și înălțarea defectiunilor

Defectiunea	Modalitatea de rezolvare
La prima pornire a storcătorului de suc apare un miros neplăcut.	Acesta este un fenomen normal, deoarece este nevoie de un anumit timp până când periile de carbon în motorul electric se potrivesc.
Storcătorul de suc nu lucrează	1. Verificați corectitudinea asamblării storcătorului de suc, asigurați-vă că fixatorul se află în poziție închisă. 2. Verificați prezența tensiunii în priza electrică, pentru aceasta conectați oricare dispozitiv electric potrivit la priza electrică. 3. S-a activat protecția împotriva supraîncălzirii. Opriti storcătorul de suc și deconectați-l de la rețea, așteptați 30-40 de minute, apoi porniți storcătorul.
Cantitatea sucului stors a scăzut brusc	1. Grila de filtrare s-a înfundat – opriti storcătorul de suc, extrageți fișa cablului de alimentare din priză. – când motorul electric se va opri, verificați filtrul-răzătoare. – curătați și spălați filtrul-răzătoare.
În timpul funcționării storcătorul de suc vibrează puternic	1. Probabil pe una din părțile filtrului-răzătoare s-a lipit tescovină. – opriti storcătorul de suc, extrageți fișa cablului de alimentare din priză; – când motorul electric se va opri, verificați filtrul-răzătoare; – curătați și spălați filtrul-răzătoare. 2. Deteriorarea filtrului-răzătoare. – examinați filtrul-răzătoare, la depistarea deteriorărilor sau fisurilor, înlocuiți filtrul-răzătoare.
Funcționarea storcătorului de suc este însotită de un zgromot puternic, se simte un miros neplăcut, el se supraîncânzește, apare fum, etc.	Încetați imediat utilizarea storcătorului de suc, deconectați-l de la rețea și apelați un centru autorizat de service pentru examinare sau reparare.

COMPLETARE

Bloc cu motor - 1 buc.

Împingător - 1 buc.

Capac - 1 buc.

Filtru-răzătoare - 1 buc.

Colector de suc - 1 buc.

Rezervor de colectare a sucului - 1 buc.

Instrucție - 1 buc.

Certificat de garanție - 1 buc.

CARACTERISTICI TEHNICE

Alimentare electrică: 220-240 V ~ 50/60 Hz

Putere nominală de consum: 300 W

Putere maximă: 1000 W

RECICLAREA

În scopul protejării mediului înconjurător, după finalizarea termenului de exploatare a dispozitivului și a elementelor de alimentare (dacă sunt incluse în set), nu le aruncați împreună cu deșeurile menajere obișnuite, livrați dispozitivul și elementele de alimentare în punctele specializate pentru reciclare ulterioară.

Deșeurile formate în timpul reciclării produselor sunt supuse colectării obligatorii cu reciclarea ulterioară în modul stabilit.

Pentru mai multe informații privind reciclarea acestui produs, contactați primăria locală, serviciul de reciclare a deșeurilor menajere sau magazinul de unde ati achiziționat acest produs.

Producătorul își rezervă dreptul de a modifica designul, construcția și caracteristicile tehnice care nu afectează principiile generale de funcționare ale dispozitivului fără notificare prealabilă, din cauza căror între instrucțiune și produs pot exista diferențe neînsemnante. Dacă utilizatorul a depistat astfel de neconformități, vă rugăm să ne informați prin e-mail info@vitek.ru pentru a obține o versiune actualizată a instrucțiunii.

Durata de funcționare a dispozitivului este de 3 ani

Garanție

În legătură cu oferirea garanției pentru produsul dat, rugăm să Vă adresați la distribuitorul regional sau la compania, unde a fost procurat produsul dat. Serviciul de garanție se realizează cu condiția prezentării bonului de plată sau a oricărui alt document finanțiar, care confirmă cumpărarea produsului dat.



Acest produs respectă cerințele Directivei UE 2014/30/UE privind compatibilitatea electromagnetică și Directiva UE 2014/35/UE privind produsele de joasă tensiune.



GB

A production date of the item is indicated in the serial number on the technical data plate. A serial number is an eleven-unit number, with the first four figures indicating the production date. For example, serial number 0606xxxxxx means that the item was manufactured in June (the sixth month) 2006.

RUS

Дата производства изделия указана в серийном номере на табличке с техническими данными. Серийный номер представляет собой одиннадцатизначное число, первые четыре цифры которого обозначают дату производства. Например, серийный номер 0606xxxxxx означает, что изделие было произведено в июне (шестой месяц) 2006 года.

KZ

Бұйымның шығарылған мерзімі техникалық деректері бар кестедегі сериялық нөмірде көрсетілген. Сериялық нөмір он бір сандан тұрады, оның бірінші төрт саны шығару мерзімін белдіреді. Мысалы, сериялық нөмір 0606xxxxxx болса, бұл бұйым 2006 жылдың маусым айында (алтыншы ай) жасалғанын белдіреді.

UA

Дата виробництва виробу вказана в серійному номері на табличці з технічними даними. Серійний номер представляє собою одинадцятизначне число, перші чотири цифри якого означають дату виробництва. Наприклад, серійний номер 0606xxxxxx означає, що виріб був виготовлений в червні (шостий місяць) 2006 року.

KG

Буюм иштеп чыгарылған датасы сериялық номурунда техникалық маалыматтар жадыбалында көрсетүлгөн. Сериялық номуру он бир орундуу сан болот, анын биринчи төрт саны өндүрүш датасын көрсөтөт. Мисалы, сериялық номуру 0606xxxxxx болгон буюм 2006 жылдың июнинде (алтынчы айында) өндүрүлгөн.

RO

Data fabricării este indicată în numărul de serie pe tabelul cu datele tehnice. Numărul de serie reprezintă un număr din unsprezece cifre, primele patru cifre indicând data fabricării. De exemplu, dacă numărul de serie este 0606xxxxxx, înseamnă că produsul dat a fost fabricat în iunie (luna a asea) 2006.



ЗАПРЕЩЕНО УТИЛИЗИРОВАТЬ
С БЫТОВЫМ МУСОРОМ.
ОБРАТИТЕСЬ НА СООТВЕТСТВУЮЩИЙ
ПУНКТ ПЕРЕРАБОТКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО
И ЭЛЕКТРОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ.

